

Quincy

Oil-injected compressors



QGS75 (21/03/2013 - ...), QGS100 (21/03/2013 - ...)

Parts List



Quincy

Oil-injected compressors

QGS75 (21/03/2013 - ...), QGS100 (21/03/2013 - ...)

Parts List

Edition: 3

- Copyright, Quincy Compressor, USA.
Any unauthorized use or copying of the contents or any part thereof is prohibited. This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings.
- Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use of unauthorized parts is not covered by Warranty or Product Liability.

09/09/2021

No. 2930 7111 37

www.quincycompressor.com



Instructions	3
1 Service Kits	16
2 Drivetrain.....	20
3 Motor Assembly 230V-460V-575V/60Hz.....	26
4 Motor Assembly 400V/50Hz (08/11/2011 - 05/01/2015).....	28
5 Motor Assembly 400V/50Hz (06/01/2015 - ...).....	30
6 Special parts.....	32
7 Air system.....	34
7.1 Air Inlet (10/11/2011 - 16/04/2014).....	34
7.2 Air Inlet (17/04/2014 - ...).....	36
7.3 Unloader assembly (10/11/2011 - 16/04/2014).....	38
7.4 Unloader assembly (17/04/2014 - 09/03/2020).....	42
7.5 Unloader assembly (10/03/2020 - ...).....	44
7.6 Air Receiver.....	46
7.7 Minimum pressure valve.....	54
8 Cooling system.....	56
8.1 Cooler module.....	56
8.2 Fan Module (QGS75_11, QGS100_11)-(60Hz,50Hz).....	58
8.3 Fan Module 575V/60Hz.....	60
8.4 Hoses & Nipples.....	62
9 Oil Filter	74
10 Regulation System 230V-460V/60Hz, 400V/50Hz.....	76
11 Regulation System 575V/60Hz.....	80
12 Cubicle components QGS 75 - 230V/60Hz UL-cUL (07/06/2012 - 12/06/2013).....	82
13 Cubicle components QGS 75 - 230V/60Hz UL-cUL (13/06/2013 - ...).....	84
14 Cubicle components QGS 100 - 230V/60Hz UL-cUL (07/06/2012 - 12/06/2013).....	88
15 Cubicle components QGS 100 - 230V/60Hz UL-cUL (13/06/2013 - ...).....	90
16 Cubicle components QGS 75 - 400V/50Hz IEC (23/11/2011 - 28/03/2013).....	94
17 Cubicle components QGS 75 - 400V/50Hz IEC (29/03/2013 - ...).....	96
18 Cubicle components QGS 100 - 400V/50Hz IEC (22/12/2011 - 28/03/2013).....	100
19 Cubicle components QGS 100 - 400V/50Hz IEC (29/03/2013 - ...).....	102
20 Cubicle components QGS 75 - 460V/60Hz UL-cUL (23/11/2011 - 28/03/2013).....	106
21 Cubicle components QGS 75 - 460V/60Hz UL-cUL (29/03/2013 - ...).....	108
22 Cubicle components QGS 100 - 460V/60Hz UL-cUL (23/11/2011 - 28/03/2013).....	112
23 Cubicle components QGS 100 - 460V/60Hz UL-cUL (29/03/2013 - ...).....	114
24 Cubicle components QGS 75 - 575V/60Hz UL-cUL.....	118
25 Cubicle components QGS 100 - 575V/60Hz UL-cUL.....	122
26 Bodywork (10/11/2011 - 10/05/2017).....	126
27 Bodywork (11/05/2017 - ...).....	130
28 Branding parts (20/01/2013 - 24/09/2019).....	134
29 Branding parts (25/09/2019 - ...).....	136

30	Standard Options.....	138
30.1	Energy recovery QGS 75 (15/02/2012 - 28/01/2018).....	138
30.2	Energy recovery QGS 75 (29/01/2018 - ...).....	142
30.3	Energy recovery QGS 100 (15/02/2012 - 28/01/2018).....	144
30.4	Energy recovery QGS 100 (29/01/2018 - ...).....	148
30.5	Energy recovery - WSD QGS 75 (14/09/2012 - 31/10/2016).....	150
30.6	Energy recovery - WSD QGS 100 (14/09/2012 - 31/10/2016).....	154
30.7	Energy recovery - EWD QGS 75 (07/06/2013 - 31/10/2016).....	160
30.8	Energy recovery - EWD QGS 100 (07/06/2013 - 31/10/2016).....	164
30.9	Water separator drain.....	168
30.10	Automatic drain.....	170
30.11	Phase Sequence Relay.....	172
30.12	Tropical thermostat.....	174
30.13	High efficiency pre-filter.....	176
30.14	Filter mats.....	178
30.15	Oil pre-heater (27/12/2012 - 06/08/2018).....	180
30.16	Oil pre-heater (07/08/2018 - ...).....	182
30.17	Silencing baffle.....	184
30.18	Foodgrade oil.....	186
30.19	Oil - 4000Hrs.....	188
30.20	Oil - 8000Hrs.....	190
30.21	Upgrade to IE3 motor (22/12/2011 - 16/10/2016).....	192
30.22	Oil seperator vessel.....	194

EN - English

1 ORDERING PARTS

Always specify the part number, the name and quantity of the required items, as well as the type and serial number of the machine.

2 COLUMN INFORMATION

Ref - Reference number: links a specific part from the list to the drawing. Only parts with a reference number are shown in the drawing. Parts in the drawing without a reference number are simply there to illustrate the assembly.

Part number - Part number to be used when ordering spare parts.

When no part number is specified, the component is not available as a spare part.

Parts which are contained in a kit will have the kit number mentioned on the line below. For complete content of the kit see chapter "1 - Service kits".

A part number preceded by a black dot is comprised in the assembly right above.

Remarks: Additional information to the part number right above.

Substituted by: The part number right above has been replaced by another part number due to an update or revision.

Qty - Quantity: Indicates the number of parts in relation to the corresponding reference number. „AR“ means „As required“: quantity or number to be determined.

Name - Part name: Translations of the English names can be found in document "Glossary of part names".

Validity - Defines the timeframe and type/version of the machines the part is valid for. Clarification of the codes used in the validity pattern can be found in the legend at the bottom of the page. A validity pattern mentioned in the chapter title applies to the whole chapter. A plus sign in the pattern is to be interpreted as 'and', a comma as 'or'. Parentheses group the validity codes, similarly to mathematical parentheses, see following example:

'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' is valid for machines with 8 bar working pressure and 50Hz frequency and 500V supply voltage, or 8 bar working pressure and 60Hz frequency and 575V supply voltage.

EL - Reference to the drawing or the component inside the electric cubicle.

R. - Remarks: Extra information about the part. Explanation can be found at the bottom of the page.

BG - български

1 ПОРЪЧКА НА ЧАСТИ

Винаги цитирайте номера на частта, наименованието и количеството на необходимите изделия, както и типа и серийния номер на машината.

2 ИНФОРМАЦИЯ В КОЛОНИТЕ

Ref - Референтен номер: свързва дадена част от списъка с чертежа. На чертежа са показани само части с референтен номер.

Частите на чертежа без референтен номер са там, единствено за да се покаже възелът.

Part number - Номер на частта, който да се използва при поръчката на резервни части.

Ако не е посочен номер на частта, компонентът не се предлага като резервна част.

Частите, които се съдържат в даден комплект, ще включват номер на комплекта на долния ред. За пълното съдържание на комплекта вижте глава „1 – Service kits“.

Номер на част, пред който има черна точка, се съдържа във възела непосредствено по-горе.

Remarks: Допълнителна информация за частта – непосредствено по-горе.

Substituted by: Номерът на частта непосредствено по-горе е заменен от друг номер на частта поради актуализация или ревизия.

Qty - Количество: Посочва броя на частите във връзка със съответния референтен номер. „AR“ означава „Според нуждата“: количеството или броят ще бъдат определени допълнително.

Name - Име на частта: превод на английските имена можете да откриете в документа „Glossary of part names“.

Validity - Определя периода и типа/версията на машините, за които частта е валидна. Обяснение на елементите от кода, използвани в кода за валидността, можете да откриете в легендата в долната част на страницата. Кодът за валидността, посочен в заглавието на главата, се отнася за цялата глава. Знакът плюс в кода се приема за „и“, а запетаята – за „или“. Скобите групират елементите на кодовете за валидност подобно на математическите скоби, вижте следния пример:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ е валидно за машини с работно налягане 8 bar, честота 50 Hz и захранващо напрежение 500 V или работно налягане 8 bar, честота 60 Hz и захранващо напрежение 575 V.

EL - Референция към чертежа или компонента в електрическата кутия.

R.. - Забележки: допълнителна информация относно частта. Обяснения можете да намерите в долната част на страницата.

CS - čeština

1 OBJEDNÁNÍ DÍLŮ

Vždy uveďte číslo dílu, název a množství požadovaných položek a také typ a sériové číslo stroje.

2 INFORMACE VE SLOUPCÍCH

Ref – Referenční číslo: Propojuje konkrétní díl ze seznamu s výkresem. Pouze díly s referenčním číslem jsou zobrazeny na výkresu. Díly bez referenčního čísla, které jsou na výkresu uvedeny, slouží pouze jako ilustrace.

Part number – Číslo dílu se používá pro objednávání náhradních dílů.

Pokud není uvedeno žádné číslo dílu, komponenta není k dispozici jako náhradní díl.

Díly obsažené v sadě mají na následujícím řádku uvedeno číslo sady. Úplný obsah sady viz kapitolu „1 – Service kits“.

Díl s číslem, před kterým je černý puntík, je obsažen v sestavě přímo nad ním.

Remarks: Další informace k číslu dílu přímo nad ním.

Substituted by: Číslo dílu přímo nad ním bylo nahrazeno jiným číslem dílu v důsledku aktualizace nebo revize.

Qty – Množství: Indikuje počet dílů pro odpovídající referenční číslo. „AR“ znamená „As required“ (Podle potřeby): množství nebo počet bude určen.

Name – Název dílu: Překlady anglických názvů naleznete v dokumentu „Glossary of part names“.

Validity – Definuje časový rámec a typ/verzi strojů, na které se daný díl vztahuje. Objasnění kódů použitých ve vzorci platnosti naleznete v legendě na konci stránky. Vzorec platnosti uvedený v názvu kapitoly se vztahuje na celou kapitolu. Znaménko plus ve vzorci se interpretuje jako „a“ a čárka jako „nebo“. Závorky seskupují kódy platnosti, obdobně jako matematické závorky, viz následující příklad:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ platí pro stroje s provozním tlakem 8 bar, frekvencí 50 Hz a napájecím napětím 500 V nebo pro stroje s provozním tlakem 8 bar, frekvencí 60 Hz a napájecím napětím 575 V.

EL – Reference na výkres nebo komponentě uvnitř elektrického rozvaděče.

R. – Poznámky: Doplňující informace o dílu. Vysvětlení naleznete na konci stránky.

DA - Dansk

1 BESTILLING AF DELE

Angiv altid styknummeret, navnet på og antallet af de ønskede varer samt typen og serienummeret for maskinen.

2 OPLYSNINGER TIL KOLONNERNE

Ref - Referencenummer: Knytter en bestemt del fra listen til tegningen. Kun dele med et referencenummer vises på tegningen. Dele på tegningen uden et referencenummer er blot medtaget for at vise samlingen.

Part number - Styknummer, der skal bruges ved bestilling af reservedele.

Hvis der ikke er angivet et styknummer, fås komponenten ikke som reservedel.

Dele, der er indeholdt i et sæt, har sætnummeret stående på linjen nedenfor. Se kapitel "1 – Service kits" for at få vist hele indholdet af sættet.

Et styknummer med en sort prik foran indgår i samlingen lige ovenfor.

Remarks: Der findes yderligere oplysninger til styknummeret lige ovenfor.

Substituted by: Styknummeret lige ovenfor er blevet erstattet af et andet styknummer i forbindelse med en opdatering eller en revidering.

Qty - Antal: Angiver antallet af dele, der hører til det tilsvarende referencenummer. "AR" står for "As required": Antallet eller nummeret skal fastsættes.

Name - Navn på del: Oversættelser af de engelske navne kan findes i dokumentet "Glossary of part names".

Validity - Angiver tidshorisont og maskintype/-version, som delen gælder for. Forklaringer til koderne, der anvendes i modellen for gyldigheden, kan findes i teksten nederst på siden. En model for gyldigheden, der er nævnt i kapitlets titel, gælder for hele kapitlet. Et plustegn i modellen skal fortolkes som et "og", og et komma som et "eller". Parenteser inddeler koderne, der beskriver gyldigheden, på samme måde som parenteser i matematik. Se følgende eksempel:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ gælder for maskiner med et arbejdstryk på 8 bar, en frekvens på 50 Hz og en forsyningsspænding på 500 V eller for maskiner med et arbejdstryk på 8 bar, en frekvens på 60 Hz og en forsyningsspænding på 575 V.

EL – Refererer til tegningen eller komponenten inde i elskabet.

R. - Bemærkninger: Yderligere oplysninger om delen. Forklaringer kan findes nederst på siden.

DE - Deutsch

1 TEILE BESTELLEN

Geben Sie immer genau die Teilenummer, den Namen und die Anzahl des gewünschten Artikels und den Typ und die Seriennummer der Maschine an.

2 SPALTENINFORMATION

Ref - Referenznummer: Verknüpft ein spezifisches Teil der Liste mit der Zeichnung. Es werden nur Referenznummern in der Zeichnung gezeigt. In der Zeichnung dargestellte Teile ohne Referenznummer sind einfach nur zu Illustrationszwecken der Baugruppe abgebildet.

Part number - Die Teilenummer wird bei der Bestellung von Ersatzteilen angegeben.

Ist keine Teilenummer angegeben, ist die Komponente nicht als Ersatzteil verfügbar.

Bei Teilen, die zu einem Set gehören, wird die Setnummer unten auf der Linie angegeben. Zum kompletten Inhalt des Sets siehe Kapitel „1 – Service kits“.

Eine mit einem schwarzen Punkt versehene Teilenummer ist in dem direkt darüber stehenden Set enthalten.

Remarks: Zusätzliche Informationen zur Teilenummer stehen direkt darüber.

Substituted by: Die direkt darüber stehende Teilenummer wurde aufgrund einer Aktualisierung oder Überarbeitung durch eine andere Teilenummer ersetzt.

Qty - Anzahl: Gibt die Anzahl der Teile im Verhältnis zur entsprechenden Referenznummer an. „AR“ steht für „Nach Bedarf“: Anzahl oder Nummer muss noch angegeben werden.

Name - Teilename: Übersetzungen der englischen Bezeichnungen finden Sie im Dokument „Glossary of part names“.

Validity - Gibt den Zeitrahmen und den Typ/die Version der Maschine vor, für die die Teile gültig sind. Eine Erläuterung der Codes, die für das Gültigkeitsmuster angewandt werden, finden Sie am Fuß der Seite. Ein im Kapiteltitel genanntes Gültigkeitsmuster bezieht sich auf das gesamte Kapitel. Ein Pluszeichen im Muster steht für „und“, ein Komma für „oder“.

Klammern fassen die Codes in Gruppen zusammen, ähnlich wie bei mathematischen Klammern. Siehe dazu folgendes Beispiel:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ ist für Maschinen gültig mit 8 bar-Betriebsdruck, 50 Hz-Frequenz und 500 V-Versorgungsspannung oder 8 bar-Betriebsdruck, 60 Hz-Frequenz und 575 V-Versorgungsspannung.

EL – Referenz zu der Zeichnung oder dem Bauteil im Inneren des Schaltkastens.

R. – Anmerkungen: Zusatzinformationen zum Teil. Erklärungen finden Sie am Fuß der Seite.

EL - ελληνικά

1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Πρέπει πάντα να προσδιορίζετε τον κωδικό εξαρτήματος, την ονομασία και την ποσότητα των απαιτούμενων ειδών, καθώς και τον τύπο και τον αριθμό σειράς του μηχανήματος.

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ

Ref - Κωδικός αναφοράς: συσχετίζει ένα συγκεκριμένο εξάρτημα από τη λίστα με το σχέδιο. Μόνο εξαρτήματα που έχουν κωδικό αναφοράς εμφανίζονται στο σχέδιο. Τα εξαρτήματα στο σχέδιο που δεν έχουν κωδικό αναφοράς, υπάρχουν απλώς για την εικονογράφηση του συγκροτήματος.

Part number - Κωδικός εξαρτήματος, ο οποίος χρησιμοποιείται κατά την παραγγελία ανταλλακτικών.

Όταν δεν αναφέρεται κάποιος κωδικός εξαρτήματος, το εξάρτημα δεν διατίθεται ως ανταλλακτικό.

Για τα εξαρτήματα που περιέχονται σε κιτ, ο αριθμός του κιτ θα αναφέρεται στην παρακάτω γραμμή. Για το πλήρες περιεχόμενο του κιτ, βλ. κεφάλαιο "1 – Service kits".

Όταν μπροστά από τον κωδικό εξαρτήματος υπάρχει μια μαύρη κουκίδα, το εξάρτημα περιέχεται στο συγκρότημα που βρίσκεται ακριβώς από πάνω.

Remarks (Παρατηρήσεις): Πρόσθετες πληροφορίες για τον κωδικό εξαρτήματος ακριβώς από πάνω.

Substituted by (Έχει αντικατασταθεί από): Ο πιο πάνω κωδικός εξαρτήματος έχει αντικατασταθεί από άλλο κωδικό εξαρτήματος λόγω ενημέρωσης ή αναθεώρησης.

Qty - Ποσότητα: Δείχνει τον αριθμό των εξαρτημάτων σε σχέση με τον αντίστοιχο κωδικό αναφοράς. Το "AR" σημαίνει "As required" (Αναλόγως των απαιτήσεων): η ποσότητα ή ο αριθμός θα πρέπει να προσδιοριστούν.

Name - Ονομασία εξαρτήματος: Μεταφράσεις των ονομασιών από τα αγγλικά μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο "Glossary of part names".

Validity - Καθορίζει το χρονικό πλαίσιο και τον τύπο/την έκδοση των μηχανημάτων στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εξάρτημα. Στο υπόμνημα, στο κάτω μέρος της σελίδας, μπορείτε να βρείτε μια αποσαφήνιση των κωδικών που χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα ισχύος παραγγελίας. Εάν αναφέρεται ένα υπόδειγμα ισχύος παραγγελίας στον τίτλο του κεφαλαίου, αυτό ισχύει για ολόκληρο το κεφάλαιο. Ένα σύμβολο "συν" στο υπόδειγμα θα πρέπει να ερμηνεύεται ως "και", ένα κόμμα ως "ή".

Οι παρενθέσεις ομαδοποιούν τους κωδικούς ισχύος παραγγελίας, όπως οι παρενθέσεις στους μαθηματικούς τύπους. Δείτε το ακόλουθο παράδειγμα:

Το 'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' ισχύει για μηχανήματα με πίεση λειτουργίας 8 bar, συχνότητα 50 Hz και τάση τροφοδοσίας 500 V ή με πίεση λειτουργίας 8 bar, συχνότητα 60 Hz και τάση τροφοδοσίας 575 V.

EL – Κωδ. αναφοράς για το σχέδιο ή το εξάρτημα στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα.

R. – Παρατηρήσεις: Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εξάρτημα. Επεξήγηση παρέχεται στο κάτω μέρος της σελίδας.

ES - Español

1 PEDIDO DE PIEZAS

Especifique siempre el número de referencia, el nombre y la cantidad de los elementos que necesita, además del tipo y número de serie de la máquina.

2 INFORMACIÓN DE LAS COLUMNAS

Ref - Número de referencia: enlaza una pieza concreta de la lista con el solo. Solo se muestran piezas con número de referencia en el plano. Las piezas del plano que no tienen números de referencia solo se muestran para ilustrar el conjunto.

Part number - Designación que se debe utilizar para pedir piezas de repuesto.

Si no se especifica una designación, esto quiere decir que el componente no está disponible como pieza de repuesto.

Las piezas que forman parte de un kit tendrán el número de kit en la línea inferior. Para consultar el contenido completo del kit, consulte el capítulo "1 - Service kits".

Una designación precedida por un punto negro forma parte del conjunto inmediatamente superior.

Remarks: información adicional de la designación inmediatamente superior.

Substituted by: la designación inmediatamente superior se ha sustituido por otra debido a una actualización o revisión.

Qty - Cantidad: indica el número de piezas en relación con el número de referencia correspondiente. "AR" significa "Según necesidad": cantidad o número a determinar.

Name - Nombre de la pieza: las traducciones de los nombres en inglés pueden encontrarse en el documento "Glossary of part names".

Validity - Define el periodo y tipo/versión de las máquinas en las que se puede utilizar la pieza. Puede encontrar una explicación de los códigos utilizados en el patrón de validez en la leyenda de la parte inferior de la página. Un patrón de validez mencionado en el título del capítulo es aplicable a todo el capítulo. Un signo '+' en el patrón debe interpretarse como una 'y' y una coma debe interpretarse como una 'o'. Los paréntesis agrupan los códigos de validez de manera similar a su uso en matemáticas; véase el siguiente ejemplo:

'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' es válido para máquinas con una presión de trabajo de 8 bar, una frecuencia de 50 Hz y un voltaje de alimentación de 500 V o de 8 bar, una frecuencia de 60 Hz y un voltaje de alimentación de 575 V.

EL - Referencia al plano o el componente del interior del armario eléctrico.

R. - Notas: información adicional sobre la pieza; se puede encontrar la explicación en la parte inferior de la página.

ET - Eesti

1 OSADE TELLIMINE

Täpsustage alati osa number, soovitud ühikute nimi ja kogus, aga ka masina tüüp ja seerianumber.

2 TEABE TULP

Ref - Viitenumber: seostab loendis nimetatud konkreetse osa joonisega. Joonisel on näidatud ainult viitenumbriga osad.

Joonisel ilma viitenumbriga esitatud osadel on koostu kuvamisel illustreeriv tähendus.

Part number - Osa number, mida varuosade tellimisel kasutada.

Kui osa numbrit ei ole täpsustatud, ei ole vastav osa varuosana saadaval.

Komplekti kuuluvate osade puhul on aloleval real nimetatud komplekti number. Komplekti tervikliku kirjelduse leiate peatükist „1- Service kits”.

Kui osa numbri ees on must punkt, sisaldub osa ülaltoodud koostus.

Remarks: osa numbri kohal kuvatav lisateave.

Substituted by: ülaltoodud osa number on uuenduse või kontrolli tulemusena asendatud teise osa numbriga.

Qty - Kogus: osutab asjaomase viitenumbriga seotud osade arvule. „AR” tähendab „vastavalt vajadusele”: kogus või arv tuleb kindlaks määrata.

Name - Osa nimi: inglisekeelsete nimede tõlked leiate dokumendist „Glossary of part names”.

Validity - Määratleb ajavahemiku ja masina tüübi/versiooni, mille puhul osa kasutatakse. Kasutusmuutris kasutatud koodide selgituse leiate iga lehekülje allosas olevast legendist. Peatüki pealkirjas nimetatud kasutusmuster kohaldub tervele peatükile. Muutris kasutatud plussmärgi tuleb tõlgendada sõnana „ja”, komana või sõnana „või”. Sarnaselt ümarsulgude matemaatikas kasutamisele rühmitavad ümarsulud kehtivuskoodide rühmad; vt järgmist näidet:

'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' kehtib masinate puhul, mille töö rõhk on 8 bar ja sagedus 50 Hz ja toitepinge 500 V, või siis masinate puhul, mille töö rõhk on 8 bar ja sagedus 60 Hz ja toitepinge 575V.

EL - Viide joonisele või elektrikapis olevale osale.

R. - Märkused: lisateave osa kohta. Selgituse leiate lehekülje allosast.

FI - Suomalainen

1 OSIEN TILAAMINEN

Määritä aina osanumero, haluttujen tuotteiden nimi ja määrä sekä koneen tyyppi ja sarjanumero.

2 SARAKETIEDOT

Ref - Viitenumero: Yhdistää jonkin tietyn luettelossa mainitun osan piirrokseseen. Piirroksessa näkyvät vain ne osat, joilla on viitenumero. Ne osat, joilla ei ole viitenumeroa, ovat piirroksessa vain kokoonpanoa kuvaamassa.

Part number - Osanumero, jota on käytettävä varaosia tilattaessa.

Jos osanumeroa ei ole määritetty, komponentti ei ole saatavana varaosana.

Sarjan mukana tulevilla osilla on sarjanumero, joka on merkitty alla olevalle viivalle. Lue tiedot sarjan täydellisestä sisällöstä luvusta 1 – Service kits.

Osanumero, jota edeltää musta piste, sisältyy edellä olevaan kokoonpanoon.

Remarks: lisätietoja edellä olevaan osanumeroon.

Substituted by: edellä oleva osanumero on korvattu toisella osanumerolla päivityksen tai korjauksen takia.

Qty - Määrä: Osoittaa viitenumeroon liittyvien osien määrän. AR (As required) tarkoittaa määritettävää määrää.

Name - Osan nimi: englanninkielisten nimien käännökset on kerrottu asiakirjassa "Glossary of part names".

Validity - Määrittää sen ajanjakson ja koneiden tyypin tai version, joita osa koskee. Määrityskaavassa käytetyt koodit on selitetty sivun alalaidan kuvatekstissä. Luvun otsikossa mainittu määrityskaava koskee koko lukua. Kaavassa oleva plusmerkki tarkoittaa ja-sanaa ja pilkku tai-sanaa. Sulkeet ryhmittävät määrityskoodit matemaattisten sulkeiden tavalla, esimerkiksi näin:

PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V) koskee koneita, joiden työskentelypaine on 8 baaria, taajuus 50 hertsiä ja verkkojännite 500 voltia tai joiden työskentelypaine on 8 baaria, taajuus 60 hertsiä ja verkkojännite 575 voltia.

EL – Viittaus piirrokseseen tai sähkökotelon sisällä olevaan komponenttiin.

R. – Huomautukset: Lisätietoja osasta. Selitys on sivun alalaidassa.

FR - Français

1 COMMANDER DES PIÈCES

Toujours spécifier le numéro de pièce, la désignation et la quantité des articles souhaités ainsi que le type et le numéro de série de la machine.

2 COLONNE INFORMATIONS

Ref - Référence : associe une pièce donnée de la liste au schéma. Seules les pièces avec une référence sont illustrées sur le schéma. Les pièces représentées sur le schéma sans référence servent uniquement à illustrer l'ensemble.

Part number - Numéros de pièce à utiliser lors de la commande de pièces de rechange.

Si aucun numéro de pièce n'est indiqué, le composant n'est pas disponible en tant que pièce de rechange.

Pour les pièces contenues dans un kit, le numéro de kit est mentionné à la ligne ci-dessous. Pour voir le contenu du kit en détail, consulter le chapitre « 1 – Service Kits ».

Un numéro de pièce précédé d'un point noir est compris dans l'ensemble ci-dessus.

Remarks : informations supplémentaires sur le numéro de pièce ci-dessus.

Substituted by : le numéro de pièce ci-dessus a été remplacé par un autre numéro de pièce suite à une mise à jour ou une révision.

Qty - Quantité : indique le nombre de pièces en fonction du numéro de pièce correspondant. « AR » signifie « As required » (autant que nécessaire) : quantité ou nombre à définir.

Name - Désignation de la pièce : les traductions des désignations anglaises sont disponibles dans le document « Glossary of part names ».

Validity - Définit le délai et le type/version de machines pour lesquels les pièces sont valides. Pour plus de détails sur les codes utilisés dans le modèle de validité, voir la légende en bas de page. Un modèle de validité mentionné dans le titre du chapitre s'applique à l'ensemble du chapitre. Le signe plus utilisé dans le modèle se comprend comme un « et », une virgule comme un « ou ». Les parenthèses regroupent les codes de validité, comme en mathématiques, voir l'exemple suivant :

« PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V) » est valide pour des machines avec une pression de service de 8 bar et une fréquence de 50 Hz et une tension d'alimentation de 500 V ou une pression de service de 8 bar et une fréquence de 60 Hz et une tension d'alimentation de 575 V.

EL – Référence sur le schéma ou le composant à l'intérieur de l'armoire électrique.

R. – Remarque : informations supplémentaires sur la pièce. Pour plus de détails, voir le bas de page.

HU - Magyar

1 ALKATRÉSZRENDELÉS

Mindig adja meg a cikkszámot, a kért elemek nevét és mennyiségét, valamint a típust és a gyári számot.

2 A TÁBLÁZAT OSZLOPAI

Ref - Hivatkozási szám: a felsorolt alkatrészt a megfelelő ábrához társítja. A rajzon csak hivatkozási számmal ellátott alkatrészek láthatók. Az ábrán a hivatkozási számmal nem rendelkező alkatrészek csak az összeszerelés módját illusztrálják.

Part number - A pótalkatrészek rendelésénél használandó cikkszám.

Ha nincs megadva cikkszám, az adott alkatrész nem kapható pótalkatrészként.

Azokra az alkatrészekre, amelyek egy készlet részeként kaphatók, a készlet cikkszáma vonatkozik, amely az alsó sorban szerepel. A készlet teljes tartalmát lásd: „1 – Service Kits” című fejezet.

Ha egy cikkszámot pont előz meg, az illető alkatrész a közvetlenül felette lévő sorban szereplő egység részét képezi.

Remarks: További információk a közvetlenül felette lévő sorban szereplő cikkszámra vonatkozóan.

Substituted by: A közvetlenül felette lévő sorban szereplő cikkszámot frissítés vagy új változat következtében új cikkszám váltotta fel.

Qty - Mennyiség: az adott hivatkozási számhoz kapcsolódó alkatrészek számát jelöli. Az „AR” jelentése „As required” (igény szerint): itt megadhatja a mennyiséget vagy a számot.

Name - Az alkatrész neve: az angol nyelvű elnevezések fordítása az „Glossary of part names” c. dokumentumban található.

Validity - Azt az időkeretet, továbbá azokat a géptípusokat/-verziókat adja meg, amelyekhez az alkatrész használható. Az érvényességi formulában használt kódok magyarázata a lap alján olvasható. A fejezetcímben szereplő érvényességi formula az egész fejezetre érvényes. A formulában szereplő plusz (+) jel jelentése: „és”, a vessző (,) jelentése: „vagy”. A zárójelek a matematikában használt zárójelekhez hasonlóan csoportosítják az érvényességi kódokat; lásd a következő példát:

A „PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” 8 bar üzemi nyomású, 50 Hz frekvenciájú és 500 V tápfeszültségű, vagy 8 bar üzemi nyomású, 60 Hz frekvenciájú és 575 V tápfeszültségű berendezéseket jelöl.

EL – Hivatkozás az elektromos szekrényen belüli ábrára vagy alkatrésze.

R. – Megjegyzések: Az alkatrésszel kapcsolatos további információk. A magyarázat a lap alján található.

IT - Italiano

1 ORDINE DEI RICAMBI

Specificare sempre il numero categorico, il nome e la quantità degli articoli richiesti, oltre al tipo e al numero di serie della macchina.

2 COLONNA DELLE INFORMAZIONI

Ref - Numero di riferimento: associa un ricambio specifico dalla lista all'illustrazione. Nell'illustrazione sono mostrati solo ricambi dotati di numero di riferimento. I ricambi presenti nell'illustrazione privi di numero di riferimento sono riportati semplicemente per illustrare il montaggio.

Part number - Numero categorico da utilizzare per l'ordine di parti di ricambio.

Quando non è specificato alcun numero categorico, il componente non è disponibile come parte di ricambio.

I ricambi contenuti in un kit avranno il numero di kit riportato nella riga sottostante. Per il contenuto completo del kit vedere il capitolo “1 – Service kits”.

Un numero categorico preceduto da un punto nero fa parte del gruppo immediatamente precedente.

Remarks: le informazioni aggiuntive relative al numero categorico sono riportate in alto.

Substituted by: il numero categorico immediatamente precedente è stato sostituito da un altro numero categorico a causa di un aggiornamento o di una revisione.

Qty - Quantità: indica il numero di ricambi corrispondenti al numero di riferimento. “AR” significa “As required” (Secondo necessità): quantità o numero da definire.

Name - Nome parte: la traduzione dei termini dall'inglese è reperibile nel documento “Glossary of part names”.

Validity - Definisce i tempi e il tipo/versione di macchine per le quali il ricambio è valido. La legenda in fondo alla pagina riporta una spiegazione dei codici utilizzati nello schema di validità. Uno schema di validità menzionato nel titolo del capitolo si applica all'intero capitolo. Un segno più nello schema deve essere interpretato come “e”, una virgola come “o”. Tra le parentesi sono raggruppati i codici di validità, al pari delle parentesi matematiche, vedere il seguente esempio:

“PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” è valido per le macchine con pressione di esercizio di 8 bar e 50Hz di frequenza e una tensione di alimentazione di 500 V, o con pressione di esercizio di 8 bar, frequenza di 60Hz e tensione di alimentazione di 575 V.

EL – Riferimento all'illustrazione o al componente all'interno dell'armadio elettrico.

R. – Note: informazioni aggiuntive sulla spiegazione dei ricambi sono reperibili in fondo alla pagina.

LT - Lietuvos

1 DALIŲ UŽSAKYMAS

Visada nurodykite pageidaujamos prekės dalies numerį, pavadinimą ir kiekį. Taip pat nurodykite įrenginio tipą ir serijos numerį.

2 INFORMACIJA STULPELIUOSE

Ref - Nuorodos numeris: susieja konkrečią dalį iš sąrašo su brėžiniu. Brėžinyje rodomos tik nuorodos numerį turinčios dalys.

Brėžinyje parodytos dalys be nuorodos numerio yra tiesiog įrenginio iliustracija.

Part number - Dalies numeris, naudojamas užsakant atsargines dalis.

Jei dalies numeris nenurodytas, komponentas negalimas kaip atsarginė dalis.

Rinkinyje esančios dalys turi rinkinio numerį, minimą apatinėje eilutė. Visą rinkinio turinį gali pamatyti skyriuje „1 – Service kits“.

Jei prieš dalies numerį yra juodas taškas, jis yra viršuje pateiktame įrenginyje.

Remarks: papildoma dalies numerio informacija pateikta dešinėje pusėje viršuje.

Substituted by: dešinėje viršuje nurodytas dalies numeris buvo pakeistas kitu dalies numerio, nes vyko atnaujinimas arba revizija.

Qty - Kiekis: pateikiamas dalių, kurioms priskiriamas atitinkamas nuorodos numeris, skaičius. „AR“ reiškia „Priklausomai nuo poreikio“: kiekis arba skaičius bus nustatytas to prireikus.

Name - Dalies pavadinimas: anglų kalba pateiktų pavadinimų vertimus rasite dokumente „Glossary of part names“.

Validity - Apibūdinamas laikotarpis ir įrenginio tipas / versija, kurioms dalis tinka. Tinkamumo šablone naudojami kodai paaiškinti puslapio apačioje esančioje legendoje. Tinkamumo šablono skyriaus pavadinimas taikomas visam skyriui. Pliuso ženklas šablone reiškia „ir“, o kablelis – „arba“. Skliaustais grupuojami tinkamumo kodai (kaip ir matematiniai veiksmų), žr. pavyzdį: „PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ tinka įrenginiams, kurių darbinis slėgis yra 8 barai, dažnis yra 50 Hz, o maitinimo įtampa yra 500 V, arba darbinis slėgis yra 8 barai, dažnis yra 60 Hz, o maitinimo įtampa yra 575 V.

EL – Nuoroda į brėžinį arba komponentą elektros modulio viduje.

R. – Pastabos: papildoma informacija apie dalį. Paaiškinimus galite rasti puslapio apačioje.

LV - Latvijas

1. DETALU PASŪTĪŠANA

Vienmēr norādiet detaļas numuru, nosaukumu un vajadzīgo daudzumu, kā arī iekārtas tipu un sērijas numuru.

2. KOLONNAS INFORMĀCIJA

Ref – Atsauces numurs: saista konkrētu sarakstā esošo detaļu ar rasējumu. Rasējumā tiek parādītas tikai detaļas ar atsauces numuru. Detaļas rasējumā bez atsauces numura paredzētas vienīgi tam, lai attēlotu attiecīgo mezglu.

Part number – Detaļas numurs, kas jāizmanto, pasūtot rezerves daļas.

Ja detaļas numurs nav norādīts, attiecīgais komponents nav pieejams kā rezerves daļa.

Komplektā iekļautām detaļām nākamajā rindā būs norādīts komplekta numurs. Komplekta pilnīgs saturs aprakstīts nodaļā „1 – Service kits“.

Ja pirms detaļas numura ir melns punkts, tā ir iekļauta iepriekš attēlotajā mezglā.

Remarks: papildinformācija par iepriekšējo detaļas numuru.

Substituted by: iepriekšējais detaļas numurs ir aizstāts ar citu detaļas numuru atjaunināšanas vai pārskatīšanas dēļ.

Qty – Daudzums: apzīmē detaļu skaitu attiecīgajam atsauces numuram. „AR” nozīmē “pēc nepieciešamības”: jānosaka daudzums vai numurs.

Name – Detaļas nosaukums: angļu valodas nosaukumu tulkojumi ir atrodamā dokumentā “Glossary of part names”.

Validity – Nosaka iekārtu derīguma periodu un tipu/versiju. Derīguma norādē iekļauto kodu skaidrojums ir norādīts eksplikācijā lappuses apakšdaļā. Nodaļas virsrakstā minētā derīguma norāde attiecas uz visu nodaļu. Pluszīme norādē jāinterpretē kā “un”, bet komats kā “vai”. Iekavas grupē derīguma kodus līdzīgi kā iekavas matemātikā, piemēram:

“PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” ir derīgs iekārtām ar 8 bāru darba spiedienu, 50 Hz frekvenci un 500 V barošanas spriegumu vai iekārtām ar 8 bāru darba spiedienu, 60 Hz frekvenci un 575 V barošanas spriegumu.

EL – Atsauce uz rasējumu vai elektrosadales skapja komponentu.

R. – Piezīmes: papildinformācija par detaļu. Skaidrojums atrodams lappuses apakšdaļā.

NL - Nederlands

1 BESTELLEN VAN ONDERDELEN

Vermeld altijd het onderdeelnummer, de benaming en de hoeveelheid van de gewenste onderdelen, alsmede het type en het serienummer van de machine.

2 KOLOMINFORMATIE

Ref. - Referentienummer: koppelt een specifiek onderdeel in de lijst aan de desbetreffende tekening. Alleen onderdelen met een referentienummer zijn in de tekening afgebeeld. Onderdelen zonder referentienummer die op de tekening voorkomen, worden slechts getoond om het geheel te illustreren.

Part number - Onderdeelnummer dat wordt gebruikt voor het bestellen van reserveonderdelen.

Indien geen onderdeelnummer is aangegeven, is de betreffende component niet als reserveonderdeel verkrijgbaar.

Van onderdelen uit een kit wordt het kitnummer op de regel eronder vermeld. Voor de volledige inhoud van de kit, zie paragraaf "1 - Service kits".

Een onderdeel waarvan het nummer gevolgd wordt door een zwart rondje, maakt deel uit van het vet afgedrukte samenstel direct erboven.

Remarks: aanvullende informatie voor het onderdeelnummer direct erboven.

Substituted by: het nummer direct erboven is vervangen door een ander onderdeelnummer als gevolg van een update of herziening.

Qty - Hoeveelheid: geeft het aantal onderdelen aan met betrekking tot met het overeenkomstige referentienummer. "AR" betekent "As required": de hoeveelheid of het aantal moet nader worden bepaald.

Name - Naam van het onderdeel: vertalingen van de Engelse benamingen zijn te vinden in het document "Glossary of part names".

Validity - Bepaalt het tijdsframe en type/versie van de machines waarvoor het onderdeel geldig is. Verklaring van de codes die in het geldigheidspatroon zijn gebruikt, vindt u in de legenda onder aan de pagina. Een geldigheidspatroon vermeld in de titel van het hoofdstuk is van toepassing op het hele hoofdstuk. Een plusteken in het patroon staat voor 'en' en een komma voor 'of'. Haakjes groeperen de geldigheidscodes, vergelijkbaar met die in de wiskunde, zie het volgende voorbeeld:

"PRESS:8 BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V, FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" is geldig voor machines met een werkdruk van 8 bar, 50Hz-frequentie en 500V-voedingsspanning of een werkdruk van 8 bar, 60Hz-frequentie en 575V-voedingsspanning.

EL - Referentie van de tekening of het onderdeel in de elektrische aansluitkast.

R. - Opmerkingen: extra informatie over het onderdeel. Uitleg vindt u onder aan de pagina.

NO - Norsk

1 BESTILLE DELER

Spesifiser alltid delenummeret, navnet og antallet til den nødvendige artikkelen, samt typen og serienummeret til maskinen.

2 KOLONNEINFORMASJON

Ref - Referansenummer: knytter en spesifikk del fra listen til tegningen. Kun delene med et referansenummer vises i tegningen. Delene i tegningen som vises uten et referansenummer, er kun tatt med for å illustrere monteringen.

Part number - Delenummer skal brukes ved bestilling av reservedeler.

Når det er ikke er spesifisert et delenummer, er ikke komponenten tilgjengelig som en reservedel.

Deler som inngår i et sett, har settnummeret nevnt på linjen nedenfor. Du finner fullstendig oversikt over innholdet i settet i kapittel 1 - Service kits.

Et delenummer med en svart prikk foran er en del av settet rett ovenfor.

Remarks: ytterligere informasjon om delenummeret rett ovenfor.

Substituted by: Delenummeret rett ovenfor har blitt erstattet av et annet delenummeret på grunn av en oppdatering eller revisjon.

Qty - Antall: angir antall deler av det tilhørende referansenummeret. AR betyr Etter behov: Antallet er ikke bestemt.

Name - Delenavn: Du finner oversettelser av de engelske navnene i dokumentet «Glossary of part names».

Validity - Definerer tidsrommet og maskintypen/-versjonen som delen er gyldig for. Du finner en oversikt over kodene som brukes i gyldighetsmønsteret, i forklaringen nederst på siden. Et gyldighetsmønster som nevnes i kapiteltittelen, gjelder for hele kapittelet. Et pluss-tegn i mønsteret skal tolkes som "og", mens et komma skal tolkes som "eller". Parenteser deler inn gyldighetskodene, omtrent på samme måte som matematiske parenteser. Se følgende eksempel:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" er gyldig for maskiner med arbeidstrykk på 8 bar, frekvens på 50 Hz og forsyningsspenning på 500 V; eller arbeidstrykk på 8 bar, frekvens på 60 Hz og forsyningsspenning på 575V.

EL - Referanse til tegningen eller komponentene inne i kopleingsskapet.

R. - Kommentarer: Ekstra informasjon om delen. Du finner en forklaring nederst på siden.

PL - Polski

1 ZAMAWIANIE CZĘŚCI

Podczas zamawiania produktów należy zawsze podawać następujące informacje: numer części, nazwę i liczbę produktów, a także typ i numer seryjny urządzenia.

2 OBJAŚNIENIE NAZW KOLUMN

Ref. — numer referencyjny: informuje, na którym rysunku można znaleźć konkretną część z listy. Na rysunku zamieszczone są wyłącznie części opatrzone numerem referencyjnym. Części bez przypisanego numeru referencyjnego zostały zamieszczone na rysunku wyłącznie w celu prawidłowego zilustrowania montażu.

Part number — numer części stosowany podczas zamawiania części zamiennych.

W przypadku braku numeru części danej pozycji nie można zamówić jako części zamiennej.

Jeśli dana część jest elementem zestawu, w kolejnym wierszu znajduje się numer zestawu. Informacje na temat pełnej zawartości zestawu można znaleźć w rozdziale „1 – Service kits”.

Jeśli numer części poprzedza czarna kropka, dana część jest elementem zestawu opisanego powyżej.

Remarks: dodatkowe informacje na temat numeru części zamieszczonego powyżej.

Substituted by: numer części zamieszczony powyżej został zastąpiony innym numerem części na skutek modernizacji lub aktualizacji.

Qty — ilość: oznacza liczbę części w odniesieniu do danego numeru referencyjnego. Symbol „AR” oznacza „zależnie od wymagań”: liczba lub numer do ustalenia.

Name — nazwa części: tłumaczenia nazw angielskich znajdują się w dokumencie „Glossary of part names”.

Validity — wskazuje ramy czasowe oraz typ/wersję urządzenia, do którego przeznaczona jest część. Kody wykorzystywane we wzorze przydatności zostały objaśnione w legendzie u dołu strony. Wzór przydatności wspomniany w tytule rozdziału dotyczy całego rozdziału. Znak dodawania we wzorze należy interpretować jako słowo „i”, natomiast przecinek — jako słowo „lub”.

Nawiasy pełnią tu funkcję podobną do nawiasów w matematyce — grupują kody przydatności — jak w poniższym przykładzie: kod „PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” dotyczy maszyn o ciśnieniu roboczym 8 bar, częstotliwości 50 Hz i napięciu zasilania 500 V lub o ciśnieniu roboczym 8 bar, częstotliwości 60 Hz i napięciu zasilania 575 V.

EL — odnośnik do rysunku lub podzespołu wewnątrz szafki rozdzielczej.

R. — uwagi: dodatkowe informacje na temat części. Wyjaśnienie znajduje się u dołu strony.

PT - Português

1 ENCOMENDA DE PEÇAS

Especifique sempre a referência da peça, o nome e a quantidade de itens pretendidos, bem como o tipo e o número de série da máquina.

2 INFORMAÇÕES DAS COLUNAS

Ref - Número de referência: associa uma peça específica da lista ao desenho. Neste último, são apresentadas apenas as peças com um número de referência. As peças apresentadas no desenho sem um número de referência destinam-se simplesmente a ilustrar o processo de montagem.

Part number - Referência da peça a utilizar no caso de encomenda de peças sobresselentes.

Se não for especificada uma referência da peça, significa que o componente não se encontra disponível como uma peça sobresselente.

As peças incluídas num kit terão o número do kit mencionado na linha abaixo. Para obter informações sobre o conteúdo completo do kit, consulte o capítulo “1 – Service kits”.

Uma referência da peça precedida de um ponto preto está incluída no processo de montagem imediatamente acima mencionado.

Remarks: encontra informações adicionais sobre a referência da peça imediatamente acima.

Substituted by: a referência da peça imediatamente acima foi substituída por outra referência devido a uma actualização ou revisão.

Qty - Quantidade: indica o número de peças em relação ao número de referência correspondente. “AR” (As required) significa “Como exigido”: quantidade ou número a determinar.

Name - Nome da peça: encontra as traduções dos nomes em inglês no documento “Glossary of part names”.

Validity - Define o período de tempo e o tipo/versão de máquinas para que a peça é válida. Encontra a explicação sobre os códigos utilizados no padrão de validade na legenda situada no final da página. Um padrão de validade mencionado no título do capítulo aplica-se a todo o capítulo. Um sinal de adição no padrão deve ser interpretado como “e”, ao passo que uma vírgula deve ser interpretada como “ou”. Os parênteses agrupam os códigos de validade, da mesma forma que os parênteses utilizados em operações matemáticas; veja o seguinte exemplo:

“PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” é válido para máquinas com uma pressão de trabalho de 8 bar, uma frequência de 50 Hz e uma tensão de alimentação de 500 V ou uma pressão de trabalho de 8 bar, uma frequência de 60 Hz e uma tensão de alimentação de 575 V.

EL – Referência ao desenho ou ao componente dentro do compartimento eléctrico.

R. – Observações: informações adicionais sobre a peça. Encontra a explicação no final da página.

RO - român

1 COMANDAREA PIESELOR

Indicați întotdeauna numărul de catalog, numele și cantitatea articolelor solicitate, precum și tipul și numărul de serie al mașinii.

2 INFORMAȚIILE DIN COLOANE

Ref. - Numărul de referință: face legătura între o piesă din listă și una din schemă. Numai piesele care au un număr de referință apar în schemă. Piesele din schemă care nu au un număr de referință sunt incluse doar pentru a clarifica modul de asamblare.

Part number - Numărul de catalog este utilizat pentru comandarea pieselor de schimb.

Atunci când nu este specificat un număr de catalog, componenta nu este disponibilă ca piesă de schimb.

Pentru piesele incluse în kituri, numărul kitului este menționat pe rândul următor. Pentru conținutul complet al kitului, consultați capitolul „1 – Service kits”.

Un număr de catalog precedat de un punct negru este inclus în ansamblul aflat chiar deasupra acestuia.

Remarks: Informații suplimentare privind numărul de catalog de mai sus.

Substituted by: Numărul de catalog de mai sus a fost înlocuit de un alt număr de catalog din cauza unei actualizări sau a unei revizuirii.

Qty - Cantitate: indică numărul de piese care au numărul de referință corespunzător. „AR” este abrevierea pentru „As required”: cantitatea și numărul vor fi determinate conform necesităților.

Name - Numele piesei: traducerea numelor din engleză se află în documentul „Glossary of part names”.

Validity - Definește perioada de valabilitate și tipul versiunea utilajelor cu care piesa este compatibilă. Clarificarea codurilor utilizate în modelul de valabilitate poate fi găsită în legenda din partea de jos a paginii. Un model de valabilitate menționat în titlul unui capitol se aplică întregului capitol. Un semn plus care apare într-un model va fi interpretat drept „și”, virgulă ori „sau”. Codurile de valabilitate sunt grupate cu ajutorul unor paranteze având o funcție similară parantezelor matematice, a se vedea exemplul de mai jos:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” indică valabilitatea pentru utilajele cu presiune de lucru de 8 bari, frecvență de 50 Hz și tensiune de alimentare de 500 V sau presiune de lucru de 8 bari, frecvență de 60 Hz și tensiune de alimentare de 575 V.

EL – Referire la schemă sau la componenta din cofretul electric.

R. – Observații: informații suplimentare privind piesa. Explicațiile pot fi găsite în partea de jos a paginii.

RU - русский

1 ЗАКАЗ ДЕТАЛЕЙ

Всегда указывайте номер по каталогу, наименование и количество требуемых позиций, а также тип и серийный номер машины.

2 ИНФОРМАЦИЯ

Ref - Ссылочный номер: соотносит деталь из списка со схемой. На схеме показаны только детали со ссылочным номером. Детали без ссылочного номера приведены на схемах только для демонстрации всего узла в сборе.

Part number - Номер детали, указываемый при заказе запасных частей.

Если номер детали не указан, то компонент недоступен в качестве отдельной запасной части.

Для деталей, входящих в состав комплекта, будут приведены номера этих комплектов, упомянутых строчкой ниже.

Чтобы узнать полный состав комплекта см. раздел “1 – Service kits”.

Деталь, перед номером которой стоит черная точка, входит в состав изображенного выше узла.

Remarks: дополнительная информация о номере приведенной выше детали.

Substituted by: номер изображенной выше детали был заменен другим номером по причине обновления или переработки.

Qty - Количество: указывает количество деталей относительно соответствующего ссылочного номера. „AR” значит „As required”: количество или номер будут определены.

Name - Наименование детали: перевод англоязычных наименований можно найти в документе “Glossary of part names”(Словарь наименований деталей).

Validity - Определяет временные рамки и тип/версию машины, в которой используется деталь. Пояснение кодов, используемых в данной графе, можно найти в списке обозначений внизу страницы. Информация о совместимости, упомянутая в данной главе, актуальна для всей главы. Знак плюса в примечании о совместимости следует принимать за ‘и’, запятые — за ‘или’. Скобки группируют коды совместимости по принципу, схожему с математическим. См. пример: ‘PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)’ применима в машинах с рабочим давлением 8 бар, частотой 50 Гц и напряжением источника питания 500 В или рабочим давлением 8 бар, частотой 60 Гц и напряжением источника питания 575 В.

EL – Ссылка на схему или компонент электрического шкафа.

R. – Примечания: дополнительная информация о детали. Пояснения приведены внизу страницы.

SK - slovenský

1 OBJEDNÁVANIE DIELOV

Vždy uveďte číslo dielu, názov a množstvo požadovaných položiek, ako aj typ a výrobné číslo zariadenia.

2 INFORMÁCIE V STĽPCOCH

Ref – Referenčné číslo: spája konkrétny diel v zozname s nákresom. Na nákrese sú zobrazené len diely s referenčným číslom. Diely v nákrese bez referenčného čísla slúžia len na znázornenie zostavy.

Part number – Číslo dielu, ktoré treba použiť pri objednávaní náhradných dielov.

Ak nie je uvedené žiadne číslo dielu, daný komponent nie je k dispozícii ako náhradný diel.

Diely, ktoré sú súčasťou súpravy, majú v riadku nižšie uvedené číslo súpravy. Zoznam všetkých dielov v súprave nájdete v kapitole „1 – Service kits“.

Číslo dielu, pred ktorým sa nachádza čierna bodka, je súčasťou zostavy uvedenej nad ním.

Remarks: Ďalšie informácie o čísle dielu vyššie.

Substituted by: Číslo dielu uvedené vyššie bolo nahradené iným dielom kvôli inovácii alebo revízii.

Qty – Množstvo: Indikuje počet dielov v súvislosti s príslušným referenčným číslom. „AR“ znamená „As required“: množstvo alebo počet sa musí určiť.

Name – Názov dielu: Preklady anglických názvov nájdete v dokumente „Glossary of part names“ (Slovník názvov dielov).

Validity – Definuje časový rámec a typ/verziu zariadení, pre ktoré možno daný diel použiť. Informácie o význame kódov použitých v reťazci označujúcom platnosť nájdete v legende v spodnej časti strany. Reťazec označujúci platnosť uvedený v názve kapitoly sa vzťahuje na celú kapitolu. Znamienko plus v tomto reťazci znamená „a“ a čiarka znamená „alebo“. Zátvorky slúžia na zoskupenie kódov označujúcich platnosť podobne ako v matematických vzorcoch. Pozrite si nasledujúci príklad: „PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ – platí pre zariadenia s pracovným tlakom 8 barov, frekvenciou 50 Hz a napájacím napätím 500 V alebo pracovným tlakom 8 barov, frekvenciou 60 Hz a napájacím napätím 575 V.

EL – Odkaz na nákres komponentu v elektrickej skrini.

R. – Poznámky: Ďalšie informácie o danom diele. Vysvetlenie nájdete v spodnej časti stránky.

SL - slovenščina

1 NAROČANJE DELOV

Vedno navedite številko dela, ime in količino zahtevanih predmetov ter tip in serijsko številko stroja.

2 INFORMACIJE O STOLPCU

Ref - Referenčna številka: povezuje določen navedeni del z risbo. Na risbi so prikazani samo deli z referenčno številko. Deli na risbi, ki nimajo referenčne številke, so namenjeni samo prikazu sklopa.

Part number - Številko dela uporabite pri naročanju nadomestnih delov.

- Če številka dela ni navedena, komponenta ni na voljo kot nadomestni del.

Za dele, ki so del kompleta, bo v spodnji vrstici navedena tudi številka kompleta. Celotno vsebino kompleta si oglejte v poglavju "1 – Service kits".

Številka dela, pred katero je črna pika, spada v sklop tik zgoraj.

Remarks: dodatne informacije o številki dela tik zgoraj.

Substituted by: številka dela tik zgoraj je zamenjana z drugo številko dela, zaradi posodobitve ali revizije.

Qty Količina: določa število delov v povezavi z ustrežno referenčno številko. Kratica "AR" pomeni "As required" (kot je zahtevano): količina ali število za določitev.

Name - Ime dela: prevodi angleških imen se nahajajo v dokumentu "Glossary of part names".

Validity - Določa časovni razpon in tip/različico stroja, ki veljata za del. Razlago kod, ki se uporabljajo v vzorcu veljavnosti, najdete v legendi na dnu strani. Vzorec veljavnosti, ki je naveden v naslovu poglavja, velja za celotno poglavje. Znak plus v vzorcu lahko pomeni besedo "in", vejico ali besedo "ali". Oklepaji združujejo kode veljavnosti, podobno kot oklepaji pri matematiki; glejte spodnji primer:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" velja za stroje z delovnim tlakom 8 barov in frekvenco 50 Hz ter napajalno napetostjo 500 V, ali z delovnim tlakom 8 barov, frekvenco 60 Hz in napajalno napetostjo 575 V.

EL – Referenca za risbo ali komponenta znotraj električne omarice.

R. – Opombe: dodatne informacije o delu. Razlago lahko najdete na dnu strani.

SV - Svenska

1 BESTÄLLA DELAR

Ange alltid reservdelsnummer, namn och antal delar som önskas, samt typbeteckning och tillverkningsnummer på maskinen.

2 SPALTINFORMATION

Ref. – Referensnummer: kopplar ihop en viss reservdel i förteckningen med ritningen. Endast reservdelar med referensnummer visas i ritningen. Reservdelar som saknar referensnummer i ritningen finns med för att illustrera själva monteringen.

Part number – Reservdelsnummer som används vid beställning av reservdelar.

Om reservdelsnummer saknas finns komponenten inte som reservdel.

Delar som tillhör en sats har satsnumret angivet på raden nedanför. Se kapitel "1 – Service kits" för satsens kompletta innehåll.

Ett reservdelsnummer som föregås av en svart punkt finns med i enheten direkt ovanför.

Remarks: Ytterligare information om reservdelsnumret direkt ovanför.

Substituted by: Reservdelsnumret direkt ovanför har ersatts med ett annat reservdelsnummer på grund av en uppdatering eller revision.

Qty – Antal: Anger hur många delar som är kopplade till motsvarande referensnummer. "AR" betyder "As required" (som erfordras): Antal eller nummer bestäms senare.

Name - Reservdelsbeteckningar: Översättningar av de engelska beteckningarna återfinns i dokumentet "Glossary of part names" (Ordlista med reservdelsbeteckningar).

Validity – Definierar tidsramen och typ/version av maskin som reservdelen passar för. En förklaring av koderna som används i giltighetsmönstret finns i symbolförklaringen längst ner på sidan. Ett giltighetsmönster som nämns i ett kapitel gäller för hela kapitlet. Ett plustecken i mönstret ska tolkas som "och" och ett komma som "eller". Parenteser grupperar giltighetskoderna i likhet med parenteser inom matematiken. Se följande exempel:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" gäller maskiner med 8 bar arbetstryck, 50 Hz frekvens och 500 V matningsspänning, eller 8 bar arbetstryck, 60 Hz frekvens och 575 V matningsspänning.

EL – Referens till ritningen eller komponenten inuti elskåpet.

R. – Anmärkningar: Extra information om reservdelen. En förklaring finns längst ner på sidan.

TR - Türk

1 PARÇA SİPARİŞİ

Her zaman gereken parçaların parça numarası, adı ve miktarının yanı sıra makinenin tipini ve seri numarasını da belirtin.

2 SÜTUN BİLGİLERİ

Ref - Referans numarası: Listenin belirli bir bölümünü çizime bağlar. Yalnızca referans numarası olan parçalar çizimde gösterilir. Çizimde referans numarası olmayan parçalar yalnızca mekanizmanın tamamını göstermek için konulmuştur.

Part number - Yedek parça siparişi verirken kullanılacak parça numarası.

Parça numarası belirtilmediğinde, bu bileşen bir yedek parça olarak bulunmaz.

Bir kite dahil olan parçalar, alttaki satırda bulunan kit numarasına sahiptir. Kitin tüm içeriğini görmek için bkz. bölüm "1 – Service kits".

Önünde siyah nokta olan parça numaraları, hemen yukarıdaki mekanizmada bulunur.

Remarks: Hemen yukarıdaki parça numarası ile ilgili ek bilgiler.

Substituted by: Bir güncelleme veya revizyon nedeniyle hemen yukarıdaki parça numarası yerine başka bir parça numarası gelmiştir.

Qty - Miktar: İlgili referans numarasıyla ilgili parça sayısını gösterir. "AR" kısaltması "As required" (miktarı veya sayısı belirlenecek) anlamına gelir.

Name - Parça adı: İngilizce adların tercümelemleri "Glossary of part names"(Parça adları sözlüğü) adlı belgede bulunabilir.

Validity - Parçanın geçerli olduğu zaman aralığını ve makine tiplerini/modellerini belirler. Geçerlilik düzeninde kullanılan kodların açıklamaları sayfanın alt kısmında bulunabilir. Bölüm başlığında bahsedilen bir geçerlilik düzeni, tüm bölüm için geçerlidir.

Düzende bir artı işareti olması "ve", virgül işareti olması "veya" olarak anlaşılabilir. Geçerlilik kodları, matematikte kullanılan parantezlere benzer şekilde, parantezler ile gruplara ayrılır. Aşağıdaki örneğe bakabilirsiniz:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" düzeni 8 bar çalışma basıncı olan, 50 Hz frekanslı, 500 V besleme gerilimli makineler veya 8 bar çalışma basıncı, 60 Hz frekanslı ve 575 V besleme gerilimli makineler için geçerlidir.

EL – Elektrik panosu içindeki çizim veya parçaya referans anlamına gelir.

R. – Notlar: Parça hakkında ek bilgiler. Açıklamalar sayfanın alt kısmında bulunabilir.

ZH - 中国的

1订购零件

一定要注明零件号码、所需物品的名称和数量，以及型号和机器的序列号。

2列信息

Ref-参考号码：将列表中的特定部件链接到图纸上。只有具有参考号码的部件才能如图所示。图纸中没有参考编号的部件只是简单地用于说明组装件。

Part number-订购备件时使用的零件号码。

当没有指定零件号码时，该零件不能作为备用零件使用。

组件包中包含的零件，将在该零件下面一行中提及组件包的编号。组件包的完整内容

请看第一章“1 -Service kits”。

前面有一个黑点的零件号包含在上面的组件中。

Remarks (备注)：零件号码的额外信息显示在右上。

Substituted by (取代)：由于更新或修改，上面的零件号已被另一个零件号替换。

Qty-表示与相应参考号码相关的部件数量。“AR”是指依据需求，数量待定。

Name-部件名称:英文名称的翻译可在文件“部件名称术语表”中找到。

Validity-定义了该部件对机器有效的的时间框架和类型/版本。在有效性栏中缩写名称的澄清可以在页面底部的说明中找到。在章节标题中提到的有效性栏适用于该整个章节。句式中的加号可以解释为“与”，逗号可以解释为“或”。

括号将有效性代码分组，类似于数学括号，参见下面的示例：

'PRESS:8BAR +(FREQ:50HZ+MOVOL:500V, FREQ:60HZ+MOVOL:575V)'适用于8 bar工作压力和频率50Hz及电压500V，或8bar工作压力和频率60Hz及电压575V的机器。

EL -指图纸中或电气柜内的元件的备注。

R. -备注:关于零件的额外信息。解释可以在这页的底部找到。

2901 9003 00 - 2000H MAINTENANCE KIT

	Qty	Name
•	1	FILTER AIR
•	1	FILTER OIL

2901 9008 00 - 6000H MAINTENANCE KIT

	Qty	Name
•	1	2000H MAINTENANCE KIT
•	1	OIL SEPARATOR KIT
•	1	FILTERMAT KIT - FIXED SPEED

2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C

(10/11/2011 - 16/04/2014)

	Qty	Name
•	1	KIT 6000H MB55-75 A1 FS
•	1	SERVICE KIT SCU C90-106-111
•	1	OVERHAUL KIT
•	1	MPV OVERHAUL KIT
•	1	THERMOSTATIC VALVE KIT-40DEG C
•	0	OVERVIEW SERVICE KITS

3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C

(17/04/2014 - ...)

	Qty	Name
•	1	6000H MAINTENANCE KIT
•	1	UNLOADER VALVE OVERHAUL KIT
•	1	OVERHAUL KIT
•	1	MPV OVERHAUL KIT
•	1	THERMOSTATIC VALVE KIT-40DEG C

2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C

(10/11/2011 - 16/04/2014)

	Qty	Name
•	1	KIT 6000H MB55-75 A1 FS
•	1	SERVICE KIT SCU C90-106-111
•	1	OVERHAUL KIT
•	1	MPV OVERHAUL KIT
•	1	THERMOSTATIC VALVE KIT-60DEG C
•	0	OVERVIEW SERVICE KITS

3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C

(17/04/2014 - ...)

	Qty	Name
•	1	6000H MAINTENANCE KIT
•	1	UNLOADER VALVE OVERHAUL KIT
•	1	OVERHAUL KIT
•	1	MPV OVERHAUL KIT
•	1	THERMOSTATIC VALVE KIT-60DEG C

2901 9017 00 - FILTER MAT KIT FOR STANDARD INLET BAFFLE

	Qty	Name
•	2	PRE FILTER AIR
•	2	PRE FILTER AIR
•	1	FILTER AIR
•	24	CLIP

continues on next page ...

2901 9017 00 - FILTER MAT KIT FOR STANDARD INLET BAFFLE

Qty	Name
-----	------

2901 9015 00 - FILTER MAT KIT FOR STANDARD OPTION SILENCING BAFFLE

Qty	Name
-----	------

- 1 PRE FILTER AIR
- 1 FILTER AIR

2901 9067 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT-40DEG C

Qty	Name
-----	------

- 1 THERMOSTATIC VALVE 38DEGREES
- 1 O-RING 34 X 1.5

2901 9068 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT-60DEG C

Qty	Name
-----	------

- 1 THERMOSTATIC VALVE 60°C
- 1 O-RING 34 X 1.5

3001 1601 03 - THERMOSTATIC VALVE KIT-75DEG C

Qty	Name
-----	------

- 1 THERMOSTATIC VALVE 75 C
- 1 O-RING 34X1.5
- 1 O-RING 35.1X1.6
- 0 INSTR. ASSEMBLY
- 0 INSTR. ASSEMBLY

2901 9058 00 - OIL SEPARATOR KIT

Qty	Name
-----	------

- 2 O-RING 15.3 X 2.4
- 1 SEPARATOR OIL
- 1 O-RING
- 1 O-RING
- 1 NON RETURN VALVE
- 2 O-RING

2901 0211 01 - UNLOADER SCU - SERVICE KIT

(10/11/2011 - 16/04/2014)

Qty	Name
-----	------

- 1 O-RING 129.5X3
- 2 O-RING 3.5X1.5
- 4 PLAIN WASHER(A) 8.4 X 16 X 1.6
- 1 ORING ID 99.5MM
- 1 O-RING
- 1 NUT
- 1 WASHER LOCK
- 1 LIPSEAL
- 1 BEARING
- 1 SPRING
- 1 INLET VALVE
- 1 PISTON
- 1 SPRING COMPRESSION
- 1 O-RING 35.1X1.6
- 1 INSTR. SCU UNLOADER KIT
- 1 TUBE GREASE

continues on next page ...

... continued from previous page

2901 0211 01 - UNLOADER SCU - SERVICE KIT

(10/11/2011 - 16/04/2014)

	Qty	Name
•	1	WASHER M48
•	1	VALVE ASSEMBLY
•	0	OVERVIEW SERVICE KITS

2901 1622 00 - UNLOADER VCU - SERVICE KIT

(17/04/2014 - ...)

	Qty	Name
•	1	INLET VALVE
•	1	TAPE
•	1	BUSHING
•	1	RING
•	1	O-RING 124.5 X 3
•	2	SCREW
•	2	WASHER PLAIN
•	1	KIT VALVE UNLOADER
•	1	O-RING
•	1	GUIDE
•	1	SEAL
•	1	BUSHING
•	1	SPRING
•	1	SEAL WASHER DOWTY 3/8"
•	1	O-RING
•	2	SCREW
•	1	INSTR. ASSEMBLY
•	1	TUBE GREASE
•	2	O-RING

2901 2038 00 - OIL STOP VALVE / CHECK VALVE KIT

	Qty	Name
•	2	O-RING 32.2X3
•	1	O-RING 12.3X2.4
•	1	O-RING 59.5X3
•	1	SPRING OIL STOP VALVE
•	1	PISTON
•	1	PLUG SOCKET
•	1	SPRING CHECK VALVE
•	4	O-RING 15.1X1.6
•	1	O-RING 85X3
•	1	VALVE
•	1	O-RING 19.2X3
•	1	VALVE OIL STOP
•	1	OIL STOP VALVE KIT C111

2901 9060 00 - MPV OVERHAUL KIT

	Qty	Name
•	1	O-RING
•	1	WASHER
•	1	SPRING
•	1	O-RING
•	1	SPRING
•	1	RING

continues on next page ...

... continued from previous page

2901 9060 00 - MPV OVERHAUL KIT

	Qty	Name
•	2	SCR CAP HEX M8-1.25

2901 2027 00 - LIP SEAL KIT


	Qty	Name
•	1	RETAINER
•	1	SEAL LIP C90/C111
•	1	O-RING 104.5X3
•	1	BUSHING
•	1	LIP SEAL KIT MB C111
•	1	INSTR. ASSEMBLY
•	1	INSTR. ASSEMBLY
•	0	OVERVIEW SERVICE KITS

2901 3119 10 - MOTOR BEARING KIT

	Qty	Name
•	1	REBEARING INSTRUCTION
•	2	BALL BEARING
•	2	SEAL LIP
•	2	SEAL LIP
•	1	GREASE SCREWG.SLIDE WHITE 500g
•	0	OVERVIEW SERVICE KITS

2901 2013 00 - ELEMENT MOUNTING KIT - C111

	Qty	Name
•	1	O-RING 264X3
•	1	O-RING
•	1	O-RING
•	1	O-RING
•	4	O-RING
•	1	KEY
•	1	INSTR. ASSEMBLY
•	1	INSTR. ASSEMBLY
•	0	OVERVIEW SERVICE KITS




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1616 7281 80	1	SERVICE STAGE	(15/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
	⚙ Substituted by: 1616 7281 90 - O.I.S. K-36 (quantity: 1)			
1015		1	BUSHING	(15/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
	🧰 Service kits: 2901 2027 00 - LIP SEAL KIT			
1020	1625 5059 00	1	KEY	(15/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - 21/04/2013)
1020	1625 5059 01	1	KEY	(22/04/2013 - ...)
1025	1619 6032 00	3	NIPPLE	(15/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1030		1	RETAINER	(15/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
	🧰 Service kits: 2901 2027 00 - LIP SEAL KIT			
1035		1	O-RING	(15/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
	🧰 Service kits: 2901 2027 00 - LIP SEAL KIT			
1040	0147 1325 03	3	HEXAGON BOLT	(15/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1045		1	LIP SEAL	(15/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
	🧰 Service kits: 2901 2027 00 - LIP SEAL KIT			
1050	1622 5975 00	1	GEARBOX	(15/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1051	0147 1477 03	8	SCREW	(30/04/2014 - ...)
1052	0301 2378 00	8	PLAIN WASHER	(30/04/2014 - ...)
1055	0147 1487 12	2	SCREW	(15/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1060	0301 2378 00	2	PLAIN WASHER	(15/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1065	1631 0083 00	2	SPACER GEARBOX	(15/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1070	1613 6752 12	2	ANTI-VIBRATION PAD	(15/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - 17/05/2020)
	⚙ Substituted by: 1615 4945 03 - RUBBER BUFFER-QAR 125 (quantity: 1)			
1070	1613 6752 35	2	ANTI-VIBRATION PAD	(18/05/2020 - ...)
1075	0147 1403 03	4	SCREW	(15/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1080	0301 2358 00	4	PLAIN WASHER	(15/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1095	1622 5501 80	1	PLUG ASSEMBLY	(15/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)

Legend:

MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

MOVOL:460V - Supply voltage:460 V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	• 1622 3699 00	1	MAGNET	
	• 0663 2107 89	1	O-RING 20X2	
1100	0147 1364 03	12	SCREW	(15/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - 06/05/2013)
1100	0147 1365 03	12	SCREW	(07/05/2013 - ...)
1105		1	O-RING	(15/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
	 Service kits:	2901 2013 00 - ELEMENT MOUNTING KIT - C111		
1110	1622 6600 00	1	SPACER	(15/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1115		1	KEY	(15/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - 08/09/2013)
	 Substituted by:	1629 0308 25 - PARALLEL KEY (quantity: 1)		
	 Service kits:	2901 2013 00 - ELEMENT MOUNTING KIT - C111		
1115	1625 5051 01	1	PARALLEL KEY	(09/09/2013 - ...)
	 Substituted by:	1629 0308 25 - PARALLEL KEY (quantity: 1)		
1120	0101 1951 40	2	DOWELL PIN	(15/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1125		1	O-RING	(15/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
	 Service kits:	2901 2013 00 - ELEMENT MOUNTING KIT - C111		
1130	1622 8704 00	1	NOZZLE OIL	(15/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1135	0147 1320 03	1	SCREW	(15/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1140	1625 5050 01	1	WASHER	(28/01/2013 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1150	0211 1409 00	1	SCREW	(06/03/2012 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1155	1625 5050 01	1	WASHER	(28/01/2013 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1160	0211 1409 00	1	SCREW	(06/03/2012 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
		1	OIL STOP / CHECK VALVE ASSEMBLY	(15/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
2005	• 1625 8957 00	1	HOUSING VALVE	(09/07/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - 13/09/2017)
	 Substituted by:	1092 9036 08 - COMBI VALVE C111 (quantity: 1)		
2010	•	1	PISTON	
	 Service kits:	2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 2038 00 - OIL STOP VALVE / CHECK VALVE KIT		
2015	• 0686 3718 19	2	PLUG	
2020	•	1	SPRING CHECK VALVE	
	 Service kits:	2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 2038 00 - OIL STOP VALVE / CHECK VALVE KIT		

Legend:

MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

MOVOL:460V - Supply voltage:460 V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
2025	• Service kits:	1	SPRING OIL STOP VALVE 2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 2038 00 - OIL STOP VALVE / CHECK VALVE KIT	
2040	• 0686 3718 16	2	PLUG	(09/07/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
2045	• 1089 0574 70	1	TEMPERATURE SENSOR	(15/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V
2050	• Service kits:	1	VALVE 2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 2038 00 - OIL STOP VALVE / CHECK VALVE KIT	
2055	• 1613 2356 00	1	VALVE	
2060	• 0211 1373 00	4	SCREW	
2065	• 0571 0035 93	1	NIPPLE	
2070	• Service kits:	1	O-RING 2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 2038 00 - OIL STOP VALVE / CHECK VALVE KIT	
2075	• Service kits:	4	O-RING 2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 2038 00 - OIL STOP VALVE / CHECK VALVE KIT 2901 2013 00 - ELEMENT MOUNTING KIT - C111	
2080	• 0663 2106 57	1	O-RING	(15/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - 26/02/2015) (27/02/2015 - ...)
2080	• Service kits:	1	O-RING 2901 2038 00 - OIL STOP VALVE / CHECK VALVE KIT 2901 2013 00 - ELEMENT MOUNTING KIT - C111	
2085	• 1625 5057 00	1	NIPPLE	(15/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - 30/06/2017)
2090	• Service kits:	1	O-RING 2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 2038 00 - OIL STOP VALVE / CHECK VALVE KIT	
2095	• 1622 9087 00	1	PLUG	(17/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)

Legend:

MOVOL:230V - Supply voltage:230 V


MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

MOVOL:460V - Supply voltage:460 V



3 - Motor Assembly 230V-460V-575V/60Hz

FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)



3 - Motor Assembly 230V-460V-575V/60Hz

FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1080 4410 15	1	MOTOR	(13/03/2012 - 06/06/2012) MODEL:QGS75_11 + MOVOL:460V (07/06/2012 - ...) MODEL:QGS75_11 + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)
1005	1080 4410 35	1	MOTOR 75KW/220-460V/60HZ	(10/11/2011 - 06/06/2012) MODEL:QGS100_11 + MOVOL:460V (07/06/2012 - ...) MODEL:QGS100_11 + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)
1005	1080 4410 16	1	MOTOR	(26/03/2013 - ...) MODEL:QGS75_11 + MOVOL:575V
1005	1080 4410 36	1	MOTOR 75KW/575V/60HZ	(26/03/2013 - ...) MODEL:QGS100_11 + MOVOL:575V
1010	0147 1477 03	8	SCREW	(10/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:460V (26/03/2013 - 29/04/2014)
1025	1613 6752 11	1	ANTI-VIBRATION PAD	(17/02/2012 - 06/06/2012) MODEL:QGS75_11 + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MODEL:QGS75_11 + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 21/04/2016) MODEL:QGS75_11
1025	1613 6752 15	1	ANTI-VIBRATION PAD	(10/11/2011 - 06/06/2012) MODEL:QGS100_11 + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MODEL:QGS100_11 + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 21/04/2016) MODEL:QGS100_11 (22/04/2016 - ...)
1030	1613 9598 02	1	SPACER	(09/03/2012 - 06/06/2012) MODEL:QGS100_11 + MOVOL:460V (07/06/2012 - 24/06/2012) MODEL:QGS100_11 + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (25/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:460V (26/03/2013 - 31/10/2013)
1030	1613 9598 04	1	SPACER	(01/11/2013 - ...)
1035	0211 1487 03	1	HEXAGON BOLT	(15/03/2013 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:460V (26/03/2013 - 23/07/2019)
1035	0147 1487 03	1	HEXAGON BOLT	(24/07/2019 - ...)
1040	0301 2378 00	1	PLAIN WASHER	(10/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1045	0211 1401 03	2	SCREW	(23/02/2012 - 06/06/2012) MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1050	0301 2358 00	2	PLAIN WASHER	(10/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)

Legend:

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V



4 - Motor Assembly 400V/50Hz (08/11/2011 - 05/01/2015)

FREQ:50HZ + MOVOL:400V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1080 4409 13	1	MOTOR	(10/11/2011 - 05/01/2015) MODEL:QGS75_11
1005	1080 4410 33	1	MOTOR	(10/11/2011 - 05/01/2015) MODEL:QGS100_11
	⚙ Substituted by: 1080 4410 73 - MOTOR (quantity: 1)			
1010	0147 1477 03	8	SCREW	(10/11/2011 - 29/04/2014)
1025	1613 6752 11	1	ANTI-VIBRATION PAD	(17/02/2012 - 05/01/2015) MODEL:QGS75_11
1025	1613 6752 15	1	ANTI-VIBRATION PAD	(10/11/2011 - 05/01/2015) MODEL:QGS100_11
1030	1613 9598 03	1	SPACER	(09/03/2012 - 31/10/2013) MODEL:QGS75_11
1030	1613 9598 05	1	SPACER	(01/11/2013 - 05/01/2015) MODEL:QGS75_11
1030	1613 9598 02	1	SPACER	(09/03/2012 - 31/10/2013) MODEL:QGS100_11
1030	1613 9598 04	1	SPACER	(01/11/2013 - 05/01/2015) MODEL:QGS100_11
1035	0211 1491 03	1	HEX. SOCK M16X110X8.8	(15/03/2013 - 05/01/2015) MODEL:QGS75_11
1035	0211 1487 03	1	HEX. SOCK M16X90X8.8	(15/03/2013 - 05/01/2015) MODEL:QGS100_11
1040	0301 2378 00	1	PLAIN WASHER	(10/11/2011 - 05/01/2015)
1045	0211 1401 03	2	HEX. SOCK M12X30X8.8	(23/02/2012 - 05/01/2015)
1050	0301 2358 00	2	PLAIN WASHER	(10/11/2011 - 05/01/2015)

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100

MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75



5 - Motor Assembly 400V/50Hz (06/01/2015 - ...)

FREQ:50HZ + MOVOL:400V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1080 4410 53	1	MOTOR	(06/01/2015 - ...) MODEL:QGS75_11
1005	1080 4410 73	1	MOTOR	(06/01/2015 - ...) MODEL:QGS100_11
1010	1613 6752 11	1	ANTI-VIBRATION PAD	(06/01/2015 - 21/04/2016) MODEL:QGS75_11
1010	1613 6752 15	1	ANTI-VIBRATION PAD	(06/01/2015 - 21/04/2016) MODEL:QGS100_11 (22/04/2016 - ...)
1015	1613 9598 04	1	SPACER	(06/01/2015 - ...)
1020	0211 1491 03	1	SCREW	(06/01/2015 - 23/07/2019) MODEL:QGS75_11
1020	0211 1487 03	1	SCREW	(06/01/2015 - 23/07/2019) MODEL:QGS100_11
1020	0147 1491 03	1	HEXAGON BOLT	(24/07/2019 - ...) MODEL:QGS75_11
1020	0147 1487 03	1	HEXAGON BOLT	(24/07/2019 - ...) MODEL:QGS100_11
1025	0301 2378 00	1	PLAIN WASHER	(06/01/2015 - ...)
1030	0211 1401 03	2	SCREW	(06/01/2015 - ...)
1035	0301 2358 00	2	PLAIN WASHER	(06/01/2015 - ...)

Legend:FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100

MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1202 5749 00	1	SAFETY VALVE	(08/10/2012 - ...) PRESS:10BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR
1005	0832 1000 79	1	SAFETY VALVE	(17/11/2011 - 22/01/2012) MODEL:QGS75_11 + PRESS:13BAR (23/01/2012 - ...) PRESS:13BAR
1005	0830 1008 39	1	SAFETY VALVE	(08/06/2012 - ...) PRESS:7.4BAR , PRESS:9.1BAR
1006	1622 8556 00	1	BUSHING	(08/10/2012 - 18/06/2017) PRESS:10BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR
1006	0605 8549 42	1	BUSHING	(19/06/2017 - ...) PRESS:10BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR
1010	0661 1000 39	1	SEAL WASHER	(08/10/2012 - 18/06/2017) PRESS:10BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR
1010	0663 3122 00	1	O-RING	(17/11/2011 - ...) PRESS:13BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:9.1BAR
1015	1622 3110 47	1	GEAR MOTOR	(17/11/2011 - 27/04/2012) MODEL:QGS100_11 + PRESS:9.1BAR (28/04/2012 - ...) MODEL:QGS100_11 + PRESS:9.1BAR , MODEL:QGS75_11 + PRESS:7.5BAR
1015	1622 3110 45	1	GEAR MOTOR	(17/11/2011 - ...) MODEL:QGS75_11 + PRESS:8.5BAR
1015	1622 3110 63	1	GEAR MOTOR	(17/11/2011 - ...) MODEL:QGS75_11 + PRESS:10BAR
1015	1622 3110 39	1	GEAR MOTOR	(28/08/2012 - ...) MODEL:QGS75_11 + PRESS:13BAR
1015	1622 3110 83	1	GEAR MOTOR	(17/11/2011 - ...) MODEL:QGS100_11 + PRESS:7.5BAR
1015	1622 3110 55	1	GEAR MOTOR	(17/11/2011 - ...) MODEL:QGS100_11 + PRESS:8.5BAR
1015	1622 3110 53	1	GEAR MOTOR	(17/11/2011 - 10/09/2012) MODEL:QGS100_11 + PRESS:10BAR (11/09/2012 - ...) MODEL:QGS100_11 + (PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR)
1015	1622 3110 49	1	GEAR MOTOR	(17/11/2011 - ...) MODEL:QGS100_11 + PRESS:13BAR
1015	1622 3110 41	1	GEAR MOTOR	(11/09/2012 - ...) MODEL:QGS75_11 + PRESS:7.4BAR
1015	1622 3110 37	1	GEAR MOTOR	(11/09/2012 - ...) MODEL:QGS75_11 + PRESS:9.1BAR
1020	1622 3110 48	1	GEAR ELEMENT	(17/11/2011 - 27/04/2012) MODEL:QGS100_11 + PRESS:9.1BAR (28/04/2012 - ...) MODEL:QGS100_11 + PRESS:9.1BAR , MODEL:QGS75_11 + PRESS:7.5BAR
1020	1622 3110 46	1	GEAR ELEMENT	(17/11/2011 - ...) MODEL:QGS75_11 + PRESS:8.5BAR
1020	1622 3110 64	1	GEAR ELEMENT	(17/11/2011 - ...) MODEL:QGS75_11 + PRESS:10BAR
1020	1622 3110 40	1	GEAR ELEMENT	(28/08/2012 - ...) MODEL:QGS75_11 + PRESS:13BAR
1020	1622 3110 84	1	GEAR ELEMENT	(17/11/2011 - ...) MODEL:QGS100_11 + PRESS:7.5BAR
1020	1622 3110 56	1	GEAR ELEMENT	(17/11/2011 - ...) MODEL:QGS100_11 + PRESS:8.5BAR
1020	1622 3110 54	1	GEAR ELEMENT	(17/11/2011 - 10/09/2012) MODEL:QGS100_11 + PRESS:10BAR (11/09/2012 - ...) MODEL:QGS100_11 + (PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR)
1020	1622 3110 50	1	GEAR ELEMENT	(17/11/2011 - ...) MODEL:QGS100_11 + PRESS:13BAR
1020	1622 3110 42	1	GEAR ELEMENT	(11/09/2012 - ...) MODEL:QGS75_11 + PRESS:7.4BAR
1020	1622 3110 38	1	GEAR ELEMENT	(11/09/2012 - ...) MODEL:QGS75_11 + PRESS:9.1BAR
1030		1	THERMOSTATIC VALVE 38°C	(09/10/2012 - ...) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR
	 Service kits:	2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9067 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT-40DEG C		
1030		1	THERMOSTATIC VALVE 60°C	(06/01/2012 - ...) PRESS:13BAR
	 Service kits:	2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 9068 00 - THERMOSTATIC VALVE KIT-60DEG C		

Legend:

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100
PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar
PRESS:8.5BAR - Working pressure:8.5 bar

MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75
PRESS:7.4BAR - Working pressure:7.4 bar
PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar

PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
PRESS:7.5BAR - Working pressure:7.5 bar




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1631 0554 00	1	BRACKET	(10/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1010	0147 1963 08	2	SCREW	(10/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1015	1631 0433 00	1	AIR FILTER	(10/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
	•  Service kits:	1	FILTER ELEMENT	(26/03/2013 - ...)
			3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 9003 00 - 2000H MAINTENANCE KIT 2901 9008 00 - 6000H MAINTENANCE KIT	
	• 1631 0783 00	1	DECAL	(12/07/2013 - ...)
1030	0347 6118 00	2	HOSE CLIP	(10/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1035	1625 5999 00	1	HOSE	(23/03/2012 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1040	0347 6118 00	2	HOSE CLIP	(10/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1045		1	UNLOADER VALVE	(10/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - 16/04/2014)
1047		1	O-RING	(15/12/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
	 Service kits:		2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C	
1050	0301 2344 00	4	PLAIN WASHER	(06/03/2012 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1055	0147 1363 03	4	SCREW	(10/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1060	1631 0482 00	1	HUMP HOSE	(10/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - 15/07/2014)
1080	1631 0601 00	1	SUPPORT	(22/12/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - 29/10/2016)
1085	0261 2114 00	2	NUT	(18/01/2012 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1090	0147 1478 03	2	SCREW	(02/02/2012 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)

Legend:

MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

MOVOL:460V - Supply voltage:460 V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1631 0554 00	1	BRACKET	(10/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1010	0147 1963 08	2	SCREW	(10/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1015	1631 0433 00	1	AIR FILTER	(10/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
	•  Service kits:	1	FILTER ELEMENT	(26/03/2013 - ...)
			3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 9003 00 - 2000H MAINTENANCE KIT 2901 9008 00 - 6000H MAINTENANCE KIT	
	• 1631 0783 00	1	DECAL	(12/07/2013 - ...)
1030	0347 6118 00	2	HOSE CLIP	(10/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1035	1625 5999 00	1	HOSE	(23/03/2012 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1040	0347 6118 00	2	HOSE CLIP	(10/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1045		1	UNLOADER VALVE	(17/04/2014 - 09/03/2020)
1045		1	VALVE ASSEMBLY UNLOADER	(10/03/2020 - ...)
1047		1	O-RING	(15/12/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
	 Service kits:		3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C	
1050	0301 2344 00	4	PLAIN WASHER	(06/03/2012 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1055	0147 1363 03	4	SCREW	(10/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1060	1631 0482 00	1	HUMP HOSE	(10/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - 15/07/2014)
1060	1631 0482 01	1	HUMP HOSE	(16/07/2014 - ...)
1080	1631 0601 00	1	SUPPORT	(22/12/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - 29/10/2016)
1080	1631 0601 10	1	SUPPORT	(30/10/2016 - ...)
1085	0261 2114 00	2	NUT	(18/01/2012 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)
1090	0147 1478 03	2	SCREW	(02/02/2012 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - ...)

Legend:

MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

MOVOL:460V - Supply voltage:460 V



7.3 - Unloader assembly (10/11/2011 - 16/04/2014)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1622 5156 80	1	UNLOADER VALVE	(10/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - 16/04/2014)
1010 •		1	HOUSING	
1020 •	1613 9660 00	1	COVER	
1030 •		1	O-RING 99.5X3	
📦 Service kits:	2901 0211 01 - UNLOADER SCU - SERVICE KIT 2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C			
1040 •		4	PLAIN WASHER	
📦 Service kits:	2901 0211 01 - UNLOADER SCU - SERVICE KIT 2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C			
1050 •	0211 1963 94	2	HEX. SOCK M8X100X8.8	
1060 •		1	O-RING 49.5X3	
📦 Service kits:	2901 0211 01 - UNLOADER SCU - SERVICE KIT 2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C			
1070 •	1622 9097 00	1	PLUG	
1080 •	0211 1328 03	2	CAP SCREW	
1090 •	1613 8146 01	1	PISTON ROD	
1100 •		1	NUT M12	
📦 Service kits:	2901 0211 01 - UNLOADER SCU - SERVICE KIT 2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C			
1110 •		1	LOCKWASHER	
📦 Service kits:	2901 0211 01 - UNLOADER SCU - SERVICE KIT 2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C			
1120 •	1613 8145 00	1	PISTON	
1130 •		1	LIP SEAL	
📦 Service kits:	2901 0211 01 - UNLOADER SCU - SERVICE KIT 2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C			
1140 •	1613 6817 01	1	SPRING	
1150 •		1	PLAIN BEARING	
📦 Service kits:	2901 0211 01 - UNLOADER SCU - SERVICE KIT 2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C			
1160 •		1	SPRING	
📦 Service kits:	2901 0211 01 - UNLOADER SCU - SERVICE KIT 2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C			
1170 •		1	INLET VALVE	(10/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - 31/01/2014)
📦 Service kits:	2901 0211 01 - UNLOADER SCU - SERVICE KIT 2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C			
1170 •	1613 6818 09	1	INLET VALVE	(01/02/2014 - 16/04/2014)
1180 •	1622 9083 02	1	PLUG	
1190 •	1622 3185 00	1	SPRING	
1200 •	1622 3183 00	1	SEAL	
1210 •	1622 5153 02	1	SEAT	
1220 •	0663 2113 17	1	O-RING 29.1X1.6	
1230 •	1613-6783-10	1	PISTON	(10/11/2011 - 06/06/2012) MOVOL:400V , MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:460V (26/03/2013 - 31/01/2014)
🔄 Substituted by:	1613 6783 23 - PISTON (quantity: 1)			
1230 •		1	PISTON	(01/02/2014 - 16/04/2014)

Legend:

MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V


MOVOL:460V - Supply voltage:460 V




7.3 - Unloader assembly (10/11/2011 - 16/04/2014)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	Service kits:		2901 0211 01 - UNLOADER SCU - SERVICE KIT 2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C	
1240	•	1	SPRING	
	Service kits:		2901 0211 01 - UNLOADER SCU - SERVICE KIT 2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C	
1250	• 1613 6794 00	1	COVER	
1260	•	1	O-RING 35.1X1.6	
	Service kits:		2901 0211 01 - UNLOADER SCU - SERVICE KIT 2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C	
1270	• 0335 2136 00	1	CIRCLIP	
1280	• 0686 3718 15	1	PLUG	
1290	• 1079 9903 85	1	LABEL	
Legend:				
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V		MOVOL:400V - Supply voltage:400 V		MOVOL:460V - Supply voltage:460 V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1622 3488 80	1	VALVE ASSEMBLY	(17/04/2014 - 09/03/2020)
	🔄 Substituted by:	1622 3488 83	VALVE ASSEMBLY UNLOADER (quantity: 1)	
1010	•	1	HOUSING	
1020	•	1	GUIDE	
	🧰 Service kits:	3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VCU - SERVICE KIT		
1030	•	1	O-RING 26X1.5	
	🧰 Service kits:	3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VCU - SERVICE KIT		
1040	•	1	BUSHING	
	🧰 Service kits:	3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VCU - SERVICE KIT		
1050	•	1	BLOW OFF VALVE	
	🧰 Service kits:	3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VCU - SERVICE KIT		
1060	•	1	SEAL	
	🧰 Service kits:	3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VCU - SERVICE KIT		
1070	•	1	SPRING	
	🧰 Service kits:	3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VCU - SERVICE KIT		
1080	•	1	TAPE	
	🧰 Service kits:	3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VCU - SERVICE KIT		
1090	• 1622 3169 00	1	PISTON	
1100	• 1622 3163 00	1	COVER	
1110	• 0335 2179 00	1	CIRCLIP	
1120	•	1	O-RING 124.5X3	
	🧰 Service kits:	3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VCU - SERVICE KIT		
1130	•	1	RING	
	🧰 Service kits:	3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VCU - SERVICE KIT		
1140	• 0261 1090 99	1	NUT	
1150	•	1	BUSHING	
	🧰 Service kits:	3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VCU - SERVICE KIT		
1160	• 1622 3164 10	1	ROD	(17/04/2014 - 04/02/2015)
	🔄 Substituted by:	1622 3164 31	ROD PISTON C111 (quantity: 1)	
1160	• 1622 3164 31	1	PISTON ROD	(05/02/2015 - 09/03/2020)
1170	•	1	INLET VALVE	
	🧰 Service kits:	3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VCU - SERVICE KIT		
1180	•	2	CROSS SCREW	
	🧰 Service kits:	3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VCU - SERVICE KIT		
1190	•	2	WASHER	
	🧰 Service kits:	3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VCU - SERVICE KIT		



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1622 3488 83	1	VALVE ASSEMBLY UNLOADER	
1005	1622 3488 02	1	HOUSING	(14/05/2020 - ...)
1010		1	GUIDE	(14/05/2020 - ...)
	 Service kits:	3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VCU - SERVICE KIT		
1015		1	O-RING	(14/05/2020 - ...)
	 Service kits:	3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VCU - SERVICE KIT		
1020		1	BUSHING	(14/05/2020 - ...)
	 Service kits:	3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VCU - SERVICE KIT		
1025		1	BLOW OFF VALVE	(14/05/2020 - ...)
	 Service kits:	3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VCU - SERVICE KIT		
1030		1	SEAL	(14/05/2020 - ...)
	 Service kits:	3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VCU - SERVICE KIT		
1035		1	SPRING	(14/05/2020 - ...)
	 Service kits:	3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VCU - SERVICE KIT		
1040		1	TAPE	(14/05/2020 - ...)
	 Service kits:	3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VCU - SERVICE KIT		
1045	1622 3169 00	1	PISTON	(14/05/2020 - ...)
1050	1622 3163 00	1	COVER	(14/05/2020 - ...)
1055	0335 2179 00	1	CIRCLIP	(14/05/2020 - ...)
1060		1	O-RING	(14/05/2020 - ...)
	 Service kits:	3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VCU - SERVICE KIT		
1065		1	RING	(14/05/2020 - ...)
	 Service kits:	3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VCU - SERVICE KIT		
1070	0261 1090 99	1	NUT	(14/05/2020 - ...)
1075		1	BUSHING	(14/05/2020 - ...)
	 Service kits:	3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VCU - SERVICE KIT		
1080	1622 3164 31	1	ROD PISTON	(14/05/2020 - ...)
1085		1	INLET VALVE	(14/05/2020 - ...)
	 Service kits:	2901 0211 01 - UNLOADER SCU - SERVICE KIT 2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VCU - SERVICE KIT		
1090		2	CROSS SCREW	(14/05/2020 - ...)
	 Service kits:	3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VCU - SERVICE KIT		
1095		2	WASHER	(14/05/2020 - ...)
	 Service kits:	3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 1622 00 - UNLOADER VCU - SERVICE KIT		

7.6 - Air Receiver

FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)



7.6 - Air Receiver

FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005		1	MINIMUM PRESSURE VALVE	(15/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 14/12/2020) (15/12/2020 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MAPPR:CE , MAPPR:CEAD2000) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
1010	0663 2104 78	1	O-RING	(15/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 14/12/2020) (15/12/2020 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MAPPR:CE , MAPPR:CEAD2000) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
1015	0211 1326 03	4	SCREW	(15/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 14/12/2020) (15/12/2020 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MAPPR:CE , MAPPR:CEAD2000) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
1020		4	PLAIN WASHER	(15/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 14/12/2020) (15/12/2020 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MAPPR:CE , MAPPR:CEAD2000) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
	Service kits:	2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C		
2005	1613 6883 03	1	VALVE HOUSING	(15/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 10/12/2014)
2005	1622 2728 20	1	VALVE HOUSING	(11/12/2014 - 14/12/2020) (15/12/2020 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MAPPR:CE , MAPPR:CEAD2000) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
2010	1625 7527 00	1	NIPPLE	(15/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 14/12/2020) (15/12/2020 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MAPPR:CE , MAPPR:CEAD2000) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
2015		2	PLAIN WASHER	(15/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 14/12/2020) (15/12/2020 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MAPPR:CE , MAPPR:CEAD2000) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
	Service kits:	2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C		
2020	0147 1325 03	2	HEXAGON BOLT	(15/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 14/12/2020) (15/12/2020 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MAPPR:CE , MAPPR:CEAD2000) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
2025		1	O-RING	(15/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 10/12/2014)

Legend:


FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MAPPR:CE - Pressure Vessel Approval:CE
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MAPPR:CEAD2000 - Pressure Vessel Approval:CE (based on AD2000)
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

MAPPR:ASME - Pressure Vessel Approval:ASME (U Stamp)
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

7.6 - Air Receiver

FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)



7.6 - Air Receiver

FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	Service kits:	2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C		
2025		1	O-RING	(11/12/2014 - 14/12/2020) (15/12/2020 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MAPPR:CE , MAPPR:CEAD2000) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
	Service kits:	2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C		
2030	1614 6118 00	1	FLANGE	(15/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 14/12/2020) (15/12/2020 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MAPPR:CE , MAPPR:CEAD2000) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
2035	0301 2321 00	2	PLAIN WASHER	(15/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 14/12/2020) (15/12/2020 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MAPPR:CE , MAPPR:CEAD2000) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
2040	0147 1246 03	2	HEXAGON BOLT	(15/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 14/12/2020) (15/12/2020 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MAPPR:CE , MAPPR:CEAD2000) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
3005		1	OIL SEPARATOR	(15/11/2011 - ...)
	Service kits:	3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 9008 00 - 6000H MAINTENANCE KIT 2901 9058 00 - OIL SEPARATOR KIT		
3010	0663 2113 20	2	O-RING	(15/11/2011 - 23/11/2011) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + MOVOL:460V (24/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 14/12/2020) (15/12/2020 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MAPPR:CE , MAPPR:CEAD2000) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
4005	1202 8992 00	1	PLUG	(15/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 24/07/2014)
4005	1631 0832 00	1	PLUG	(25/07/2014 - 14/12/2020) (15/12/2020 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MAPPR:CE , MAPPR:CEAD2000) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
4010	0663 2102 15	1	O-RING	(15/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 14/12/2020) (15/12/2020 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MAPPR:CE , MAPPR:CEAD2000) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
4015	1513-0168-00	1	SIGHT GLASS	(15/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 01/01/2019)
	Substituted by:	1092 0000 72 - SIGHT GLASS (quantity: 1)		

Legend:


FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MAPPR:CE - Pressure Vessel Approval:CE
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MAPPR:CEAD2000 - Pressure Vessel Approval:CE (based on AD2000)
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

MAPPR:ASME - Pressure Vessel Approval:ASME (U Stamp)
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

7.6 - Air Receiver

FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)



7.6 - Air Receiver

FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
4015	1092 0000 72	1	SIGHT GLASS	(02/01/2019 - 14/12/2020) (15/12/2020 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MAPPR:CE , MAPPR:CEAD2000) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
4016	0663 3130 00	1	O-RING	(02/01/2019 - 14/12/2020) (15/12/2020 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MAPPR:CE , MAPPR:CEAD2000) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
4020	1503 2565 04	1	ELBOW	(15/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 14/12/2020) (15/12/2020 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MAPPR:CE , MAPPR:CEAD2000) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
4030	0852 0010 26	1	DRAIN VALVE	(19/01/2012 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 14/12/2020) (15/12/2020 - 30/12/2027) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MAPPR:CE , MAPPR:CEAD2000) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
4035	0686 3718 28	1	PLUG	(19/01/2012 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 24/07/2014) (25/07/2014 - 14/12/2020)
4035	1631 0834 00	1	PLUG	(15/12/2020 - 30/12/2027) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MAPPR:CE , MAPPR:CEAD2000) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
4040	0147 1326 03	3	SCREW	(07/05/2012 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 14/12/2020) (15/12/2020 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MAPPR:CE , MAPPR:CEAD2000) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
4045	0300 0276 43	3	WASHER	(21/12/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 14/12/2020) (15/12/2020 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MAPPR:CE , MAPPR:CEAD2000) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
4055	0101 2359 00	1	DOWELL PIN	(15/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 14/12/2020) (15/12/2020 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MAPPR:CE , MAPPR:CEAD2000) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
4060	1613 8967 12	1	GROUNDING WIRE	(15/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 14/12/2020) (15/12/2020 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MAPPR:CE , MAPPR:CEAD2000) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
4065	0333 3127 00	1	WASHER	(15/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 14/12/2020) (15/12/2020 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MAPPR:CE , MAPPR:CEAD2000) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)

Legend:


FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MAPPR:CE - Pressure Vessel Approval:CE
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MAPPR:CEAD2000 - Pressure Vessel Approval:CE (based on AD2000)
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

MAPPR:ASME - Pressure Vessel Approval:ASME (U Stamp)
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

7.6 - Air Receiver

FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)



7.6 - Air Receiver

FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
4070	0226 0301 00	1	TAPPING SCREW	(15/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 14/12/2020) (15/12/2020 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MAPPR:CE , MAPPR:CEAD2000) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
4100	1079 9923 72	1	LABEL ELECTRICAL EARTHING	(22/09/2016 - 14/12/2020) (15/12/2020 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MAPPR:CE , MAPPR:CEAD2000) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
	1631 0138 80	1	VESSEL ASSEMBLY	(15/11/2011 - ...) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V
	1631 0457 80			(15/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...) FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
	1631 0138 83			(15/12/2020 - ...) FREQ:50HZ + MAPPR:CEAD2000 + MOVOL:400V
5005 •	1631 0138 30	1	VESSEL	(15/12/2020 - ...) FREQ:50HZ + MAPPR:CEAD2000 + MOVOL:400V
5005 •	-	1	VESSEL	
5010 •	1631 0142 00	1	COVER	(15/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 14/12/2020) (15/12/2020 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MAPPR:CE , MAPPR:CEAD2000) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
5015 •	0301 2358 00	8	PLAIN WASHER	(15/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 14/12/2020) (15/12/2020 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MAPPR:CE , MAPPR:CEAD2000) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)
5020 •	0147 1406 03	8	SCREW	(15/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MAPPR:CE + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 14/12/2020) (15/12/2020 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MAPPR:CE , MAPPR:CEAD2000) , FREQ:60HZ + MAPPR:ASME + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)

Legend:


FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MAPPR:CE - Pressure Vessel Approval:CE
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MAPPR:CEAD2000 - Pressure Vessel Approval:CE (based on AD2000)
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

MAPPR:ASME - Pressure Vessel Approval:ASME (U Stamp)
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

7.7 - Minimum pressure valve

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:575V , MODEL:QGS75_11 + MOVOL:460V)



7.7 - Minimum pressure valve

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:575V , MODEL:QGS75_11 + MOVOL:460V)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1631 0339 80	1	MINIMUM PRESSURE VALVE	(15/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MODEL:QGS100_11 , MODEL:QGS75_11) , FREQ:60HZ + MODEL:QGS75_11 + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MODEL:QGS75_11 + MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + ((MODEL:QGS100_11 , MODEL:QGS75_11) + (MOVOL:230V , MOVOL:575V) , MODEL:QGS75_11 + MOVOL:460V)
1005 •	1625 7277 00	1	HOUSING	(15/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V + (MODEL:QGS100_11 , MODEL:QGS75_11) , FREQ:60HZ + MODEL:QGS75_11 + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MODEL:QGS75_11 + MOVOL:460V) (26/03/2013 - 16/10/2014) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + ((MODEL:QGS100_11 , MODEL:QGS75_11) + (MOVOL:230V , MOVOL:575V) , MODEL:QGS75_11 + MOVOL:460V)
	Substituted by:	1625 7277 01 - HOUSING VALVE (quantity: 1)		
1005 •	1625 7277 01	1	HOUSING	(17/10/2014 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + ((MODEL:QGS100_11 , MODEL:QGS75_11) + (MOVOL:230V , MOVOL:575V) , MODEL:QGS75_11 + MOVOL:460V)
1010 •		1	CIRCLIPS	
	Service kits:	2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 9060 00 - MPV OVERHAUL KIT		
1015 •		1	SPRING	
	Service kits:	2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 9060 00 - MPV OVERHAUL KIT		
	Service kits:	0	SPRING CALCULATION	
	Service kits:	2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C		
1020 •		1	O-RING	
	Service kits:	2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 9060 00 - MPV OVERHAUL KIT		
1025 •	1622 3663 00	1	PISTON	
1030 •		1	SPRING	
	Service kits:	2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 9060 00 - MPV OVERHAUL KIT		
1035 •	1613 3221 00	1	PISTON VALVE	
1040 •		1	WASHER	
	Service kits:	2901 9034 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 2901 9041 00 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 9060 00 - MPV OVERHAUL KIT		
1045 •	1613 3222 00	1	WASHER	
1050 •	0147 1244 03	1	SCREW	

Legend:


FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

8.1 - Cooler module

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)



8.1 - Cooler module

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	6243 7332 00	1	AFTER-COOLER	(10/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1010	0147 1963 08	4	SCREW	(10/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1011	0300 0274 34	4	WASHER M8	(23/02/2012 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1015	6243 7335 00	1	OIL-COOLER	(17/11/2011 - 06/06/2012) MODEL:QGS75_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V) (07/06/2012 - 25/03/2013) MODEL:QGS75_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)) (26/03/2013 - ...) MODEL:QGS75_11
1015	1631 0360 00	1	OIL-COOLER	(10/11/2011 - 06/06/2012) MODEL:QGS100_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V) (07/06/2012 - 25/03/2013) MODEL:QGS100_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)) (26/03/2013 - ...) MODEL:QGS100_11
1020	0147 1963 08	4	SCREW	(10/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1021	0300 0274 34	4	WASHER M8	(23/02/2012 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1023	1631 0126 00	2	SUPPORT	(17/02/2012 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1025	0147 1963 08	4	SCREW	(10/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1030	1631 0127 00	1	SUPPORT	(10/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1035	0215 0006 14	2	SCREW	(10/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1050	1631 0371 46	1	COVER	(02/12/2011 - 06/06/2012) MODEL:QGS75_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V) (07/06/2012 - 25/03/2013) MODEL:QGS75_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)) (26/03/2013 - ...) MODEL:QGS75_11

Legend:


FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

8.2 - Fan Module (QGS75_11, QGS100_11)-(60Hz,50Hz)

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)



8.2 - Fan Module (QGS75_11, QGS100_11)-(60Hz,50Hz)

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1631-0297-01	1	RADIAL FAN	(10/11/2011 - 29/06/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V
	⚡ Substituted by:	1631 9918 20 - FAN ASS'Y (quantity: 1)		
1005	1631-0684-07	1	RADIAL FAN	(30/06/2013 - 30/05/2017) FREQ:50HZ + MOVOL:400V
	⚡ Substituted by:	1631 9918 20 - FAN ASS'Y (quantity: 1)		
1005	1631 9918 20	1	FAN	(31/05/2017 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V
1005	1631-0297-05	1	RADIAL FAN	(04/02/2012 - 06/06/2012) FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 29/06/2013) FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)
	⚡ Substituted by:	1631 0684 03 - RADIAL FAN 3KW (quantity: 1)		
1005	1631-0684-11	1	RADIAL FAN	(30/06/2013 - 30/05/2017) FREQ:60HZ + MOVOL:460V
	⚡ Substituted by:	1631 9918 24 - FAN ASS'Y (quantity: 1)		
1005	1631 9918 24	1	FAN	(31/05/2017 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:460V
1005	1631-0684-10	1	RADIAL FAN	(30/06/2013 - 30/05/2017) FREQ:60HZ + MOVOL:230V
	⚡ Substituted by:	1631 9918 23 - FAN ASS'Y (quantity: 1)		
1005	1631 9918 23	1	FAN	(31/05/2017 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:230V
1010	0147 1963 08	8	HEXAGON BOLT	(21/12/2011 - 03/02/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V (04/02/2012 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - ...)
1015	0147 1326 03	4	HEXAGON BOLT	(09/03/2012 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - ...)
1016	0301 2335 00	4	WASHER	(09/03/2012 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - ...)
1017	1631-0195-00	1	BEAM	(10/11/2011 - 03/02/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V (04/02/2012 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 04/12/2018)
	⚡ Substituted by:	1631 0195 03 - BEAM RADIAL FAN 55_75KW (quantity: 1)		
1017	1631 0195 03	1	BEAM	(05/12/2018 - ...)
1020	1631 0300 00	1	SUPPORT	(10/11/2011 - 03/02/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V (04/02/2012 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - ...)
1025	0147 1963 08	4	HEXAGON BOLT	(10/11/2011 - 03/02/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V (04/02/2012 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - ...)
1030	0147 1368 03	1	HEXAGON BOLT	(22/12/2011 - 03/02/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V (04/02/2012 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - ...)
1150	0698 5140 73	1	CABLE GLAND	(04/06/2012 - 03/06/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V (04/06/2013 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:230V
1200	1631 0708 01	1	FAN CABLE	(29/03/2013 - 03/06/2013) (04/06/2013 - 30/05/2017) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V
1200	1631 0708 02	1	FAN CABLE	(04/06/2013 - 30/05/2017) FREQ:60HZ + MOVOL:230V

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V


FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

MOVOL:230V - Supply voltage:230 V



8.3 - Fan Module 575V/60Hz

FREQ:60HZ + MOVOL:575V



8.3 - Fan Module 575V/60Hz

FREQ:60HZ + MOVOL:575V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1631 0684 06	1	RADIAL FAN	(09/04/2013 - 03/06/2013)
1005	1631 0684 05	1	RADIAL FAN	(04/06/2013 - 30/05/2017)
1005	1631 9918 18	1	FAN ASSEMBLY	(31/05/2017 - ...)
1010	0147 1963 08	8	HEXAGON BOLT	(09/04/2013 - ...)
1015	1631 0195 00	1	BEAM	(09/04/2013 - 04/12/2018)
	⚡ Substituted by: 1631 0195 03 - BEAM RADIAL FAN 55_75KW (quantity: 1)			
1015	1631 0195 03	1	BEAM	(05/12/2018 - ...)
1016	0301 2335 00	4	WASHER	(09/04/2013 - ...)
1020	1631 0300 00	1	SUPPORT	(09/04/2013 - ...)
1025	0147 1963 08	4	HEXAGON BOLT	(09/04/2013 - ...)
1030	0147 1368 03	1	HEXAGON BOLT	(09/04/2013 - ...)
1150	0698 5140 73	1	CABLE GLAND	(09/04/2013 - ...)
1200	1631 0708 01	1	FAN CABLE	(09/04/2013 - 30/05/2017)
1210	0147 1326 03	4	HEXAGON BOLT	(09/04/2013 - ...)

Legend:


FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MOVOL:575V - Supply voltage:575 V



8.4 - Hoses & Nipples

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)



8.4 - Hoses & Nipples

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1631 0176 00	1	HOSE ASSEMBLY	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 27/05/2013)
1005	1631 0176 10	1	HOSE	(28/05/2013 - ...)
1010	0663 7136 00	1	O-RING 59.5X3	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1015	0301 2344 00	2	WASHER	(21/12/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1020	0211 1363 03	2	SCREW	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1025	1631 0440 00	1	GASKET	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 27/05/2013)
1025	0663 7138 00	1	O-RING 69.5X3	(28/05/2013 - ...)
1030	0301 2378 00	4	WASHER	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1035	0147 1479 03	4	HEXAGON BOLT	(07/05/2012 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1040	1631 0430 00	1	HOSE ASSEMBLY	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 28/06/2017)
1040	1631 0430 10	1	HOSE	(29/06/2017 - ...)
1045	0663 7138 00	1	O-RING 69.5X3	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1050	0301 2335 00	2	WASHER	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1055	0211 1325 03	2	SCREW	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1060	0663 7136 00	1	O-RING 59.5X3	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1065	6245 5856 00	1	WATER RETENTION FLANGE	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 28/06/2017)
1070	0663 7136 00	1	O-RING 59.5X3	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V


FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



8.4 - Hoses & Nipples

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)



8.4 - Hoses & Nipples

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1075	0301 2335 00	2	WASHER	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1080	0211 1327 03	2	SCREW	(17/02/2012 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1085	0661 1000 40	1	WASHER	(23/02/2012 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1090	1631 0595 00	1	PLUG	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1095	1631 0154 00	1	PIPE	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1100	0663 7136 00	1	O-RING 59.5X3	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1105	0301 2335 00	2	WASHER	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1110	0147 1326 03	2	HEXAGON BOLT	(07/05/2012 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1155	1631 0375 27	1	HOSE	(25/11/2011 - 06/06/2012) MODEL:QGS75_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V) (07/06/2012 - 25/03/2013) MODEL:QGS75_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)) (26/03/2013 - 31/08/2017) MODEL:QGS75_11
1155	1631 0750 27	1	HOSE	(01/09/2017 - ...) MODEL:QGS75_11
1155	1631 0375 43	1	HOSE	(25/11/2011 - 06/06/2012) MODEL:QGS100_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V) (07/06/2012 - 25/03/2013) MODEL:QGS100_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)) (26/03/2013 - 31/08/2017) MODEL:QGS100_11
1155	1631 0750 43	1	HOSE	(01/09/2017 - ...) MODEL:QGS100_11
1160	0571 0035 99	1	NIPPLE	(25/11/2011 - 06/06/2012) MODEL:QGS75_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V) (07/06/2012 - 25/03/2013) MODEL:QGS75_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)) (26/03/2013 - 31/08/2017) MODEL:QGS75_11
1160	0580 0017 36	1	NIPPLE	(01/09/2017 - ...) MODEL:QGS75_11
1160	0571 0036 15	1	NIPPLE	(25/11/2011 - 06/06/2012) MODEL:QGS100_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V) (07/06/2012 - 25/03/2013) MODEL:QGS100_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)) (26/03/2013 - 31/08/2017) MODEL:QGS100_11
1160	0580 0016 78	1	NIPPLE	(01/09/2017 - ...) MODEL:QGS100_11
1165	0663 2113 37	1	O-RING 25.2X3	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 01/09/2017)

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V


FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



8.4 - Hoses & Nipples

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)



8.4 - Hoses & Nipples

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1170	0571 0035 99	1	NIPPLE	(25/11/2011 - 06/06/2012) MODEL:QGS75_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V) (07/06/2012 - 25/03/2013) MODEL:QGS75_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)) (26/03/2013 - 31/08/2017) MODEL:QGS75_11 (01/09/2017 - ...) MODEL:QGS75_11
1170	0580 0017 36	1	NIPPLE	
1170	0571 0036 15	1	NIPPLE	(25/11/2011 - 06/06/2012) MODEL:QGS100_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V) (07/06/2012 - 25/03/2013) MODEL:QGS100_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)) (26/03/2013 - 31/08/2017) MODEL:QGS100_11 (01/09/2017 - ...) MODEL:QGS100_11
1170	0580 0016 78	1	NIPPLE	
1175	0663 2113 37	1	O-RING 25.2X3	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 01/09/2017)
1180	1631 0375 01	1	HOSE	(25/11/2011 - 06/06/2012) MODEL:QGS75_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V) (07/06/2012 - 25/03/2013) MODEL:QGS75_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)) (26/03/2013 - 31/08/2017) MODEL:QGS75_11 (01/09/2017 - ...) MODEL:QGS75_11
1180	1631 0750 01	1	HOSE	
1180	1631 0375 44	1	HOSE	(25/11/2011 - 06/06/2012) MODEL:QGS100_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V) (07/06/2012 - 25/03/2013) MODEL:QGS100_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)) (26/03/2013 - 31/08/2017) MODEL:QGS100_11 (01/09/2017 - ...) MODEL:QGS100_11
1180	1631 0750 44	1	HOSE	
1185	0571 0035 99	1	NIPPLE	(25/11/2011 - 06/06/2012) MODEL:QGS75_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V) (07/06/2012 - 25/03/2013) MODEL:QGS75_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)) (26/03/2013 - 31/08/2017) MODEL:QGS75_11 (01/09/2017 - ...) MODEL:QGS75_11
1185	0580 0017 36	1	NIPPLE	
1185	1631 0050 00	1	NIPPLE	(25/11/2011 - 06/06/2012) MODEL:QGS100_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V) (07/06/2012 - 25/03/2013) MODEL:QGS100_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)) (26/03/2013 - 31/08/2017) MODEL:QGS100_11 (01/09/2017 - ...) MODEL:QGS100_11
1185	1631 0000 13	1	NIPPLE	
1190	0663 2113 37	1	O-RING 25.2X3	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 01/09/2017) (02/09/2017 - ...) MODEL:QGS100_11
1195	0571 0036 08	1	NIPPLE	(25/11/2011 - 06/06/2012) MODEL:QGS75_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V) (07/06/2012 - 25/03/2013) MODEL:QGS75_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)) (26/03/2013 - 31/08/2017) MODEL:QGS75_11 (01/09/2017 - ...) MODEL:QGS75_11
1195	1625 8901 80	1	NIPPLE	
1195	0571 0036 01	1	NIPPLE	(25/11/2011 - 06/06/2012) MODEL:QGS100_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V) (07/06/2012 - 25/03/2013) MODEL:QGS100_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)) (26/03/2013 - 31/08/2017) MODEL:QGS100_11 (01/09/2017 - ...) MODEL:QGS100_11
1195	1625 4290 00	1	NIPPLE	
1200	0663 3130 00	1	O-RING 32.2X3	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1205	1631 0375 06	1	HOSE	(25/11/2011 - 06/06/2012) MODEL:QGS75_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V) (07/06/2012 - 25/03/2013) MODEL:QGS75_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)) (26/03/2013 - 31/08/2017) MODEL:QGS75_11 (01/09/2017 - ...) MODEL:QGS75_11
1205	1631 0750 06	1	HOSE	

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V


FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



8.4 - Hoses & Nipples

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)



8.4 - Hoses & Nipples

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1205	1631 0375 40	1	HOSE	(25/11/2011 - 06/06/2012) MODEL:QGS100_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V) (07/06/2012 - 25/03/2013) MODEL:QGS100_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)) (26/03/2013 - 31/08/2017) MODEL:QGS100_11
1205	1631 0750 40	1	HOSE	(01/09/2017 - ...) MODEL:QGS100_11
1210	0571 0035 99	1	NIPPLE	(25/11/2011 - 06/06/2012) MODEL:QGS75_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V) (07/06/2012 - 25/03/2013) MODEL:QGS75_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)) (26/03/2013 - 31/08/2017) MODEL:QGS75_11
1210	0580 0017 36	1	NIPPLE	(01/09/2017 - ...) MODEL:QGS75_11
1210	0571 0036 15	1	NIPPLE	(25/11/2011 - 06/06/2012) MODEL:QGS100_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V) (07/06/2012 - 25/03/2013) MODEL:QGS100_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)) (26/03/2013 - 31/08/2017) MODEL:QGS100_11
1210	0580 0016 78	1	NIPPLE	(01/09/2017 - ...) MODEL:QGS100_11
1215	0663 2113 37	1	O-RING 25.2X3	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 01/09/2017)
1220	0571 0036 08	1	NIPPLE	(25/11/2011 - 06/06/2012) MODEL:QGS75_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V) (07/06/2012 - 25/03/2013) MODEL:QGS75_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)) (26/03/2013 - 31/08/2017) MODEL:QGS75_11
1220	1625 8901 80	1	NIPPLE	(01/09/2017 - ...) MODEL:QGS75_11
1220	0571 0036 01	1	NIPPLE	(25/11/2011 - 06/06/2012) MODEL:QGS100_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V) (07/06/2012 - 25/03/2013) MODEL:QGS100_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)) (26/03/2013 - 31/08/2017) MODEL:QGS100_11
1220	1625 4290 00	1	NIPPLE	(01/09/2017 - ...) MODEL:QGS100_11
1225	0663 3130 00	1	O-RING 32.2X3	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1230	0571 0035 99	1	NIPPLE	(25/11/2011 - 06/06/2012) MODEL:QGS75_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V) (07/06/2012 - 25/03/2013) MODEL:QGS75_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)) (26/03/2013 - 31/08/2017) MODEL:QGS75_11
1230	0580 0017 36	1	NIPPLE	(01/09/2017 - ...) MODEL:QGS75_11
1230	0571 0036 15	1	NIPPLE	(25/11/2011 - 06/06/2012) MODEL:QGS100_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V) (07/06/2012 - 25/03/2013) MODEL:QGS100_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)) (26/03/2013 - 31/08/2017) MODEL:QGS100_11
1230	0580 0016 78	1	NIPPLE	(01/09/2017 - ...) MODEL:QGS100_11
1235	1631 0375 01	1	HOSE	(25/11/2011 - 06/06/2012) MODEL:QGS75_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V) (07/06/2012 - 25/03/2013) MODEL:QGS75_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)) (26/03/2013 - 31/08/2017) MODEL:QGS75_11
1235	1631 0750 01	1	HOSE	(01/09/2017 - ...) MODEL:QGS75_11
1235	1631 0375 44	1	HOSE	(25/11/2011 - 06/06/2012) MODEL:QGS100_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V) (07/06/2012 - 25/03/2013) MODEL:QGS100_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)) (26/03/2013 - 07/12/2015) MODEL:QGS100_11
1235	1631 0375 39	1	HOSE	(08/12/2015 - 31/08/2017) MODEL:QGS100_11
1235	1631 0750 39	1	HOSE	(01/09/2017 - ...) MODEL:QGS100_11
1240	0663 2113 37	1	O-RING 25.2X3	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 01/09/2017)

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V


FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



8.4 - Hoses & Nipples

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)



8.4 - Hoses & Nipples

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1245	0663 3130 00	1	O-RING 32.2X3	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1250	1622 5565 01	1	NIPPLE	(25/11/2011 - 06/06/2012) MODEL:QGS75_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V) (07/06/2012 - 25/03/2013) MODEL:QGS75_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)) (26/03/2013 - 31/08/2017) MODEL:QGS75_11 (01/09/2017 - ...)
1250	1625 8901 10	1	NIPPLE	
1250	1622 6613 04	1	NIPPLE	(25/11/2011 - 06/06/2012) MODEL:QGS100_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V) (07/06/2012 - 25/03/2013) MODEL:QGS100_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)) (26/03/2013 - 19/09/2017) MODEL:QGS100_11 (20/09/2017 - ...)
1250	1625 4287 04	1	NIPPLE	
	• 1625 4287 00	0	NIPPLE	
1255	0571 0036 19	1	NIPPLE	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 31/08/2017) (01/09/2017 - ...)
1255	0580 0015 04	1	COUPLING	
1260	0663 3119 00	1	O-RING 12.3X2.4	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 01/09/2017)
1265	1631 0375 08	1	HOSE	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 31/08/2017) (01/09/2017 - ...)
1265	1631 0750 08	1	HOSE	
1270	0571 0036 19	1	NIPPLE	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 31/08/2017) (01/09/2017 - ...)
1270	0580 0015 04	1	COUPLING	
1275	0663 3119 00	1	O-RING 12.3X2.4	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 01/09/2017)
1280	1622 4867 00	1	NIPPLE	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 31/08/2017) (01/09/2017 - ...)
1280	1631 0000 11	1	NIPPLE	
1285	0663 3119 00	1	O-RING 12.3X2.4	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1290	1613 9005 01	1	NON RETURN VALVE	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)
1295	0663 2108 11	1	O-RING 3.3X2.4	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - ...)

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V


FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



8.4 - Hoses & Nipples

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)



8.4 - Hoses & Nipples

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1300	1631 1059 00	1	PIPE	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 13/01/2020)
	↻ Substituted by: 1631 0908 03 - SCAVENGE PIPE G 1/4X410 (quantity: 1)			(14/01/2020 - ...)
1300	1631 0908 03	1	PIPE	(14/01/2020 - ...)
1305	1631 0375 21	1	HOSE	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 31/08/2017)
1305	1631 0750 21	1	HOSE	(01/09/2017 - ...)
1310	0571 0035 93	1	NIPPLE	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 31/08/2017)
1310	0580 0018 34	1	NIPPLE	(01/09/2017 - 02/04/2018) MODEL:QGS100_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V) (31/12/2027 - ...) FREQ:50HZ + MODEL:QGS75_11 + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + ((MODEL:QGS100_11 , MODEL:QGS75_11) + (MOVOL:230V , MOVOL:575V) , MODEL:QGS75_11 + MOVOL:460V) (03/04/2018 - 30/12/2027)
1310	1622 4867 15	1	NIPPLE	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 01/09/2017)
1315	0663 3119 00	1	O-RING 12.3X2.4	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 01/09/2017)
1320	0571 0036 13	1	NIPPLE	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 31/08/2017)
1320	0580 0019 62	1	NIPPLE	(01/09/2017 - ...)
1325	0663 3122 00	1	O-RING 15.3X2.4	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 01/09/2017)
1330	0571 0035 94	1	NIPPLE	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 31/08/2017)
1330	0580 0015 40	1	NIPPLE	(01/09/2017 - ...)
1331	0663 3125 00	1	O-RING 19.2X3	(01/02/2016 - 01/09/2017)
1335	1631 0375 22	1	HOSE	(25/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 25/03/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V) (26/03/2013 - 16/04/2014)
1335	1631 0375 58	1	HOSE	(17/04/2014 - 31/08/2017)
1335	1631 0750 58	1	HOSE	(01/09/2017 - ...)

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



9 - Oil Filter

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010		1	OIL FILTER	(25/11/2011 - ...)
	 Service kits:		3001 1505 09 - 12000H KIT-FIXED SPEED 40DEG C 3001 1505 13 - 12000H KIT-FIXED SPEED 60DEG C 2901 9003 00 - 2000H MAINTENANCE KIT 2901 9008 00 - 6000H MAINTENANCE KIT	

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V



10 - Regulation System 230V-460V/60Hz, 400V/50Hz

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1089-0702-21	1	SOLENOID VALVE	(23/11/2011 - 15/05/2014) FREQ:50HZ + MOVOL:400V
	⚙ Substituted by: 1089 0702 13 - SOLENOID VALVE 110/50 (quantity: 1)			
1005	1089 0702 13	1	SOLENOID VALVE	(16/05/2014 - 29/06/2016) FREQ:50HZ + MOVOL:400V
1005	1089 0580 22	1	SOLENOID VALVE	(30/06/2016 - 06/07/2016) FREQ:50HZ + MOVOL:400V (07/07/2016 - ...)
1005	1089 0702 22	1	SOLENOID VALVE	(23/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 15/05/2014) FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)
1005	1089 0702 14	1	SOLENOID VALVE	(16/05/2014 - 06/07/2016) FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)
1010	1631 0116 40	1	CUBICLE METAL SHEET	(22/04/2013 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:460V , MODEL:QGS75_11 + MOVOL:230V)
	• 1619 2758 00	AR	SEAL GASKET	(22/04/2013 - 31/05/2017) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:460V , MODEL:QGS75_11 + MOVOL:230V)
	• 1079 9923 72	1	DECAL - PICTOGRAM EARTH	
	• 1079 9932 14	1	DECAL - PICTOGRAM EARTH 1X3	
	• 1079 9932 13	1	DECAL - 1X3	
	• 0697 9809 55	1	NUT - M16X1.5	(10/08/2016 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:460V , MODEL:QGS75_11 + MOVOL:230V)
	• 0697 9810 25	1	PLUG - M16X1.5	(10/08/2016 - ...) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:460V , MODEL:QGS75_11 + MOVOL:230V)
1010	1631 0612 20	1	CUBICLE	(22/04/2013 - ...) FREQ:60HZ + MODEL:QGS100_11 + MOVOL:230V
	• 1619 2758 00	AR	SEAL GASKET	(22/04/2013 - 31/05/2017) FREQ:60HZ + MODEL:QGS100_11 + MOVOL:230V
	• 1079 9923 72	1	DECAL - PICTOGRAM EARTH	
	• 1079 9932 13	1	DECAL - 1X3	
	• 1079 9932 14	1	DECAL - PICTOGRAM EARTH 1X3	
	• 0697 9809 55	1	NUT - M16X1.5	(10/08/2016 - ...) FREQ:60HZ + MODEL:QGS100_11 + MOVOL:230V
	• 0697 9810 25	1	PLUG - M16X1.5	(10/08/2016 - ...) FREQ:60HZ + MODEL:QGS100_11 + MOVOL:230V
1015	0147 1963 08	3	SCREW	(23/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - ...)
1023	1631 0840 06	1	TERMINAL ASSEMBLY	(05/05/2014 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:460V
1025	1613 8967 15	1	GROUNDING OF VESSEL	(23/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - ...)
1026	0147 1246 03	1	HEXAGON BOLT	(12/03/2013 - ...)
1027	0301 2321 00	1	PLAIN WASHER	(12/03/2013 - ...)
1028	0333 3120 00	1	WASHER	(12/03/2013 - ...)
1029	0261 2108 00	1	NUT	(12/03/2013 - ...)
1035	0346 1002 10	1	PIPE CLAMP	(23/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - ...)
1040	0266 7024 02	1	NUT	(23/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - ...)
1045	1089 0575 54	1	PRESSURE TRANSDUCER	(23/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - 30/11/2020)
1045	1089 0575 70	1	PRESSURE TRANSDUCER	(01/12/2020 - ...)
1050	0697 9810 31	2	PLUG	(23/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - ...)
1055	0697 9809 26	2	NUT	(23/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - ...)
1060	0697 9810 30	2	PLUG	(23/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - ...)
1065	0697 9809 40	2	LOCKNUT	(23/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - ...)

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



10 - Regulation System 230V-460V/60Hz, 400V/50Hz

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1070	1631 0506 00	1	GRATING	(23/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - ...)
1075	1631 0517 00	1	GRATING	(23/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - ...)
1076	1631 0577 00	1	GRATING	(02/04/2012 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - ...)
1080	1631 0441 10	8	RING	(04/01/2013 - ...)
1085	0147 1327 03	8	SCREW	(23/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - ...)
1090	0333 2225 00	8	LOCK WASHER	(23/11/2011 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - ...)
1200	1089 9068 01	1	KEY	(04/02/2012 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - ...)
1205	1089 9154 02	1	KEY	(04/02/2012 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - ...)
1215	0698 5140 77	1	CABLE GLAND	(04/02/2012 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - ...)
1220	0697 9809 26	1	NUT	(04/02/2012 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - ...)
1225	1613 8967 12	1	GROUNDING WIRE	(04/02/2012 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - ...)
1230	0333 3127 00	2	WASHER	(04/02/2012 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - ...)
1235	0226 0301 00	2	TAPPING SCREW	(04/02/2012 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - ...)
1240	0697 9810 31	2	PLUG	(02/04/2012 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - ...)
1245	0697 9809 26	2	NUT	(02/04/2012 - 06/06/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (07/06/2012 - ...)
1295	1089 0637 29	1	TEMPERATURE SWITCH	(23/02/2015 - ...)
1296	1631 0836 00	1	SUPPORT	(23/02/2015 - ...)
1305	0697 9809 30	1	LOCKNUT	(24/09/2012 - ...)
1310	0697 9809 20	2	LOCKNUT	(24/09/2012 - ...)
1315	0697 9809 22	1	LOCKNUT	(24/09/2012 - ...)
1320	0697 9810 32	1	PLUG	(24/09/2012 - ...)
1325	0697 9810 25	2	PLUG	(24/09/2012 - ...)
1330	0697-9810-27	1	PLUG	(24/09/2012 - ...)

⚙ Substituted by: 0686 9252 84 - RUBBER PLUG (quantity: 1)

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
 MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75
 MOVOL:460V - Supply voltage:460 V


FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
 MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100
 MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



11 - Regulation System 575V/60Hz

FREQ:60HZ + MOVOL:575V



11 - Regulation System 575V/60Hz

FREQ:60HZ + MOVOL:575V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1089 0702 21	1	SOLENOID VALVE	(09/04/2013 - 15/05/2014)
	⚙ Substituted by: 1089 0702 13 - SOLENOID VALVE 110/50 (quantity: 1)			
1005	1089 0702 13	1	SOLENOID VALVE	(16/05/2014 - 26/11/2015)
1005	1089 0580 22	1	SOLENOID VALVE	(07/07/2016 - ...)
1005	1089 0702 14	1	SOLENOID VALVE	(27/11/2015 - 06/07/2016)
1010	1631 0116 40	1	CUBICLE METAL SHEET	(22/04/2013 - ...)
	• 1619 2758 00	AR	SEAL GASKET	(22/04/2013 - 31/05/2017)
	• 1079 9923 72	1	DECAL - PICTOGRAM EARTH	
	• 1079 9932 14	1	DECAL - PICTOGRAM EARTH 1X3	
	• 1079 9932 13	1	DECAL - 1X3	
	• 0697 9809 55	1	NUT - M16X1.5	(10/08/2016 - ...)
	• 0697 9810 25	1	PLUG - M16X1.5	(10/08/2016 - ...)
1015	0147 1963 08	3	SCREW	(09/04/2013 - ...)
1025	1613 8967 15	1	GROUNDING OF VESSEL	(09/04/2013 - ...)
1030	0266 7024 02	2	NUT	(09/04/2013 - ...)
1035	0346 1002 10	1	PIPE CLAMP	(09/04/2013 - ...)
1040	0266 7024 02	1	NUT	(09/04/2013 - ...)
1045	1089 0575 54	1	PRESSURE TRANSDUCER	(09/04/2013 - 30/11/2020)
1045	1089 0575 70	1	PRESSURE TRANSDUCER	(01/12/2020 - ...)
1050	0697 9810 31	2	PLUG	(09/04/2013 - ...)
1055	0697 9809 26	2	NUT	(09/04/2013 - ...)
1060	0697 9810 30	2	PLUG	(09/04/2013 - ...)
1065	0697 9809 40	2	LOCKNUT	(09/04/2013 - ...)
1070	1631 0506 00	1	GRATING	(09/04/2013 - ...)
1075	1631 0517 00	1	GRATING	(09/04/2013 - ...)
1076	1631 0577 00	1	GRATING	(09/04/2013 - ...)
1080	1631 0441 10	8	RING	(09/04/2013 - ...)
1085	0147 1327 03	8	SCREW	(09/04/2013 - ...)
1090	0333 2225 00	8	LOCK WASHER	(09/04/2013 - ...)
1200	1089 9068 01	1	KEY	(09/04/2013 - ...)
1205	1089 9154 02	1	KEY	(09/04/2013 - ...)
1215	0698 5140 77	1	CABLE GLAND	(09/04/2013 - ...)
1220	0697 9809 26	1	NUT	(09/04/2013 - ...)
1225	1613 8967 12	1	GROUNDING WIRE	(09/04/2013 - ...)
1230	0333 3127 00	2	WASHER	(09/04/2013 - ...)
1235	0226 0301 00	2	TAPPING SCREW	(09/04/2013 - ...)
1240	0697 9810 31	2	PLUG	(09/04/2013 - ...)
1245	0697 9809 26	2	NUT	(09/04/2013 - ...)
1295	1089 0637 29	1	TEMPERATURE SWITCH	(23/02/2015 - ...)
1296	1631 0836 00	1	SUPPORT	(23/02/2015 - ...)
1305	0697 9809 30	1	LOCKNUT	(09/04/2013 - ...)
1310	0697 9809 20	2	LOCKNUT	(09/04/2013 - ...)
1315	0697 9809 22	1	LOCKNUT	(09/04/2013 - ...)
1320	0697 9810 32	1	PLUG	(09/04/2013 - ...)
1325	0697 9810 25	2	PLUG	(09/04/2013 - ...)
1330	0697 9810 27	1	PLUG	(09/04/2013 - ...)
	⚙ Substituted by: 0686 9252 84 - RUBBER PLUG (quantity: 1)			

Legend:

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MOVOL:575V - Supply voltage:575 V





Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2287 54	1	CUBICLE	(07/06/2012 - 28/03/2013)
	1900 2387 13	1	CUBICLE	(29/03/2013 - 12/06/2013)

Legend:

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75



13 - Cubicle components QGS 75 - 230V/60Hz UL-cUL (13/06/2013 - ...)

EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:QGS75_11 + MOVOL:230V





Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2387 60	1	CUBICLE	(13/06/2013 - ...)	
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(13/06/2013 - ...)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(13/06/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - ...)	
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(13/06/2013 - ...)	-
		1	DATA LABEL	(13/06/2013 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - ...)	
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(13/06/2013 - ...)	
	Electrical legend:	Mounting plate			
	1089 9657 99	3	END PLATE	(13/06/2013 - ...)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(13/06/2013 - ...)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(13/06/2013 - ...)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(13/06/2013 - ...)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(13/06/2013 - ...)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(13/06/2013 - ...)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(13/06/2013 - ...)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(13/06/2013 - ...)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(13/06/2013 - ...)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(13/06/2013 - ...)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(13/06/2013 - ...)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	2	END PLATE	(13/06/2013 - ...)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	1	END PLATE	(13/06/2013 - ...)	1X4
	1089 9362 07	1	END PLATE	(13/06/2013 - ...)	1X1:Y
	1089 9362 05	2	COVER PLATE	(13/06/2013 - ...)	1X1
	1089 9657 48	3	CONNECTOR	(13/06/2013 - ...)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend:	1X0-L1 L2 L3			
	1089 9657 93	1	TERMINAL	(13/06/2013 - ...)	1X3
	1089 0694 06	2	SCREW	(13/06/2013 - ...)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(13/06/2013 - ...)	L= 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(13/06/2013 - ...)	L= 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(13/06/2013 - ...)	L= 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(13/06/2013 - ...)	L= 700 mm
	1089 0545 03	1	FUSE HOLDER	(13/06/2013 - ...)	F1/F2
	1089 9168 87	2	FUSE F1-F2	(13/06/2013 - ...)	F1/F2
	1081-0420-29	1	CIRCUIT BREAKER	(13/06/2013 - 22/02/2018)	Q15
	Substituted by:	1089 9551 35 - CIRCUIT BREAK. (quantity: 1)			
	1089 9551 35	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - 18/04/2018)	Q15
	1089 9551 19	1	CIRCUIT BREAKER	(19/04/2018 - 09/12/2018)	Q15
	1089 9551 76	1	CIRCUIT BREAKER	(10/12/2018 - ...)	Q15
	1081 0420 89	1	CIRCUIT BREAKER	(13/06/2013 - ...)	Q15
	1081-0420-81	1	CIRCUIT BREAKER	(13/06/2013 - ...)	Q15
	Substituted by:	1081 0420 47 - CONTACT (quantity: 1)			
	1089 0390 68	1	OVERLOAD RELAY	(13/06/2013 - ...)	F21
	1089 9164 61	1	AUX. CONTACT	(13/06/2013 - ...)	K21/K23
	1089 9164 62	1	AUX. CONTACT	(13/06/2013 - ...)	K21/K23
	1089 9657 59	1	CONTACTOR	(13/06/2013 - ...)	K21
	1089 9657 59	1	CONTACTOR	(13/06/2013 - ...)	K23
	1089 9578 40	1	CONTACTOR	(13/06/2013 - ...)	K22
	1089 9436 47	1	TRANSFORMER	(13/06/2013 - ...)	T1

Legend:

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75



13 - Cubicle components QGS 75 - 230V/60Hz UL-cUL (13/06/2013 - ...)

EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:QGS75_11 + MOVOL:230V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 0648 28	1	RELAY	(13/06/2013 - ...)	K5
	1089 0648 29	1	RELAY	(13/06/2013 - ...)	K5
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(13/06/2013 - ...)	2X28
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(13/06/2013 - ...)	2X27
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(13/06/2013 - ...)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(13/06/2013 - ...)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(13/06/2013 - ...)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(13/06/2013 - ...)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(13/06/2013 - ...)	S3
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(13/06/2013 - ...)	1X3
	1089 0573 21	1	TERMINAL	(13/06/2013 - ...)	1X3

Legend:

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75

MOVOL:230V - Supply voltage:230 V





Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2287 55	1	CUBICLE	(07/06/2012 - 28/03/2013)
	1900 2387 16	1	CUBICLE	(29/03/2013 - 12/06/2013)

Legend:

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100



15 - Cubicle components QGS 100 - 230V/60Hz UL-cUL (13/06/2013 - ...)

EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:QGS100_11 + MOVOL:230V





Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2387 61	1	CUBICLE	(13/06/2013 - ...)	
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(13/06/2013 - ...)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(13/06/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - ...)	
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(13/06/2013 - ...)	
		1	DATA LABEL	(13/06/2013 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - ...)	
	1631 0599 10	1	BASE PLATE	(13/06/2013 - ...)	
	Electrical legend:	Mounting plate			
	1089 9657 99	3	END PLATE	(13/06/2013 - ...)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(13/06/2013 - ...)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(13/06/2013 - ...)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(13/06/2013 - ...)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(13/06/2013 - ...)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(13/06/2013 - ...)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(13/06/2013 - ...)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(13/06/2013 - ...)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(13/06/2013 - ...)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(13/06/2013 - ...)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(13/06/2013 - ...)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	2	END PLATE	(13/06/2013 - ...)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	1	END PLATE	(13/06/2013 - ...)	1X4
	1089 9362 07	1	END PLATE	(13/06/2013 - ...)	1X1:Y
	1089 9362 05	2	COVER PLATE	(13/06/2013 - ...)	1X1
	1089 9657 48	3	CONNECTOR	(13/06/2013 - ...)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend:	1X0-L1 L2 L3			
	1089 9657 94	1	TERMINAL	(13/06/2013 - ...)	1X3
	1089 0694 06	2	SCREW	(13/06/2013 - ...)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(13/06/2013 - ...)	L= 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(13/06/2013 - ...)	L= 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(13/06/2013 - ...)	L= 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(13/06/2013 - ...)	L= 700 mm
	1089 0545 03	1	FUSE HOLDER	(13/06/2013 - ...)	F1/F2
	1089 9168 87	2	FUSE F1-F2	(13/06/2013 - ...)	F1/F2
	1081-0420-29	1	CIRCUIT BREAKER	(13/06/2013 - 22/02/2018)	Q15
	Substituted by:	1089 9551 35 - CIRCUIT BREAKER. (quantity: 1)			
	1089 9551 35	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - 18/04/2018)	Q15
	1089 9551 19	1	CIRCUIT BREAKER	(19/04/2018 - 09/12/2018)	Q15
	1089 9551 76	1	CIRCUIT BREAKER	(10/12/2018 - ...)	Q15
	1081 0420 89	1	CIRCUIT BREAKER	(13/06/2013 - ...)	Q15
	1081-0420-81	1	CIRCUIT BREAKER	(13/06/2013 - ...)	Q15
	Substituted by:	1081 0420 47 - CONTACT (quantity: 1)			
	1089 0390 94	1	PLATE	(13/06/2013 - ...)	F21
	1089 0390 81	1	OVERLOAD RELAY	(13/06/2013 - ...)	F21
	1089 9164 66	1	CONTACTOR	(13/06/2013 - ...)	K21/K23
	1089 9164 61	1	AUX. CONTACT	(13/06/2013 - ...)	K21/K23
	1089 9164 65	1	AUX. CONTACT	(13/06/2013 - ...)	K21/K23
	1089 9578 97	1	CONTACTOR	(13/06/2013 - ...)	K21
	1089 9578 97	1	CONTACTOR	(13/06/2013 - ...)	K23

Legend:

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100



15 - Cubicle components QGS 100 - 230V/60Hz UL-cUL (13/06/2013 - ...)

EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:QGS100_11 + MOVOL:230V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 9578 41	1	CONTACTOR	(13/06/2013 - ...)	K22
	1089 9436 47	1	TRANSFORMER	(13/06/2013 - ...)	T1
	1089 0648 28	1	RELAY	(13/06/2013 - ...)	K5
	1089 0648 29	1	RELAY	(13/06/2013 - ...)	K5
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(13/06/2013 - ...)	2X28
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(13/06/2013 - ...)	2X27
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(13/06/2013 - ...)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(13/06/2013 - ...)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(13/06/2013 - ...)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(13/06/2013 - ...)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(13/06/2013 - ...)	S3
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(13/06/2013 - ...)	1X3
	1089 0573 21	1	TERMINAL	(13/06/2013 - ...)	1X3

Legend:EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100

16 - Cubicle components QGS 75 - 400V/50Hz IEC (23/11/2011 - 28/03/2013)

EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:QGS75_11 + MOVOL:400V





Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2287 01	1	CUBICLE	(23/11/2011 - 28/03/2013)

Legend:EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75



17 - Cubicle components QGS 75 - 400V/50Hz IEC (29/03/2013 - ...)

EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:QGS75_11 + MOVOL:400V





Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2387 14	1	CUBICLE	(29/03/2013 - ...)	
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(29/03/2013 - ...)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - ...)	
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(29/03/2013 - ...)	-
		1	DATA LABEL	(29/03/2013 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - ...)	
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(29/03/2013 - ...)	
	Electrical legend:	Mounting plate			
	1089 9657 99	3	END PLATE	(29/03/2013 - ...)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(29/03/2013 - ...)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(29/03/2013 - ...)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(29/03/2013 - ...)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	2	END PLATE	(29/03/2013 - ...)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	1	END PLATE	(29/03/2013 - ...)	1X4
	1089 9362 07	1	END PLATE	(29/03/2013 - ...)	1X1:Y
	1089 9362 05	2	COVER PLATE	(29/03/2013 - ...)	1X1
	1089 0694 06	2	SCREW	(29/03/2013 - ...)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(29/03/2013 - ...)	L = 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(29/03/2013 - ...)	L = 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(29/03/2013 - ...)	L = 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(29/03/2013 - ...)	L = 700 mm
	1089 9333 13	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - ...)	F1/F2
	1089 9332 23	2	FUSE	(29/03/2013 - ...)	F1/F2
	1081 0420 03	1	CIRCUIT BREAKER 6-10A	(29/03/2013 - 22/02/2018)	Q15
	⚡ Substituted by:	1089 9551 19 - CIRCUIT BREAK. (quantity: 1)			
	1089 9551 19	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - ...)	Q15
	1081 0420 32	1	CONTACT BLOCK	(29/03/2013 - ...)	Q15
	1089 0390 53	1	OVERLOAD RELAY CONNECTION	(29/03/2013 - ...)	F21
	1089 0390 77	1	OVERLOAD RELAY	(29/03/2013 - 12/06/2020)	F21
	1089 0645 25	1	OVERLOAD RELAY	(13/06/2020 - ...)	F21
	1089 9216 09	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - ...)	K21
	1089 9164 61	1	AUX. CONTACT	(29/03/2013 - ...)	K21/K23
	1089 9164 62	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - ...)	K21/K23
	1089 9578 39	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - ...)	K21
	1089 9578 39	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - ...)	K23
	1089 9578 93	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - ...)	K22
	1089 9436 40	1	TRANSFORMER	(29/03/2013 - ...)	T1
	⚡ Substituted by:	1089 9514 58 - TRANSFORMER (quantity: 1)			
	1089 0648 28	1	RELAY	(29/03/2013 - ...)	K5
	1089 0648 29	1	RELAY	(29/03/2013 - ...)	K5
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - ...)	2X28

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75



17 - Cubicle components QGS 75 - 400V/50Hz IEC (29/03/2013 - ...)

EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:QGS75_11 + MOVOL:400V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - ...)	2X27
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(29/03/2013 - ...)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - ...)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - ...)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(29/03/2013 - ...)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(29/03/2013 - ...)	S3
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X3

Legend:EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75

18 - Cubicle components QGS 100 - 400V/50Hz IEC (22/12/2011 - 28/03/2013)

EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:QGS100_11 + MOVOL:400V





Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2287 02	1	CUBICLE	(22/12/2011 - 28/03/2013)

Legend:EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100



19 - Cubicle components QGS 100 - 400V/50Hz IEC (29/03/2013 - ...)

EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:QGS100_11 + MOVOL:400V





Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2387 17	1	CUBICLE	(29/03/2013 - ...)	
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(29/03/2013 - ...)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - ...)	
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(29/03/2013 - ...)	-
		1	DATA LABEL	(29/03/2013 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - ...)	
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(29/03/2013 - ...)	
	Electrical legend:	Mounting plate			
	1089 9657 99	3	END PLATE	(29/03/2013 - ...)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(29/03/2013 - ...)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(29/03/2013 - ...)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(29/03/2013 - ...)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	2	END PLATE	(29/03/2013 - ...)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	1	END PLATE	(29/03/2013 - ...)	1X4
	1089 9362 07	1	END PLATE	(29/03/2013 - ...)	1X1:Y
	1089 9362 05	2	COVER PLATE	(29/03/2013 - ...)	1X1
	1089 0694 06	2	SCREW	(29/03/2013 - ...)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(29/03/2013 - ...)	L = 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(29/03/2013 - ...)	L = 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(29/03/2013 - ...)	L = 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(29/03/2013 - ...)	L = 700 mm
	1089 9333 13	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - ...)	F1/F2
	1089 9332 23	2	FUSE	(29/03/2013 - ...)	F1/F2
	1081 0420 03	1	CIRCUIT BREAKER 6-10A	(29/03/2013 - 22/02/2018)	Q15
	Substituted by:	1089 9551 19 - CIRCUIT BREAK. (quantity: 1)			
	1089 9551 19	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - ...)	Q15
	1081 0420 32	1	CONTACT BLOCK	(29/03/2013 - ...)	Q15
	1089 0390 61	1	OVERLOAD RELAY	(29/03/2013 - ...)	F21
	1089 9216 10	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - ...)	K21/K22
	1089 9164 61	1	AUX. CONTACT	(29/03/2013 - ...)	K21/K23
	1089 9164 62	1	AUX. CONTACT	(29/03/2013 - ...)	K21/K23
	1089 9578 94	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - ...)	K21
	1089 9578 94	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - ...)	K23
	1089 9578 38	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - ...)	K22
	1089 9436 40	1	TRANSFORMER	(29/03/2013 - ...)	T1
	Substituted by:	1089 9514 58 - TRANSFORMER (quantity: 1)			
	1089 0648 28	1	RELAY	(29/03/2013 - ...)	K5
	1089 0648 29	1	RELAY	(29/03/2013 - ...)	K5
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - ...)	2X28
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - ...)	2X27
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(29/03/2013 - ...)	2X31

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100



19 - Cubicle components QGS 100 - 400V/50Hz IEC (29/03/2013 - ...)

EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:QGS100_11 + MOVOL:400V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - ...)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - ...)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(29/03/2013 - ...)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(29/03/2013 - ...)	S3
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X3

Legend:EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100





Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2287 51	1	CUBICLE	(23/11/2011 - 28/03/2013)

Legend:

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75



21 - Cubicle components QGS 75 - 460V/60Hz UL-cUL (29/03/2013 - ...)

EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:QGS75_11 + MOVOL:460V





Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2387 51	1	CUBICLE	(29/03/2013 - ...)	
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(29/03/2013 - ...)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - ...)	
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(29/03/2013 - ...)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - 10/02/2019) (04/03/2019 - ...)	
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(29/03/2013 - ...)	
	Electrical legend:		Mounting plate		
	1089 9657 98	2	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	-
	1089 9657 99	3	END PLATE	(29/03/2013 - ...)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(29/03/2013 - ...)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(29/03/2013 - ...)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(29/03/2013 - ...)	
	Electrical legend:		1X6/1X8/1X7/1X4		
	1089 9362 08	2	END PLATE	(29/03/2013 - ...)	
	Electrical legend:		1X6/1X8/1X7/1X4		
	1089 9362 08	1	END PLATE	(29/03/2013 - ...)	1X4
	1089 9362 07	1	END PLATE	(29/03/2013 - ...)	1X1:Y
	1089 9362 05	2	COVER PLATE	(29/03/2013 - ...)	1X1
	1089 9657 91	3	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	
	Electrical legend:		1X0-L1 L2 L3 or 1X1:Y		
	1089 0694 06	2	SCREW	(29/03/2013 - ...)	
	1089 0635 35	1	COVER	(29/03/2013 - ...)	L = 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(29/03/2013 - ...)	L = 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(29/03/2013 - ...)	L = 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(29/03/2013 - ...)	L = 700 mm
	1089 0545 03	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - ...)	F1/F2
	1089 9168 16	2	FUSE	(29/03/2013 - ...)	F1/F2
	1089 9551 18	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - 10/02/2019) (04/03/2019 - ...)	Q15
	1081 0420 89	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - ...)	Q15
	1081 0420 81	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - ...)	Q15
	Substituted by:		1081 0420 47 - CONTACT (quantity: 1)		
	1089 0390 97	1	OVERLOAD RELAY	(29/03/2013 - ...)	F21
	1089 9648 32	1	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	F21
	1089 9216 10	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - ...)	K21/K22
	1089 9164 61	1	AUX. CONTACT	(29/03/2013 - ...)	K21/K23
	1089 9164 62	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - ...)	K21/K23
	1089 9578 41	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - ...)	K21
	1089 9578 41	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - ...)	K23
	1089 9578 49	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - ...)	K22
	1089 9436 47	1	TRANSFORMER	(29/03/2013 - ...)	T1
	1089 0648 28	1	RELAY	(29/03/2013 - ...)	K5
	1089 0648 29	1	RELAY	(29/03/2013 - ...)	K5

Legend:

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75



21 - Cubicle components QGS 75 - 460V/60Hz UL-cUL (29/03/2013 - ...)

EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:QGS75_11 + MOVOL:460V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - ...)	2X28
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - ...)	2X27
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(29/03/2013 - ...)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - ...)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - ...)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(29/03/2013 - ...)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(29/03/2013 - ...)	S3
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X3
	1088 0027 23	1	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X3

Legend:

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75

MOVOL:460V - Supply voltage:460 V





Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2287 52	1	CUBICLE	(23/11/2011 - 28/03/2013)

Legend:

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100



23 - Cubicle components QGS 100 - 460V/60Hz UL-cUL (29/03/2013 - ...)

EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:QGS100_11 + MOVOL:460V





Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2387 52	1	CUBICLE	(29/03/2013 - ...)	
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(29/03/2013 - ...)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(29/03/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - ...)	
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(29/03/2013 - ...)	-
		1	DATA LABEL	(29/03/2013 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - ...)	
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(29/03/2013 - ...)	
	Electrical legend:	Mounting plate			
	1089 9657 99	3	END PLATE	(29/03/2013 - ...)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(29/03/2013 - ...)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(29/03/2013 - ...)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(29/03/2013 - ...)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	2	END PLATE	(29/03/2013 - ...)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	1	END PLATE	(29/03/2013 - ...)	1X4
	1089 9362 07	1	END PLATE	(29/03/2013 - ...)	1X1:Y
	1089 9362 05	2	COVER PLATE	(29/03/2013 - ...)	1X1
	1089 9657 93	3	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend:	1X0-L1 L2 L3			
	1089 0694 06	2	SCREW	(29/03/2013 - ...)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(29/03/2013 - ...)	L= 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(29/03/2013 - ...)	L= 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(29/03/2013 - ...)	L= 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(29/03/2013 - ...)	L= 700 mm
	1089 0545 03	1	FUSE HOLDER	(29/03/2013 - ...)	F1/F2
	1089 9168 16	2	FUSE	(29/03/2013 - ...)	F1/F2
	1081 0420 24	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - 22/02/2018)	Q15
	1089 9551 18	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - ...)	Q15
	1081 0420 89	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - ...)	Q15
	1081 0420 81	1	CIRCUIT BREAKER	(29/03/2013 - ...)	Q15
	Substituted by:	1081 0420 47 - CONTACT (quantity: 1)			
	1089 9601 72	1	OVERLOAD RELAY	(29/03/2013 - ...)	F21
	1089 0390 69	1	OVERLOAD RELAY	(29/03/2013 - 12/06/2020)	F21
	1089 0645 27	1	OVERLOAD RELAY	(13/06/2020 - ...)	F21
	1089 9216 10	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - ...)	K21/K22
	1089 9164 61	1	AUX. CONTACT	(29/03/2013 - ...)	K21/K23
	1089 9164 62	1	AUX. CONTACT	(29/03/2013 - ...)	K21/K23
	1089 9578 41	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - ...)	K21
	1089 9578 41	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - ...)	K23
	1089 9578 38	1	CONTACTOR	(29/03/2013 - ...)	K22
	1089 9436 47	1	TRANSFORMER	(29/03/2013 - ...)	T1
	1089 0648 28	1	RELAY	(29/03/2013 - ...)	K5

Legend:

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100



23 - Cubicle components QGS 100 - 460V/60Hz UL-cUL (29/03/2013 - ...)

EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:QGS100_11 + MOVOL:460V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 0648 29	1	RELAY	(29/03/2013 - ...)	K5
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - ...)	2X28
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - ...)	2X27
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(29/03/2013 - ...)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - ...)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - ...)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(29/03/2013 - ...)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(29/03/2013 - ...)	S3
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(29/03/2013 - ...)	1X3
	1089 9657 49	1	CONNECTOR	(29/03/2013 - ...)	1X3

Legend:EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V



FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100



24 - Cubicle components QGS 75 - 575V/60Hz UL-cUL

EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:QGS75_11 + MOVOL:575V



24 - Cubicle components QGS 75 - 575V/60Hz UL-cUL

EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:QGS75_11 + MOVOL:575V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2387 57	1	CUBICLE	(09/04/2013 - ...)	
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(09/04/2013 - ...)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(09/04/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - ...)	
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(09/04/2013 - ...)	-
		1	DATA LABEL	(09/04/2013 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - ...)	
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(09/04/2013 - ...)	
	Electrical legend:	Mounting plate			
	1089 9657 98	2	TERMINAL	(09/04/2013 - ...)	-
	1089 9657 99	3	END PLATE	(09/04/2013 - ...)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(09/04/2013 - ...)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(09/04/2013 - ...)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(09/04/2013 - ...)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(09/04/2013 - ...)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(09/04/2013 - ...)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(09/04/2013 - ...)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(09/04/2013 - ...)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(09/04/2013 - ...)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(09/04/2013 - ...)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(09/04/2013 - ...)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	2	END PLATE	(09/04/2013 - ...)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	1	END PLATE	(09/04/2013 - ...)	1X4
	1089 9362 07	1	END PLATE	(09/04/2013 - ...)	1X1:Y
	1089 9362 05	2	COVER PLATE	(09/04/2013 - ...)	1X1
	1089 9657 91	3	TERMINAL	(09/04/2013 - ...)	
	Electrical legend:	1X0-L1 L2 L3 or 1X1:Y			
	1089 0694 06	2	SCREW	(09/04/2013 - ...)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(09/04/2013 - ...)	L= 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(09/04/2013 - ...)	L= 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(09/04/2013 - ...)	L= 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(09/04/2013 - ...)	L= 700 mm
	1089 0545 03	1	FUSE HOLDER	(09/04/2013 - ...)	F1/F2
	1089 9168 16	2	FUSE	(09/04/2013 - ...)	F1/F2
	1081 0420 23	1	CIRCUIT BREAKER	(09/04/2013 - 22/02/2018)	Q15
	1089 9551 17	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - ...)	Q15
	1081 0420 89	1	CIRCUIT BREAKER	(09/04/2013 - ...)	Q15
	1081 0420 81	1	CIRCUIT BREAKER	(09/04/2013 - ...)	Q15
	Substituted by:	1081 0420 47 - CONTACT (quantity: 1)			
	1089 0390 93	1	OVERLOAD RELAY	(09/04/2013 - ...)	F21
	1089 9648 32	1	TERMINAL	(09/04/2013 - ...)	F21
	1089 9164 61	1	AUX. CONTACT	(09/04/2013 - ...)	K21/K23
	1089 9164 62	1	AUX. CONTACT	(09/04/2013 - ...)	K21/K23
	1089 9578 41	1	CONTACTOR	(09/04/2013 - ...)	K21
	1089 9578 41	1	CONTACTOR	(09/04/2013 - ...)	K23
	1089 9578 92	1	CONTACTOR	(09/04/2013 - ...)	K22
	1089 9436 47	1	TRANSFORMER	(09/04/2013 - ...)	T1
	1089 0648 28	1	RELAY	(09/04/2013 - ...)	K5
	1089 0648 29	1	RELAY	(09/04/2013 - ...)	K5

Legend:

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V



FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75



24 - Cubicle components QGS 75 - 575V/60Hz UL-cUL

EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:QGS75_11 + MOVOL:575V



24 - Cubicle components QGS 75 - 575V/60Hz UL-cUL

EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:QGS75_11 + MOVOL:575V





Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(09/04/2013 - ...)	2X28
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(09/04/2013 - ...)	2X27
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(09/04/2013 - ...)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(09/04/2013 - ...)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(09/04/2013 - ...)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(09/04/2013 - ...)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(09/04/2013 - ...)	S3
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(09/04/2013 - ...)	1X3
	1088 0027 20	1	TERMINAL	(09/04/2013 - ...)	1X3

Legend:

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75



25 - Cubicle components QGS 100 - 575V/60Hz UL-cUL

EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:QGS100_11 + MOVOL:575V





Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2387 58	1	CUBICLE	(09/04/2013 - ...)	
	1631 0543 10	1	WIRE HARNESS	(09/04/2013 - ...)	-
	9820 6534 01	1	SERVICE DIAGRAM	(09/04/2013 - 24/09/2019)	-
	9820 6536 01	1	SERVICE DIAGRAM	(25/09/2019 - ...)	
	9820 6534 30	-	ASSEMBLY DRAWING	(09/04/2013 - ...)	-
		1	DATA LABEL	(09/04/2013 - 08/03/2018)	-
		1	DATA LABEL	(09/03/2018 - ...)	
	1631 0599 00	1	BASE PLATE	(09/04/2013 - ...)	
	Electrical legend:	Mounting plate			
	1089 9657 99	3	END PLATE	(09/04/2013 - ...)	-
	1088 0027 17	2	CONTACT	(09/04/2013 - ...)	-
	1088 0027 22	1	CONTACT	(09/04/2013 - ...)	-
	1088 0027 18	4	TERMINAL	(09/04/2013 - ...)	1X4
	1088 0027 18	7	TERMINAL	(09/04/2013 - ...)	1X6
	1088 0027 18	8	TERMINAL	(09/04/2013 - ...)	1X7
	1088 0027 18	2	TERMINAL	(09/04/2013 - ...)	1X8
	1088 0027 19	9	TERMINAL	(09/04/2013 - ...)	1X4
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(09/04/2013 - ...)	1X6
	1088 0027 19	3	TERMINAL	(09/04/2013 - ...)	1X8
	1089 9362 06	3	COVER PLATE	(09/04/2013 - ...)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	2	END PLATE	(09/04/2013 - ...)	
	Electrical legend:	1X6/1X8/1X7/1X4			
	1089 9362 08	1	END PLATE	(09/04/2013 - ...)	1X4
	1089 9362 07	1	END PLATE	(09/04/2013 - ...)	1X1:Y
	1089 9362 05	2	COVER PLATE	(09/04/2013 - ...)	1X1
	1089 9657 93	3	TERMINAL	(09/04/2013 - ...)	1X0-L1 L2 L3
	Electrical legend:	1X0-L1 L2 L3			
	1089 0694 06	2	SCREW	(09/04/2013 - ...)	-
	1089 0635 35	1	COVER	(09/04/2013 - ...)	L= 600 mm
	1089 0635 36	1	DUCT	(09/04/2013 - ...)	L= 300 mm
	1089 0635 40	1	DUCT	(09/04/2013 - ...)	L= 300 mm
	1089 0635 61	1	RAIL	(09/04/2013 - ...)	L= 700 mm
	1089 0545 03	1	FUSE HOLDER	(09/04/2013 - ...)	F1/F2
	1089 9168 16	2	FUSE	(09/04/2013 - ...)	F1/F2
	1081 0420 23	1	CIRCUIT BREAKER	(09/04/2013 - 22/02/2018)	Q15
	1089 9551 17	1	CIRCUIT BREAKER	(23/02/2018 - ...)	Q15
	1081 0420 89	1	CIRCUIT BREAKER	(09/04/2013 - ...)	Q15
	1081 0420 81	1	CIRCUIT BREAKER	(09/04/2013 - ...)	Q15
	Substituted by:	1081 0420 47 - CONTACT (quantity: 1)			
	1089 0390 97	1	OVERLOAD RELAY	(09/04/2013 - ...)	F21
	1089 9648 32	1	TERMINAL	(09/04/2013 - ...)	F21
	1089 9216 10	1	CONTACTOR	(09/04/2013 - ...)	K21/K22
	1089 9164 61	1	AUX. CONTACT	(09/04/2013 - ...)	K21/K23
	1089 9164 62	1	AUX. CONTACT	(09/04/2013 - ...)	K21/K23
	1089 9578 41	1	CONTACTOR	(09/04/2013 - ...)	K21
	1089 9578 41	1	CONTACTOR	(09/04/2013 - ...)	K23
	1089 9578 49	1	CONTACTOR	(09/04/2013 - ...)	K22
	1089 9436 47	1	TRANSFORMER	(09/04/2013 - ...)	T1
	1089 0648 28	1	RELAY	(09/04/2013 - ...)	K5
	1089 0648 29	1	RELAY	(09/04/2013 - ...)	K5

Legend:

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100



25 - Cubicle components QGS 100 - 575V/60Hz UL-cUL

EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:QGS100_11 + MOVOL:575V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1088 0037 80	1	CONNECTOR	(09/04/2013 - ...)	2X28
	1088 0037 81	1	CONNECTOR	(09/04/2013 - ...)	2X27
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(09/04/2013 - ...)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(09/04/2013 - ...)	2X30
	1088 0039 25	1	CONNECTOR	(09/04/2013 - ...)	X105
	1089 0356 05	1	PUSH BUTTON	(09/04/2013 - ...)	S3
	1089 0263 85	1	LABEL	(09/04/2013 - ...)	S3
	1089 0619 09	1	TERMINAL	(09/04/2013 - ...)	1X3
	1088 0027 23	1	TERMINAL	(09/04/2013 - ...)	1X3

Legend:

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1631 0010 81	1	FRAME	(06/01/2012 - 18/04/2013)
1005	1631 0762 81	1	FRAME	(19/04/2013 - 08/01/2015)
1005	1631 0764 80	1	FRAME	(09/01/2015 - ...)
1006	1631-0033-00	1	BEAM	(06/01/2012 - ...)
	⚙ Substituted by: 1631 0033 02 - BEAM ROOF BACK C111 (quantity: 1)			
1007	1631 0034 00	1	BEAM	(06/01/2012 - ...)
1020	0215 0006 14	5	SCREW	(10/11/2011 - ...)
1025	1631 0019 48	1	PANEL	(22/02/2012 - 12/07/2016)
1025	1631 0019 41	1	PANEL	(13/07/2016 - 02/04/2018)
1030	1089 9556 05	1	AIR INLET	(10/11/2011 - ...)
1035	0147 1963 08	2	SCREW	(10/11/2011 - ...)
1040	1631 0011 48	1	CUBICLE DOOR	(10/11/2011 - 12/07/2016)
1040	1631 0011 41	1	CUBICLE DOOR	(13/07/2016 - 02/04/2018)
1045	0351 1000 08	2	HINGE LEFT	(10/11/2011 - ...)
1050	0216 1957 80	8	SCREW	(17/01/2012 - ...)
1055	1631 0012 48	1	SERVICE DOOR	(10/11/2011 - 16/01/2018)
1061	1631 0441 10	2	RING	(04/01/2013 - ...)
1065	0351 1000 07	3	HINGE RIGHT	(10/11/2011 - ...)
1070	0216 1957 80	12	SCREW	(17/01/2012 - ...)
1075	1631 0014 48	1	PANEL	(10/11/2011 - 29/10/2016)
1075	1631 0843 48	1	PANEL OUTLET C90/C111	(30/10/2016 - 16/01/2018)
1080	0147 1963 08	2	SCREW	(10/11/2011 - ...)
1092	1631 0023 48	1	PANEL	(06/01/2012 - 16/01/2018)
1093	0215 0010 33	4	SCREW	(06/01/2012 - ...)
1095	1631-0025-48	1	PANEL	(10/11/2011 - 10/09/2017)
	⚙ Substituted by: 1631 0912 48 - PANEL BACK RIGHT C111/C146 (quantity: 1)			
1100	0215 0010 33	6	SCREW	(10/11/2011 - 13/08/2015)
				(14/08/2015 - ...) MODEL:QGS100_11
1100	0215 0010 27	6	SCREW	(14/08/2015 - ...) MODEL:QGS75_11
1105	1631 0364 46	1	ROOF	(10/11/2011 - ...)
1110	0215 0010 28	4	SCREW	(10/11/2011 - ...)
1115	1631 0389 46	1	ROOF	(10/11/2011 - ...)
1120	0215 0010 28	4	SCREW	(10/11/2011 - ...)
1135	0215 0006 14	2	SCREW	(10/11/2011 - ...)
1145	0147 1963 08	2	SCREW	(10/11/2011 - ...)
1155	0147 1963 08	4	SCREW	(10/11/2011 - ...)
1160	1631 0308 00	1	SEAL	(10/11/2011 - ...)
1165	1631-0301-48	1	BAFFLE INLET ASSEMBLY	(23/01/2012 - 22/04/2013)
	⚙ Substituted by: 1631 0761 48 - BAFFLE INLET ASSEMBLY (quantity: 1)			
1165	1631 0761 48	1	BAFFLE INLET ASSEMBLY	(23/04/2013 - 12/07/2016)
1165	1631 0761 46	1	BAFFLE INLET ASSEMBLY	(13/07/2016 - ...)
1175	0215 0010 26	8	SCREW	(21/12/2011 - ...)
1200	0697 9810 25	1	PLUG	(09/03/2012 - ...)
1205	0697 9809 20	1	LOCKNUT	(09/03/2012 - ...)
1210	0697 9810 32	1	PLUG	(09/03/2012 - ...)


Remarks:

SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:10MM / PART NUMBER:0395 6001 62 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:20MM / PART NUMBER:0395 6001 64 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:25MM / PART NUMBER:0395 6001 66 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:30MM / PART NUMBER:0395 6001 67 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:40MM / PART NUMBER:0395 6001 68 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:50MM / PART NUMBER:0395 6001 69 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM

Legend:

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100

MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1215	0697 9809 30	1	LOCKNUT	(09/03/2012 - ...)
1220	0697 9810 27	1	PLUG	(09/03/2012 - ...)
	 Substituted by: 0686 9252 84 - RUBBER PLUG (quantity: 1)			
1225	0697 9809 22	1	LOCKNUT	(09/03/2012 - ...)


Remarks:

SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:10MM / PART NUMBER:0395 6001 62 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:20MM / PART NUMBER:0395 6001 64 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:25MM / PART NUMBER:0395 6001 66 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:30MM / PART NUMBER:0395 6001 67 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:40MM / PART NUMBER:0395 6001 68 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:50MM / PART NUMBER:0395 6001 69 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM

Legend:

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100

MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1631 0764 80	1	FRAME	(09/01/2015 - ...)
1006	1631 0033 00	1	BEAM	(09/01/2015 - 04/12/2018)
	⚙ Substituted by: 1631 0033 02 - BEAM ROOF BACK C111 (quantity: 1)			
1006	1631 0033 02	1	BEAM	(05/12/2018 - ...)
1007	1631 0034 00	1	BEAM	(06/01/2012 - ...)
1020	0215 0006 14	5	SCREW	(10/11/2011 - ...)
1025	1631 0019 41	1	PANEL	(13/07/2016 - 02/04/2018)
1025	1631 0019 45	1	PANEL	(03/04/2018 - ...)
1030	1089 9556 05	1	AIR INLET	(10/11/2011 - ...)
1035	0147 1963 08	2	SCREW	(10/11/2011 - ...)
1040	1631 0011 41	1	CUBICLE DOOR	(13/07/2016 - 02/04/2018)
1040	1631 0011 45	1	CUBICLE DOOR	(03/04/2018 - ...)
1045	0351 1000 08	2	HINGE LEFT	(10/11/2011 - ...)
1050	0216 1957 80	8	SCREW	(17/01/2012 - ...)
1055	1631 0012 48	1	SERVICE DOOR	(10/11/2011 - 16/01/2018)
1061	1631 0441 10	2	RING	(04/01/2013 - ...)
1065	0351 1000 07	3	HINGE RIGHT	(10/11/2011 - ...)
1070	0216 1957 80	12	SCREW	(17/01/2012 - ...)
1075	1631 0843 42	1	PANEL OUTLET	(17/01/2018 - ...)
1080	0147 1963 08	2	SCREW	(10/11/2011 - ...)
1092	1631 0023 48	1	PANEL	(06/01/2012 - 16/01/2018)
1092	1631 0023 42	1	PANEL BACK LEFT	(17/01/2018 - ...)
1093	0215 0010 33	4	SCREW	(06/01/2012 - ...)
1095	1631 0912 48	1	PANEL BACK RIGHT	(11/09/2017 - 16/01/2018)
1095	1631 0912 42	1	PANEL BACK RIGHT	(17/01/2018 - ...)
1100	0215 0010 33	6	SCREW	(10/11/2011 - 13/08/2015)
1100	0215 0010 27	6	SCREW	(14/08/2015 - ...) MODEL:QGS100_11
1105	1631 0364 46	1	ROOF	(10/11/2011 - ...)
1110	0215 0010 28	4	SCREW	(10/11/2011 - ...)
1115	1631 0389 46	1	ROOF	(10/11/2011 - ...)
1120	0215 0010 28	4	SCREW	(10/11/2011 - ...)
1135	0215 0006 14	2	SCREW	(10/11/2011 - ...)
1145	0147 1963 08	2	SCREW	(10/11/2011 - ...)
1155	0147 1963 08	4	SCREW	(10/11/2011 - ...)
1160	1631 0308 00	1	SEAL	(10/11/2011 - ...)
1165	1631 0761 46	1	BAFFLE INLET ASSEMBLY	(13/07/2016 - ...)
1175	0215 0010 26	8	SCREW	(21/12/2011 - ...)
1180		2	PRE FILTER	(11/05/2017 - ...)
	🧰 Service kits: 2901 9017 00 - FILTER MAT KIT FOR STANDARD INLET BAFFLE			
1190		2	PRE FILTER	(11/05/2017 - ...)
	🧰 Service kits: 2901 9017 00 - FILTER MAT KIT FOR STANDARD INLET BAFFLE			
1195		24	CLIP	(11/05/2017 - ...)
	🧰 Service kits: 2901 9017 00 - FILTER MAT KIT FOR STANDARD INLET BAFFLE			
1200	0697 9810 25	1	PLUG	(09/03/2012 - ...)
1205	0697 9809 20	1	LOCKNUT	(09/03/2012 - ...)


Remarks:

SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:10MM / PART NUMBER:0395 6001 62 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:20MM / PART NUMBER:0395 6001 64 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:25MM / PART NUMBER:0395 6001 66 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:30MM / PART NUMBER:0395 6001 67 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:40MM / PART NUMBER:0395 6001 68 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:50MM / PART NUMBER:0395 6001 69 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM

Legend:

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100

MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1210	0697 9810 32	1	PLUG	(09/03/2012 - ...)
1215	0697 9809 30	1	LOCKNUT	(09/03/2012 - ...)
1220	0697 9810 27	1	PLUG	(09/03/2012 - ...)
	⚡ Substituted by: 0686 9252 84 - RUBBER PLUG (quantity: 1)			
1225	0697 9809 22	1	LOCKNUT	(09/03/2012 - ...)


Remarks:

SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:10MM / PART NUMBER:0395 6001 62 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:20MM / PART NUMBER:0395 6001 64 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:25MM / PART NUMBER:0395 6001 66 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:30MM / PART NUMBER:0395 6001 67 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:40MM / PART NUMBER:0395 6001 68 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:50MM / PART NUMBER:0395 6001 69 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM

Legend:

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100

MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1900 5200 82	1	AIRLOGIC ² CONTROLLER	(20/01/2013 - 24/09/2019)
1010	0147 1169 03	4	HEXAGON BOLT	(22/03/2013 - 26/03/2018) (28/08/2018 - ...)
1011	0301 2315 00	6	PLAIN WASHER	(07/02/2012 - 26/03/2018) (28/08/2018 - ...)
1015		1	DATA PLATE	(24/11/2011 - ...)
1025	1631 0540 00	1	DECAL QUINCY LOGO	(21/11/2011 - 27/03/2013)
1045	1613 3431 00	2	DECAL CSA/UL WARNING VOLTAGE	(21/11/2011 - ...)
1055	1631 0541 04	1	DECAL	(21/11/2011 - ...) MODEL:QGS75_11
1055	1631 0541 05	1	DECAL	(21/11/2011 - ...) MODEL:QGS100_11
1065	1631 0625 05	1	DECAL SERVICE	(03/12/2015 - ...)

Legend:

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100

MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1900 5204 90	1	AIRLOGIC ² TOUCH CONTROLLER	(25/09/2019 - ...)
1010	0147 1169 03	4	HEXAGON BOLT	(22/03/2013 - 26/03/2018) (28/08/2018 - ...)
1011	0301 2315 00	6	PLAIN WASHER	(07/02/2012 - 26/03/2018) (28/08/2018 - ...)
1015		1	DATA PLATE	(24/11/2011 - ...)
1045	1613 3431 00	2	DECALCSA/UL WARNING VOLTAGE	(21/11/2011 - ...)
1055	1631 0541 04	1	DECAL	(21/11/2011 - ...) MODEL:QGS75_11
1055	1631 0541 05	1	DECAL	(21/11/2011 - ...) MODEL:QGS100_11
1065	1631 0625 05	1	DECAL SERVICE	(03/12/2015 - ...)

Legend:

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100

MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75



30.1 - Energy recovery QGS 75 (15/02/2012 - 28/01/2018)

MODEL:QGS75_11



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	8092 4004 83	1	STANDARD OPTION - ENERGY RECOVERY - 7.5bar, 8.5bar, 10bar, 100psig, 125 psig	
	8092 4013 74	1	STANDARD OPTION - ENERGY RECOVERY - 13bar	
1003	1079 9932 16	1	DECAL	(07/05/2013 - 29/01/2018)
1005	1631 0378 48	1	PANEL	(15/02/2012 - 29/10/2016)
1010	1631 0351 00	1	SUPPORT	(15/02/2012 - 29/10/2016)
1010	1631 0858 00	1	SUPPORT	(30/10/2016 - 29/01/2018)
1015	1631 0353 00	2	SUPPORT	(15/02/2012 - 17/12/2014)
1015	1631 0475 00	2	SUPPORT	(18/12/2014 - 29/01/2018)
1020	0147 1963 08	7	SCREW	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1025	1622 5519 00	1	HEAT EXCHANGER	(15/02/2012 - 17/12/2014)
1025	1622 5520 00	1	HEAT EXCHANGER	(18/12/2014 - 29/01/2018)
1030	1631 0354 00	1	SUPPORT	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1035	0147 1958 31	4	SCREW	(03/12/2012 - 17/12/2014)
1035	0248 9979 26	4	ROD	(18/12/2014 - 29/01/2018)
1040	0301 2335 00	2	PLAIN WASHER	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1045	1622 5507 81	1	THERMOSTAT ASSEMBLY	(15/02/2012 - 29/01/2018)
	• 1622 7070 01	1	THERMOSTATIC VALVE 40°C	
1050	0147 1249 03	2	SCREW	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1055	0301 2321 00	2	PLAIN WASHER	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1060	0571 0036 08	4	NIPPLE	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1065	0663 3130 00	4	O-RING	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1070	1622 6444 00	1	PIPE	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1075	0564 0000 64	1	TEE	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1080	0571 0036 08	2	NIPPLE	(10/07/2012 - 29/01/2018)
1085	0663 3130 00	2	O-RING	(10/07/2012 - 29/01/2018)
1090	1631 0355 00	1	PIPE	(15/02/2012 - 17/12/2014)
1090	1631 0375 27	1	HOSE	(18/12/2014 - 29/01/2018)
1095	0571 0036 01	2	NIPPLE	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1100	0663 3130 00	2	O-RING	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1105	1631 0447 00	2	PIPE	(15/02/2012 - 17/12/2014)
1105	1631 0352 00	2	PIPE	(18/12/2014 - 29/01/2018)
1110	1631 0375 52	1	HOSE	(10/07/2012 - 29/01/2018)
1115	1631 0375 25	1	HOSE	(15/02/2012 - 30/01/2014)
1115	1631 0375 06	1	HOSE	(31/01/2014 - 29/01/2018)
1125	0346 2900 61	2	U-BOLT	(15/02/2012 - 29/10/2016)
1130	0291 1128 15	4	LOCKNUT	(15/02/2012 - 29/10/2016)
1135	1631 0485 00	1	SUPPORT	(15/02/2012 - 17/12/2014)
1135	1631 0862 00	1	COOLER BEAM ER	(18/12/2014 - 29/01/2018)
1140	0147 1321 03	2	HEXAGON BOLT	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1145	1631 0477 00	1	PIPE	(15/02/2012 - 29/10/2016)
1150	3176 5588 00	1	U-BOLT	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1155	0291 1128 18	2	LOCKNUT	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1165	0215 0006 14	2	SCREW	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1170	0301 2335 00	2	PLAIN WASHER	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1175	0291 1128 18	2	LOCKNUT	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1180	1631 0505 00	2	SEAL	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1185		1	THERMOSTATIC VALVE 75°C	(15/02/2012 - 29/01/2018)
	📦 Service kits:	3001 1601 03	THERMOSTATIC VALVE KIT-75DEG C	
1200	1625 2046 00	1	RELIEF VALVE	(18/12/2014 - 29/01/2018)


Legend:

MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75



30.1 - Energy recovery QGS 75 (15/02/2012 - 28/01/2018)

MODEL:QGS75_11



30.1 - Energy recovery QGS 75 (15/02/2012 - 28/01/2018)


MODEL:QGS75_11



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1205	0605 8350 79	1	BUSHING	(18/12/2014 - 29/01/2018)
1210	0686 3718 24	1	PLUG	(18/12/2014 - 29/01/2018)
1215	1631 0887 20	1	DECAL	(26/05/2016 - 29/01/2018)
		1	ELECTRICAL PARTS	(04/04/2012 - 29/01/2018)
2005	• 1900 5200 36	1	CONTROLLER EXPANSION MODULE	(04/04/2012 - 06/02/2014)
	↳ Substituted by:	1900 5200 37 - ELEKTRONIKON MK5 I/O2 (quantity: 1)		
		1900 5200 33 - ELEKTRONIKON MK5 I/O2 (quantity: 1)		
2005	• 1900 5200 37	1	CONTROLLER EXPANSION MODULE	(07/02/2014 - 29/01/2018)
2010	• 0993 7106 33	AR	RAIL	(04/04/2012 - 21/04/2013)
2010	• 1631 0759 00	1	RAIL	(22/04/2013 - 29/01/2018)
2015	• 1088 0037 84	1	CONNECTOR	
2035	• 1089 0574 70	2	TEMPERATURE SENSOR	
2040	• 1622 0663 02	1	CABLE	(21/05/2012 - 11/08/2013)
2040	• 1622 9961 02	1	CABLE	(12/08/2013 - 29/01/2018)
	↳ Substituted by:	1622 9961 16 - CABLE TEMP.SENSOR INDEX TYPE F (quantity: 1)		
2041	• 1622 9961 12	1	CABLE	(12/08/2013 - 29/01/2018)
2045	• 1622 5099 04	1	COMMUNICATION CABLE	(04/04/2012 - 31/10/2013)
2045	• 1622 5099 03	1	COMMUNICATION CABLE	(01/11/2013 - 29/01/2018)

Legend:

MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75



30.2 - Energy recovery QGS 75 (29/01/2018 - ...)


MODEL:QGS75_11



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	8092 4013 74	1	STANDARD OPTION - ENERGY RECOVERY - 13bar	
	8092 4004 83	1	STANDARD OPTION - ENERGY RECOVERY - 7.5bar, 8.5bar, 10bar, 100psig, 125 psig	
1020	1079 9932 16	1	DECAL	(29/01/2018 - ...)
1030	1631 0858 00	1	SUPPORT	(29/01/2018 - ...)
1040	1631 0475 00	2	SUPPORT	(29/01/2018 - ...)
1050	0147 1963 08	7	SCREW	(29/01/2018 - ...)
1060	1622 5520 00	1	HEAT EXCHANGER	(29/01/2018 - ...)
1070	1631 0354 10	1	SUPPORT	(29/01/2018 - ...)
1080	0248 9979 26	4	ROD	(29/01/2018 - ...)
1090	0301 2335 00	4	WASHER	(29/01/2018 - ...)
1100	1622 5507 81	1	THERMOSTAT 40°C	(29/01/2018 - ...)
1100	1622 5507 82	1	THERMOSTAT 60°C	(29/01/2018 - ...)
1110	0147 1249 03	2	SCREW	(29/01/2018 - ...)
1120	0301 2321 00	2	WASHER	(29/01/2018 - ...)
1130	1625 8901 80	4	NIPPLE	(29/01/2018 - ...)
1140	0663 3130 00	4	O-RING	(29/01/2018 - ...)
1150	1631 0000 37	1	HOSE	(29/01/2018 - ...)
1160	0564 0000 64	1	TEE	(29/01/2018 - ...)
1170	1625 8901 80	2	NIPPLE	(29/01/2018 - ...)
1180	0663 3130 00	2	O-RING	(29/01/2018 - ...)
1190	1631 0750 27	1	HOSE	(29/01/2018 - ...)
1200	0571 0036 01	2	NIPPLE	(29/01/2018 - 21/08/2019)
1200	1625 4290 00	2	NIPPLE	(22/08/2019 - ...)
1210	0663 3130 00	2	O-RING	(29/01/2018 - ...)
1220	1631 0352 00	2	PIPE	(29/01/2018 - 20/10/2019)
1220	1631 8000 11	2	PIPE	(21/10/2019 - ...)
1230	1631 0750 52	1	HOSE	(29/01/2018 - ...)
1240	1631 0750 06	1	HOSE	(29/01/2018 - ...)
1250	1631 0862 00	1	COOLER BEAM ER	(29/01/2018 - ...)
1270	1631 0505 00	2	SEAL ENERGY RECOVERY	(29/01/2018 - ...)
1280	1622 7064 03	1	THERMOSTATIC VALVE 75°C	(29/01/2018 - ...)
1310	1625 2046 00	1	RELIEF VALVE	(29/01/2018 - ...)
1320	0605 8350 79	1	BUSHING	(29/01/2018 - ...)
1330	0686 3718 24	1	PLUG	(29/01/2018 - ...)
1340	1631 0887 20	1	DECAL	(29/01/2018 - ...)
		1	ELECTRICAL PARTS	(29/01/2018 - ...)
2005 •	1900 5200 37	1	ELEKTRONIKON MK5 I/O2	
2010 •	1631 0759 00	1	RAIL	
2015 •	1088 0037 84	1	CONNECTOR	
2035 •	1089 0574 70	2	TEMP.SENSOR	
2040 •	1622 9961 02	1	CABLE TEMP.SENSOR	(29/01/2018 - 25/06/2019)
↻ Substituted by:		1622 9961 16 - CABLE TEMP.SENSOR INDEX TYPE F (quantity: 1)		
2040 •	1622 9961 16	1	CABLE TEMP.SENSOR	(26/06/2019 - ...)
2041 •	1622 9961 12	1	CABLE TEMP.SENSOR	(29/01/2018 - 02/07/2019)
2041 •	1622 9961 17	1	CABLE TEMP.SENSOR	(03/07/2019 - ...)
2045 •	1622 5099 03	1	DI CHANE CABLE (1000MM)	

Legend:

MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75



30.3 - Energy recovery QGS 100 (15/02/2012 - 28/01/2018)


MODEL:QGS100_11



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	8092 4013 82	1	STANDARD OPTION - ENERGY RECOVERY - 13bar	
	8092 4006 73	1	STANDARD OPTION - ENERGY RECOVERY - 7.5bar, 8.5bar, 10bar, 100psig, 125 psig	
1003	1079 9932 16	1	DECAL	(07/05/2013 - 29/01/2018)
1005	1631 0378 48	1	PANEL	(15/02/2012 - 29/10/2016)
1010	1631 0351 00	1	SUPPORT	(15/02/2012 - 29/10/2016)
1010	1631 0858 00	1	SUPPORT	(30/10/2016 - 29/01/2018)
1015	1631 0353 00	2	SUPPORT	(15/02/2012 - 17/12/2014)
1015	1631 0475 00	2	SUPPORT	(18/12/2014 - 29/01/2018)
1020	0147 1963 08	7	SCREW	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1025	1622 5519 00	1	HEAT EXCHANGER	(15/02/2012 - 17/12/2014)
1025	1622 5520 00	1	HEAT EXCHANGER	(18/12/2014 - 29/01/2018)
1030	1631 0354 00	1	SUPPORT	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1035	0147 1958 31	4	HEXAGON BOLT	(03/12/2012 - 17/12/2014)
1035	0248 9979 26	4	ROD	(18/12/2014 - 29/01/2018)
1040	0301 2335 00	2	PLAIN WASHER	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1045	1622 5507 81	1	THERMOSTAT 40°C	(15/02/2012 - 29/01/2018)
	• 1622 7070 01	1	THERMOSTATIC VALVE 40°C	
1050	0147 1249 03	2	HEXAGON BOLT	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1055	0301 2321 00	2	PLAIN WASHER	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1060	0571 0036 08	3	NIPPLE	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1065	0571 0036 01	1	NIPPLE	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1070	0663 3130 00	4	O-RING	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1075	1622 6444 00	1	PIPE	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1080	0564 0000 64	1	TEE	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1085	0571 0036 08	1	NIPPLE	(10/07/2012 - 29/01/2018)
1095	0663 3130 00	2	O-RING	(10/07/2012 - 29/01/2018)
1100	1631 0355 00	1	PIPE	(15/02/2012 - 17/12/2014)
1100	1631 0375 27	1	HOSE	(18/12/2014 - 29/01/2018)
1105	0571 0036 01	2	NIPPLE	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1110	0663 3130 00	2	O-RING	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1115	1631 0447 00	2	PIPE	(15/02/2012 - 17/12/2014)
1115	1631 0352 00	2	PIPE	(18/12/2014 - 29/01/2018)
1120	1631 0375 45	1	HOSE	(15/02/2012 - 30/01/2014)
1120	1631 0375 42	1	HOSE	(31/01/2014 - 29/01/2018)
1125	1631 0375 46	1	HOSE	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1135	0346 2900 61	2	U-BOLT	(15/02/2012 - 29/10/2016)
1140	0291 1128 15	4	LOCKNUT	(15/02/2012 - 29/10/2016)
1145	1631 0485 00	1	SUPPORT	(15/02/2012 - 17/12/2014)
1145	1631 0862 00	1	COOLER BEAM	(18/12/2014 - 29/01/2018)
1150	0147 1321 03	2	HEXAGON BOLT	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1155	1631 0477 00	1	PIPE	(15/02/2012 - 29/10/2016)
1160	3176 5588 00	1	U-BOLT	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1165	0291 1128 18	2	LOCKNUT	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1175	0215 0006 14	2	SCREW	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1180	0301 2335 00	2	PLAIN WASHER	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1185	0291 1128 18	2	LOCKNUT	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1190	1631 0505 00	2	SEAL	(15/02/2012 - 29/01/2018)
1195		1	THERMOSTATIC VALVE 75°C	(15/02/2012 - 29/01/2018)
	🔧 Service kits:	3001 1601 03 - THERMOSTATIC VALVE KIT-75DEG C		

Legend:

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100



30.3 - Energy recovery QGS 100 (15/02/2012 - 28/01/2018)

MODEL:QGS100_11



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1210	1625 2046 00	1	RELIEF VALVE	(18/12/2014 - 29/01/2018)
1215	0605 8350 79	1	BUSHING	(18/12/2014 - 29/01/2018)
1220	0686 3718 24	1	PLUG	(18/12/2014 - 29/01/2018)
1225	1631 0887 20	1	DECAL	(26/05/2016 - 29/01/2018)
		1	ELECTRICAL PARTS	(04/04/2012 - 29/01/2018)
2005	• 1900 5200 36	1	CONTROLLER EXPANSION MODULE	(04/04/2012 - 06/02/2014)
	↻ Substituted by: 1900 5200 37 - ELEKTRONIKON MK5 I/O2 (quantity: 1) 1900 5200 33 - ELEKTRONIKON MK5 I/O2 (quantity: 1)			
2005	• 1900 5200 37	1	CONTROLLER EXPANSION MODULE	(07/02/2014 - 29/01/2018)
2010	• 0993 7106 33	AR	RAIL	(04/04/2012 - 21/04/2013)
2010	• 1631 0759 00	1	RAIL	(22/04/2013 - 29/01/2018)
2015	• 1088 0037 84	1	CONNECTOR	
2035	• 1089 0574 70	2	TEMPERATURE SENSOR	
2040	• 1622 0663 02	1	CABLE	(21/05/2012 - 11/08/2013)
2040	• 1622 9961 02	1	CABLE	(12/08/2013 - 29/01/2018)
	↻ Substituted by: 1622 9961 16 - CABLE TEMP.SENSOR INDEX TYPE F (quantity: 1)			
2041	• 1622 9961 12	1	CABLE	(12/08/2013 - 29/01/2018)
2045	• 1622 5099 04	1	COMMUNICATION CABLE	(04/04/2012 - 31/10/2013)
2045	• 1622 5099 03	1	COMMUNICATION CABLE	(01/11/2013 - 29/01/2018)

Legend:

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100



30.4 - Energy recovery QGS 100 (29/01/2018 - ...)


MODEL:QGS100_11



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	8092 4013 82	1	STANDARD OPTION - ENERGY RECOVERY - 13bar	
	8092 4006 73	1	STANDARD OPTION - ENERGY RECOVERY - 7.5bar, 8.5bar, 10bar, 100psig, 125 psig	
1020	1079 9932 16	1	DECAL	(29/01/2018 - ...)
1030	1631 0858 00	1	SUPPORT	(29/01/2018 - ...)
1040	1631 0475 00	2	SUPPORT	(29/01/2018 - ...)
1050	0147 1963 08	7	SCREW	(29/01/2018 - ...)
1060	1622 5520 00	1	HEAT EXCHANGER	(29/01/2018 - ...)
1070	1631 0354 10	1	SUPPORT	(29/01/2018 - ...)
1080	0248 9979 26	4	ROD	(29/01/2018 - ...)
1090	0301 2335 00	4	WASHER	(29/01/2018 - ...)
1100	1622 5507 81	1	THERMOSTAT 40°C	(29/01/2018 - ...)
1100	1622 5507 82	1	THERMOSTAT 60°C	(29/01/2018 - ...)
1110	0147 1249 03	2	SCREW	(29/01/2018 - ...)
1120	0301 2321 00	2	WASHER	(29/01/2018 - ...)
1130	1625 8901 80	3	NIPPLE	(29/01/2018 - ...)
1140	1625 4290 00	1	NIPPLE	(29/01/2018 - ...)
1150	0663 3130 00	4	O-RING	(29/01/2018 - ...)
1160	1631 0000 37	1	HOSE	(29/01/2018 - ...)
1170	0564 0000 64	1	TEE	(29/01/2018 - ...)
1180	1625 8901 80	1	NIPPLE	(29/01/2018 - ...)
1190	1625 4290 00	1	NIPPLE	(29/01/2018 - ...)
1200	0663 3130 00	2	O-RING	(29/01/2018 - ...)
1210	1631 0750 27	1	HOSE	(29/01/2018 - ...)
1220	0571 0036 01	2	NIPPLE	(29/01/2018 - 21/08/2019)
1220	1625 4290 00	2	NIPPLE	(22/08/2019 - ...)
1230	0663 3130 00	2	O-RING	(29/01/2018 - ...)
1240	1631 0352 00	2	PIPE	(29/01/2018 - 20/10/2019)
1240	1631 8000 11	2	PIPE	(21/10/2019 - ...)
1250	1631 0750 42	1	HOSE	(29/01/2018 - ...)
1260	1631 0750 46	1	HOSE	(29/01/2018 - ...)
1270	1631 0862 00	1	COOLER BEAM ER	(29/01/2018 - ...)
1290	1631 0505 00	2	SEAL ENERGY RECOVERY	(29/01/2018 - ...)
1300	1622 7064 03	1	THERMOSTATIC VALVE 75°C	(29/01/2018 - ...)
1310	0215 0010 33	2	SCREW	(29/01/2018 - ...)
1330	1625 2046 00	1	RELIEF VALVE	(29/01/2018 - ...)
1340	0605 8350 79	1	BUSHING	(29/01/2018 - ...)
1350	0686 3718 24	1	PLUG	(29/01/2018 - ...)
1360	1631 0887 20	1	DECAL	(29/01/2018 - ...)
		1	ELECTRICAL PARTS	(29/01/2018 - ...)
2005 •	1900 5200 37	1	ELEKTRONIKON MK5 I/O2	
2010 •	1631 0759 00	1	RAIL	
2015 •	1088 0037 84	1	CONNECTOR	
2035 •	1089 0574 70	2	TEMP.SENSOR	
2040 •	1622 9961 02	1	CABLE	(29/01/2018 - 25/06/2019)
	⚙ Substituted by:	1622 9961 16 - CABLE TEMP.SENSOR INDEX TYPE F (quantity: 1)		
2040 •	1622 9961 16	1	CABLE	(26/06/2019 - ...)
2041 •	1622 9961 12	1	CABLE	(29/01/2018 - 02/07/2019)
2041 •	1622 9961 17	1	CABLE	(03/07/2019 - ...)
2045 •	1622 5099 03	1	DI CHANE CABLE (1000MM)	

Legend:

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100



30.5 - Energy recovery - WSD QGS 75 (14/09/2012 - 31/10/2016)

MODEL:QGS75_11




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1006	1079 9932 16	1	DECAL	(07/05/2013 - 31/10/2016)
1010	1631 0378 48	1	PANEL	(14/09/2012 - 31/10/2016)
1015	1631 0351 00	1	SUPPORT	(14/09/2012 - 31/10/2016)
1020	1631 0353 00	2	SUPPORT	(14/09/2012 - 17/12/2014)
1020	1631 0475 00	2	SUPPORT	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1025	0147 1963 08	7	SCREW	(14/09/2012 - 31/10/2016)
1030	1622 5519 00	1	HEAT EXCHANGER	(14/09/2012 - 17/12/2014)
1030	1622 5520 00	1	HEAT EXCHANGER	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1035	1631 0354 00	1	SUPPORT	(14/09/2012 - 31/10/2016)
1040	0147 1958 31	4	SCREW	(03/12/2012 - 17/12/2014)
1040	0248 9979 26	4	ROD	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1045	0301 2335 00	2	PLAIN WASHER	(14/09/2012 - 31/10/2016)
1050	1622 5507 81	1	THERMOSTAT ASSEMBLY	(14/09/2012 - 31/10/2016) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR
	• 1622 7070 01	1	THERMOSTATIC VALVE 40°C	
1050	1622 5507 82	1	THERMOSTAT ASSEMBLY	(14/09/2012 - 31/10/2016) PRESS:13BAR
	• 1622 7070 02	1	THERMOSTATIC VALVE 60°C	
1055	0147 1249 03	2	SCREW	(14/09/2012 - 31/10/2016)
1060	0301 2321 00	2	PLAIN WASHER	(14/09/2012 - 31/10/2016)
1065	0571 0036 08	4	NIPPLE	(14/09/2012 - 31/10/2016)
1070	0663 3130 00	4	O-RING	(14/09/2012 - 31/10/2016)
1075	1622 6444 00	1	PIPE	(14/09/2012 - 31/10/2016)
1080	0564 0000 64	1	TEE	(14/09/2012 - 31/10/2016)
1085	0571 0036 08	2	NIPPLE	(14/09/2012 - 31/10/2016)
1090	0663 3130 00	2	O-RING	(14/09/2012 - 31/10/2016)
1095	1631 0355 00	1	PIPE	(14/09/2012 - 17/12/2014)
1095	1631 0375 27	1	HOSE	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1100	0571 0036 01	2	NIPPLE	(14/09/2012 - 31/10/2016)
1105	0663 3130 00	2	O-RING	(14/09/2012 - 31/10/2016)
1110	1631 0447 00	2	PIPE	(14/09/2012 - 17/12/2014)
1110	1631 0352 00	2	PIPE	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1115	1631 0375 52	1	HOSE	(14/09/2012 - 31/10/2016)
1120	1631 0375 25	1	HOSE	(14/09/2012 - 30/01/2014)
1120	1631 0375 06	1	HOSE	(31/01/2014 - 31/10/2016)
1125	0346 2900 61	2	U-BOLT	(14/09/2012 - 31/10/2016)
1130	0291 1128 15	4	LOCKNUT	(14/09/2012 - 31/10/2016)
1135	1631 0485 00	1	SUPPORT	(14/09/2012 - 17/12/2014)
1135	1631 0862 00	1	COOLER BEAM ER	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1140	0147 1321 03	2	HEXAGON BOLT	(14/09/2012 - 31/10/2016)
1145	3176 5588 00	1	U-BOLT	(14/09/2012 - 31/10/2016)
1150	0291 1128 18	2	LOCKNUT	(14/09/2012 - 31/10/2016)
1155	0215 0006 14	2	SCREW	(14/09/2012 - 31/10/2016)
1160	0301 2335 00	2	PLAIN WASHER	(14/09/2012 - 31/10/2016)
1165	0291 1128 18	2	LOCKNUT	(14/09/2012 - 31/10/2016)
1170	1631 0505 00	2	SEAL	(14/09/2012 - 31/10/2016)
1175		1	THERMOSTATIC VALVE 75°C	(14/09/2012 - 31/10/2016)
	📦 Service kits:	3001 1601 03	THERMOSTATIC VALVE KIT-75DEG C	
1190	1631 0478 00	1	PIPE	(14/09/2012 - 31/10/2016)
1195	0663 7136 00	1	O-RING	(14/09/2012 - 31/10/2016)
1200	1624 1624 08	1	FILTER ASSEMBLY	(14/09/2012 - 31/10/2016)

Legend:

MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75
 PRESS:7.4BAR - Working pressure:7.4 bar
 PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar

PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
 PRESS:7.5BAR - Working pressure:7.5 bar

PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar
 PRESS:8.5BAR - Working pressure:8.5 bar



30.5 - Energy recovery - WSD QGS 75 (14/09/2012 - 31/10/2016)

MODEL:QGS75_11




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1205	0551 0001 87	1	PIPE	(14/09/2012 - 18/06/2015)
1205	1631 0468 00	1	PIPE	(19/06/2015 - 31/10/2016)
1210	1631 0308 00	1	SEAL	(14/09/2012 - 31/10/2016)
1215	1089 0575 54	1	PRESSURE TRANSDUCER	(14/09/2012 - 18/06/2015)
1220	0581 0000 87	1	BULKHEAD	(14/09/2012 - 31/10/2016)
1225	9090 1512 00	1	COUPLING	(14/09/2012 - 01/04/2013)
1230	0347 6103 00	1	HOSE CLAMP	(14/09/2012 - 27/11/2014)
1230	0347 6103 00	2	HOSE CLAMP	(02/04/2013 - 31/10/2016)
1230	0347 6102 00	1	CLAMP	(28/11/2014 - 31/10/2016)
1250	1625 2046 00	1	RELIEF VALVE	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1255	0605 8350 79	1	BUSHING	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1260	0686 3718 24	1	PLUG	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1265	0071 8301 96	AR	FLEXIBLE	(13/11/2015 - 31/10/2016)
1320	0571 0021 50	1	HOSE ADAPTOR	(13/11/2015 - 31/10/2016)
		1	ELECTRICAL PARTS	(14/09/2012 - 31/10/2016)
2005	• 1900 5200 36	1	CONTROLLER EXPANSION MODULE	(14/09/2012 - 06/02/2014)
	↳ Substituted by:	1900 5200 37 - ELEKTRONIKON MK5 I/O2 (quantity: 1)		
		1900 5200 33 - ELEKTRONIKON MK5 I/O2 (quantity: 1)		
2005	• 1900 5200 37	1	CONTROLLER EXPANSION MODULE	(07/02/2014 - 31/10/2016)
2010	• 0993 7106 33	AR	RAIL	(14/09/2012 - 21/04/2013)
2010	• 1631 0759 00	1	RAIL	(22/04/2013 - 31/10/2016)
2015	• 1088 0037 84	1	CONNECTOR	
2035	• 1089 0574 70	2	TEMPERATURE SENSOR	
2040	• 1622 0663 02	1	CABLE	(14/09/2012 - 11/08/2013)
2040	• 1622 9961 02	1	CABLE	(12/08/2013 - 31/10/2016)
	↳ Substituted by:	1622 9961 16 - CABLE TEMP.SENSOR INDEX TYPE F (quantity: 1)		
2041	• 1622 9961 12	1	CABLE	(12/08/2013 - 31/10/2016)
2045	• 1622 5099 04	1	COMMUNICATION CABLE	(14/09/2012 - 31/10/2013)
2045	• 1622 5099 03	1	COMMUNICATION CABLE	(01/11/2013 - 31/10/2016)

Legend:

MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75
 PRESS:7.4BAR - Working pressure:7.4 bar
 PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar

PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
 PRESS:7.5BAR - Working pressure:7.5 bar

PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar
 PRESS:8.5BAR - Working pressure:8.5 bar



30.6 - Energy recovery - WSD QGS 100 (14/09/2012 - 31/10/2016)

MODEL:QGS100_11




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1006	1079 9932 16	1	DECAL	(07/05/2013 - 31/10/2016) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR
1010	1631 0378 48	1	PANEL	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
1015	1631 0351 00	1	SUPPORT	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
1020	1631 0353 00	2	SUPPORT	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 17/12/2014)
1020	1631 0475 00	2	SUPPORT	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1025	0147 1963 08	7	SCREW	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
1030	1622 5519 00	1	HEAT EXCHANGER	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 17/12/2014)
1030	1622 5520 00	1	HEAT EXCHANGER	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1035	1631 0354 00	1	SUPPORT	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
1040	0147 1958 31	4	SCREW	(03/12/2012 - 17/12/2014)
1040	0248 9979 26	4	ROD	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1045	0301 2335 00	2	PLAIN WASHER	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
1050	1622 5507 81	1	THERMOSTAT ASSEMBLY	(14/09/2012 - 31/10/2016) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR
	• 1622 7070 01	1	THERMOSTATIC VALVE 40°C	
1050	1622 5507 82	1	THERMOSTAT ASSEMBLY	(18/10/2012 - 31/10/2016) PRESS:13BAR
	• 1622 7070 02	1	THERMOSTATIC VALVE 60°C	
1055	0147 1249 03	2	SCREW	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
1060	0301 2321 00	2	PLAIN WASHER	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
1065	0571 0036 08	3	NIPPLE	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
1075	0663 3130 00	4	O-RING	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
1080	1622 6444 00	1	PIPE	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
1085	0564 0000 64	1	TEE	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
1090	0571 0036 08	1	NIPPLE	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
1100	0663 3130 00	2	O-RING	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
1105	1631 0355 00	1	PIPE	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 17/12/2014)
1105	1631 0375 27	1	HOSE	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1110	0571 0036 01	2	NIPPLE	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
1115	0663 3130 00	2	O-RING	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
1120	1631 0447 00	2	PIPE	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 17/12/2014)

Legend:

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100
 PRESS:7.4BAR - Working pressure:7.4 bar
 PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar

PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
 PRESS:7.5BAR - Working pressure:7.5 bar

PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar
 PRESS:8.5BAR - Working pressure:8.5 bar



30.6 - Energy recovery - WSD QGS 100 (14/09/2012 - 31/10/2016)

MODEL:QGS100_11




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1120	1631 0352 00	2	PIPE	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1125	1631 0375 45	1	HOSE	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 30/01/2014)
1125	1631 0375 42	1	HOSE	(31/01/2014 - 31/10/2016)
1130	1631 0375 46	1	HOSE	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
1135	0346 2900 61	2	U-BOLT	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
1140	0291 1128 15	4	LOCKNUT	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
1145	1631 0485 00	1	SUPPORT	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 17/12/2014)
1145	1631 0862 00	1	COOLER BEAM ER	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1150	0147 1321 03	2	HEXAGON BOLT	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
1155	3176 5588 00	1	U-BOLT	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
1160	0291 1128 18	2	LOCKNUT	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
1165	0215 0006 14	2	SCREW	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
1170	0301 2335 00	2	PLAIN WASHER	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
1175	0291 1128 18	2	LOCKNUT	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
1180	1631 0505 00	2	SEAL	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
1185		1	THERMOSTATIC VALVE 75°C	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
	Service kits:	3001 1601 03 - THERMOSTATIC VALVE KIT-75DEG C		
1200	1631 0478 00	1	PIPE	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
1205	0663 7136 00	1	O-RING	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
1210	1624 1624 08	1	FILTER ASSEMBLY	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
1215	0551 0001 87	1	PIPE	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 18/06/2015)
1215	1631 0468 00	1	PIPE	(19/06/2015 - 31/10/2016)
1220	1631 0308 00	1	SEAL	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
1225	1089 0575 54	1	PRESSURE TRANSDUCER	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 18/06/2015)
1230	0581 0000 87	1	BULKHEAD	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
1235	9090 1512 00	1	COUPLING	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 01/04/2013)
1240	0347 6103 00	1	HOSE CLAMP	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 27/11/2014)

Legend:

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100
 PRESS:7.4BAR - Working pressure:7.4 bar
 PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar

PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
 PRESS:7.5BAR - Working pressure:7.5 bar

PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar
 PRESS:8.5BAR - Working pressure:8.5 bar



30.6 - Energy recovery - WSD QGS 100 (14/09/2012 - 31/10/2016)

MODEL:QGS100_11




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1240	0347 6103 00	2	HOSE CLAMP	(02/04/2013 - 31/10/2016)
1240	0347 6102 00	1	CLAMP	(28/11/2014 - 31/10/2016)
1250	1625 2046 00	1	RELIEF VALVE	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1255	0605 8350 79	1	BUSHING	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1260	0686 3718 24	1	PLUG	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1265	0071 8301 96	AR	FLEXIBLE	(13/11/2015 - 31/10/2016)
1320	0571 0021 50	1	HOSE ADAPTOR	(13/11/2015 - 31/10/2016)
		1	ELECTRICAL PARTS	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2016)
2005 •	1900 5200 36	1	CONTROLLER EXPANSION MODULE	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 06/02/2014)
	⚙ Substituted by: 1900 5200 37 - ELEKTRONIKON MK5 I/O2 (quantity: 1) 1900 5200 33 - ELEKTRONIKON MK5 I/O2 (quantity: 1)			
2005 •	1900 5200 37	1	CONTROLLER EXPANSION MODULE	(07/02/2014 - 31/10/2016)
2010 •	0993 7106 33	AR	RAIL	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 21/04/2013)
2010 •	1631 0759 00	1	RAIL	(22/04/2013 - 31/10/2016)
2015 •	1088 0037 84	1	CONNECTOR	
2035 •	1089 0574 70	2	TEMPERATURE SENSOR	
2040 •	1622 0663 02	1	CABLE	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 11/08/2013)
2040 •	1622 9961 02	1	CABLE	(12/08/2013 - 31/10/2016)
	⚙ Substituted by: 1622 9961 16 - CABLE TEMP.SENSOR INDEX TYPE F (quantity: 1)			
2041 •	1622 9961 12	1	CABLE	(12/08/2013 - 31/10/2016)
2045 •	1622 5099 04	1	COMMUNICATION CABLE	(14/09/2012 - 17/10/2012) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR (18/10/2012 - 31/10/2013)
2045 •	1622 5099 03	1	COMMUNICATION CABLE	(01/11/2013 - 31/10/2016)

Legend:

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100
 PRESS:7.4BAR - Working pressure:7.4 bar
 PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar

PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
 PRESS:7.5BAR - Working pressure:7.5 bar

PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar
 PRESS:8.5BAR - Working pressure:8.5 bar



30.7 - Energy recovery - EWD QGS 75 (07/06/2013 - 31/10/2016)

MODEL:QGS75_11




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	1631 0378 48	1	PANEL	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1015	1631 0351 00	1	SUPPORT	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1020	1631 0353 00	2	SUPPORT	(07/06/2013 - 17/12/2014)
1020	1631 0475 00	2	SUPPORT	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1025	0147 1963 08	7	SCREW	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1030	1622 5519 00	1	HEAT EXCHANGER	(07/06/2013 - 17/12/2014)
1030	1622 5520 00	1	HEAT EXCHANGER	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1035	1631 0354 00	1	SUPPORT	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1040	0147 1958 31	4	SCREW	(07/06/2013 - 17/12/2014)
1040	0248 9979 26	4	ROD	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1045	0301 2335 00	2	PLAIN WASHER	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1050	1622 5507 81	1	THERMOSTAT 40°C	(07/06/2013 - 31/10/2016) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR
	• 1622 7070 01	1	THERMOSTATIC VALVE 40°C	
1050	1622 5507 82	1	THERMOSTAT 60°C	(07/06/2013 - 31/10/2016) PRESS:13BAR
	• 1622 7070 02	1	THERMOSTATIC VALVE 60°C	
1055	0147 1249 03	2	SCREW	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1060	0301 2321 00	2	PLAIN WASHER	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1065	0571 0036 08	4	NIPPLE	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1070	0663 3130 00	4	O-RING	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1075	1622 6444 00	1	PIPE	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1080	0564 0000 64	1	TEE	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1085	0571 0036 08	2	NIPPLE	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1090	0663 3130 00	2	O-RING	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1095	1631 0355 00	1	PIPE	(07/06/2013 - 17/12/2014)
1095	1631 0375 27	1	HOSE	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1100	0571 0036 01	2	NIPPLE	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1105	0663 3130 00	2	O-RING	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1110	1631 0447 00	2	PIPE	(07/06/2013 - 17/12/2014)
1110	1631 0352 00	2	PIPE	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1115	1631 0375 52	1	HOSE	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1120	1631 0375 25	1	HOSE	(07/06/2013 - 30/01/2014)
1120	1631 0375 06	1	HOSE	(31/01/2014 - 31/10/2016)
1125	0346 2900 61	2	U-BOLT	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1130	0291 1128 15	4	LOCKNUT	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1135	1631 0485 00	1	SUPPORT	(07/06/2013 - 17/12/2014)
1135	1631 0862 00	1	COOLER BEAM ER	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1140	0147 1321 03	2	HEXAGON BOLT	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1145	3176 5588 00	1	U-BOLT	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1150	0291 1128 18	2	LOCKNUT	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1155	0215 0006 14	2	SCREW	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1160	0301 2335 00	2	PLAIN WASHER	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1165	0291 1128 18	2	LOCKNUT	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1170	1631 0505 00	2	SEAL	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1175		1	THERMOSTATIC VALVE 75°C	(07/06/2013 - 31/10/2016)
	🧰 Service kits:	3001 1601 03	- THERMOSTATIC VALVE KIT-75DEG C	
1190	1631 0478 00	1	PIPE	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1195	0211 1325 03	2	CAP SCREW	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1200	0301 2335 00	2	PLAIN WASHER	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1205	0663 7136 00	1	O-RING	(07/06/2013 - 31/10/2016)

Legend:

MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75
 PRESS:7.4BAR - Working pressure:7.4 bar
 PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar

PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
 PRESS:7.5BAR - Working pressure:7.5 bar

PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar
 PRESS:8.5BAR - Working pressure:8.5 bar



30.7 - Energy recovery - EWD QGS 75 (07/06/2013 - 31/10/2016)

MODEL:QGS75_11




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1210	1624 1624 08	1	FILTER ASSEMBLY	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1215	0551 0001 87	1	PIPE	(07/06/2013 - 18/06/2015)
1215	1631 0468 00	1	PIPE	(19/06/2015 - 31/10/2016)
1220	1631 0308 00	1	SEAL	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1225	6231 9271 00	1	COUPLING	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1230	0583 8120 74	3	PIPE FITTING	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1235	1089 0575 54	1	PRESSURE TRANSDUCER	(07/06/2013 - 18/06/2015)
1240	6211 9516 00	1	COUPLING	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1245	0605 8700 28	1	BUSHING	(07/06/2013 - 12/11/2015)
1245	0583 8121 23	1	PIPE FITTING	(13/11/2015 - 31/10/2016)
1250	0583 8120 90	1	ELBOW	(07/06/2013 - 12/11/2015)
1255	0070 6002 05	AR	TUBE	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1260	0070 6002 05	AR	TUBE	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1265	0605 8700 39	1	BUSHING	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1270	1631 0583 81	1	AUTOMATIC DRAIN	(07/06/2013 - 31/10/2016)
	• 2200 9020 17	1	KIT WEAR DRAIN	
1275	1079 1472 05	2	SCREW	(07/06/2013 - 12/11/2015)
1275	0147 1963 08	2	SCREW	(13/11/2015 - 31/10/2016)
1280	0583 8100 69	2	PIPE FITTING	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1285	0070 6002 05	AR	TUBE	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1290	0581 0000 87	1	BULKHEAD	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1300	1625 2046 00	1	RELIEF VALVE	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1305	0605 8350 79	1	BUSHING	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1310	0686 3718 24	1	PLUG	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1315	6231 9271 00	1	COUPLING	(13/11/2015 - 31/10/2016)
		1	ELECTRICAL PARTS	(07/06/2013 - 31/10/2016)
2005	• 1900 5200 36	1	CONTROLLER EXPANSION MODULE	(07/06/2013 - 06/02/2014)
	⚡ Substituted by:	1900 5200 37 - ELEKTRONIKON MK5 I/O2 (quantity: 1) 1900 5200 33 - ELEKTRONIKON MK5 I/O2 (quantity: 1)		
2005	• 1900 5200 37	1	CONTROLLER EXPANSION MODULE	(07/02/2014 - 31/10/2016)
2010	• 1631 0759 00	1	RAIL	
2015	• 1088 0037 84	1	CONNECTOR	
2035	• 1089 0574 70	2	TEMPERATURE SENSOR	
2040	• 1622 0663 02	1	CABLE	(07/06/2013 - 11/08/2013)
2040	• 1622 9961 02	1	CABLE	(12/08/2013 - 31/10/2016)
	⚡ Substituted by:	1622 9961 16 - CABLE TEMP.SENSOR INDEX TYPE F (quantity: 1)		
2041	• 1622 9961 12	1	CABLE	(12/08/2013 - 31/10/2016)
2045	• 1622 5099 04	1	COMMUNICATION CABLE	(07/06/2013 - 31/10/2013)
2045	• 1622 5099 03	1	COMMUNICATION CABLE	(01/11/2013 - 31/10/2016)

Legend:

MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75
 PRESS:7.4BAR - Working pressure:7.4 bar
 PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar

PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
 PRESS:7.5BAR - Working pressure:7.5 bar

PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar
 PRESS:8.5BAR - Working pressure:8.5 bar



30.8 - Energy recovery - EWD QGS 100 (07/06/2013 - 31/10/2016)

MODEL:QGS100_11




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	1631 0378 48	1	PANEL	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1015	1631 0351 00	1	SUPPORT	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1020	1631 0353 00	2	SUPPORT	(07/06/2013 - 17/12/2014)
1020	1631 0475 00	2	SUPPORT	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1025	0147 1963 08	7	SCREW	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1030	1622 5519 00	1	HEAT EXCHANGER	(07/06/2013 - 17/12/2014)
1030	1622 5520 00	1	HEAT EXCHANGER	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1035	1631 0354 00	1	SUPPORT	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1040	0147 1958 31	4	SCREW	(07/06/2013 - 17/12/2014)
1040	0248 9979 26	4	ROD	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1045	0301 2335 00	2	PLAIN WASHER	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1050	1622 5507 81	1	THERMOSTAT 40°C	(07/06/2013 - 31/10/2016) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR
	• 1622 7070 01	1	THERMOSTATIC VALVE 40°C	
1050	1622 5507 82	1	THERMOSTAT 60°C	(07/06/2013 - 31/10/2016) PRESS:13BAR
	• 1622 7070 02	1	THERMOSTATIC VALVE 60°C	
1055	0147 1249 03	2	SCREW	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1060	0301 2321 00	2	PLAIN WASHER	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1065	0571 0036 08	3	NIPPLE	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1075	0663 3130 00	4	O-RING	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1080	1622 6444 00	1	PIPE	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1085	0564 0000 64	1	TEE	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1090	0571 0036 08	1	NIPPLE	(07/06/2013 - 31/10/2016) PRESS:10BAR , PRESS:7.4BAR , PRESS:7.5BAR , PRESS:8.5BAR , PRESS:9.1BAR
1090	0571 0036 08	2	NIPPLE	(07/06/2013 - 31/10/2016) PRESS:13BAR
1100	0663 3130 00	2	O-RING	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1105	1631 0355 00	1	PIPE	(07/06/2013 - 17/12/2014)
1105	1631 0375 27	1	HOSE	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1110	0571 0036 01	2	NIPPLE	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1115	0663 3130 00	2	O-RING	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1120	1631 0447 00	2	PIPE	(07/06/2013 - 17/12/2014)
1120	1631 0352 00	2	PIPE	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1125	1631 0375 45	1	HOSE	(07/06/2013 - 30/01/2014)
1125	1631 0375 42	1	HOSE	(31/01/2014 - 31/10/2016)
1130	1631 0375 46	1	HOSE	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1135	0346 2900 61	2	U-BOLT	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1140	0291 1128 15	4	LOCKNUT	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1145	1631 0485 00	1	SUPPORT	(07/06/2013 - 17/12/2014)
1145	1631 0862 00	1	COOLER BEAM ER	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1150	0147 1321 03	2	HEXAGON BOLT	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1155	3176 5588 00	1	U-BOLT	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1160	0291 1128 18	2	LOCKNUT	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1165	0215 0006 14	2	SCREW	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1170	0301 2335 00	2	PLAIN WASHER	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1175	0291 1128 18	2	LOCKNUT	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1180	1631 0505 00	2	SEAL	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1185		1	THERMOSTATIC VALVE 75°C	(07/06/2013 - 31/10/2016)
	📦 Service kits:	3001 1601 03	THERMOSTATIC VALVE KIT-75DEG C	
1200	1631 0478 00	1	PIPE	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1205	0211 1325 03	2	CAP SCREW	(07/06/2013 - 31/10/2016)

Legend:

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100
 PRESS:7.4BAR - Working pressure:7.4 bar
 PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar

PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
 PRESS:7.5BAR - Working pressure:7.5 bar

PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar
 PRESS:8.5BAR - Working pressure:8.5 bar



30.8 - Energy recovery - EWD QGS 100 (07/06/2013 - 31/10/2016)

MODEL:QGS100_11




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1210	0301 2335 00	2	PLAIN WASHER	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1215	0663 7136 00	1	O-RING	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1220	1624 1624 08	1	FILTER ASSEMBLY	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1225	0551 0001 87	1	PIPE	(07/06/2013 - 18/06/2015)
1225	1631 0468 00	1	PIPE	(19/06/2015 - 31/10/2016)
1230	1631 0308 00	1	SEAL	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1235	6231 9271 00	1	COUPLING	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1240	0583 8120 74	3	PIPE FITTING	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1245	1089 0575 54	1	PRESSURE TRANSDUCER	(07/06/2013 - 18/06/2015)
1250	6211 9516 00	1	COUPLING	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1255	0605 8700 28	1	BUSHING	(07/06/2013 - 12/11/2015)
1255	0583 8121 23	1	PIPE FITTING	(13/11/2015 - 31/10/2016)
1260	0583 8120 90	1	ELBOW	(07/06/2013 - 12/11/2015)
1265	0070 6002 05	AR	TUBE	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1270	0070 6002 05	AR	TUBE	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1275	0605 8700 39	1	BUSHING	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1280	1631 0583 81	1	AUTOMATIC DRAIN	(07/06/2013 - 31/10/2016)
	• 2200 9020 17	1	KIT WEAR DRAIN	
1285	1079 1472 05	2	SCREW	(07/06/2013 - 12/11/2015)
1285	0147 1963 08	2	SCREW	(13/11/2015 - 31/10/2016)
1290	0583 8100 69	2	PIPE FITTING	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1295	0070 6002 05	AR	TUBE	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1300	0581 0000 87	1	BULKHEAD	(07/06/2013 - 31/10/2016)
1310	1625 2046 00	1	RELIEF VALVE	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1315	0605 8350 79	1	BUSHING	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1320	0686 3718 24	1	PLUG	(18/12/2014 - 31/10/2016)
1325	6231 9271 00	1	COUPLING	(13/11/2015 - 31/10/2016)
		1	ELECTRICAL PARTS	(07/06/2013 - 31/10/2016)
2005	• 1900 5200 36	1	CONTROLLER EXPANSION MODULE	(07/06/2013 - 06/02/2014)
	⚡ Substituted by:	1900 5200 37 - ELEKTRONIKON MK5 I/O2 (quantity: 1)		
		1900 5200 33 - ELEKTRONIKON MK5 I/O2 (quantity: 1)		
2005	• 1900 5200 37	1	CONTROLLER EXPANSION MODULE	(07/02/2014 - 31/10/2016)
2010	• 1631 0759 00	1	RAIL	
2015	• 1088 0037 84	1	CONNECTOR	
2035	• 1089 0574 70	2	TEMPERATURE SENSOR	
2040	• 1622 0663 02	1	CABLE	(07/06/2013 - 11/08/2013)
2040	• 1622 9961 02	1	CABLE	(12/08/2013 - 31/10/2016)
	⚡ Substituted by:	1622 9961 16 - CABLE TEMP.SENSOR INDEX TYPE F (quantity: 1)		
2041	• 1622 9961 12	1	CABLE	(12/08/2013 - 31/10/2016)
2045	• 1622 5099 04	1	COMMUNICATION CABLE	(07/06/2013 - 31/10/2013)
2045	• 1622 5099 03	1	COMMUNICATION CABLE	(01/11/2013 - 31/10/2016)

Legend:


MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100
 PRESS:7.4BAR - Working pressure:7.4 bar
 PRESS:9.1BAR - Working pressure:9.1 bar

PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar
 PRESS:7.5BAR - Working pressure:7.5 bar

PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar
 PRESS:8.5BAR - Working pressure:8.5 bar





Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	8092 4007 23	1	STANDARD OPTION - WATER SEPARATOR DRAIN	
1005	1631 0487 00	1	PIPE	(15/02/2012 - ...)
1010	0663 7136 00	1	O-RING	(15/02/2012 - ...)
1015	1624 1624 08	1	FILTER ASSEMBLY	(15/02/2012 - ...)
1020	0551 0001 87	1	PIPE	(28/04/2012 - 18/06/2015)
1020	1631 0468 00	1	PIPE	(19/06/2015 - ...)
1025	1631 0308 00	1	SEAL	(15/02/2012 - ...)
1030	1089 0575 54	1	PRESSURE TRANSDUCER	(15/02/2012 - 18/06/2015)
1035	0581 0000 87	1	BULKHEAD	(15/02/2012 - 23/09/2019)
1035	0570 7017 29	1	PIPE FITTING	(24/09/2019 - ...)
1040	9090 1512 00	1	COUPLING	(15/02/2012 - 01/04/2013)
1045	0347 6103 00	1	HOSE CLAMP	(15/02/2012 - ...)
1045	0347 6103 00	2	HOSE CLAMP	(02/04/2013 - 27/11/2014)
1045	0347 6102 00	1	CLAMP	(28/11/2014 - ...)
1055	0147 1325 03	2	HEXAGON BOLT	(02/04/2013 - ...)
1060	0301 2335 00	2	PLAIN WASHER	(02/04/2013 - ...)
1065	6221 9912 00	1	COUPLING	(02/04/2013 - 27/11/2014)
1065	0581 1200 27	1	ELBOW	(28/11/2014 - 12/11/2015)
1065	0571 0021 50	1	HOSE ADAPTOR	(13/11/2015 - ...)
1070	6214 3285 00	AR	TUBE	(02/04/2013 - 27/11/2014)
1070	0070 6002 06	AR	TUBE	(28/11/2014 - 12/11/2015)
1070	0071 8301 96	AR	FLEXIBLE	(13/11/2015 - ...)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	8092 4007 31	1	STANDARD OPTION - AUTOMATIC DRAIN	
1005	1631 0487 00	1	PIPE	(15/02/2012 - ...)
1010	0211 1325 03	2	CAP SCREW	(15/02/2012 - ...)
1015	0301 2335 00	2	PLAIN WASHER	(15/02/2012 - ...)
1020	0663 7136 00	1	O-RING	(15/02/2012 - ...)
1025	1624 1624 08	1	FILTER ASSEMBLY	(15/02/2012 - ...)
1030	0551 0001 87	1	PIPE	(28/04/2012 - 18/06/2015)
1030	1631 0468 00	1	PIPE	(19/06/2015 - ...)
1035	1631 0308 00	1	SEAL	(15/02/2012 - ...)
1040	6231 9271 00	1	COUPLING	(15/02/2012 - ...)
1045	0583 8120 74	3	PIPE FITTING	(15/02/2012 - ...)
1050	1089 0575 54	1	PRESSURE TRANSDUCER	(15/02/2012 - 18/06/2015)
1055	6211 9516 00	1	COUPLING	(15/02/2012 - ...)
1060	0605 8700 28	1	BUSHING	(15/02/2012 - 12/11/2015)
1060	0583 8121 23	1	PIPE FITTING	(13/11/2015 - ...)
1065	0583 8120 90	1	ELBOW	(15/02/2012 - 12/11/2015)
1070	0070 6002 05	AR	TUBE	(15/02/2012 - ...)
1075	0070 6002 05	AR	TUBE	(15/02/2012 - ...)
1080	0605 8700 39	1	BUSHING	(15/02/2012 - ...)
1085	1631 0583 81	1	AUTOMATIC DRAIN	(17/10/2012 - ...)
	• 2901 0633 20	1	KIT SET OF WEARING PARTS	
1090	1079 1472 05	2	HEXAGON BOLT	(15/02/2012 - 12/11/2015)
1090	0147 1963 08	2	SCREW	(13/11/2015 - ...)
1095	0583 8100 69	2	PIPE FITTING	(15/02/2012 - ...)
1100	0070 6002 05	AR	TUBE	(15/02/2012 - ...)
1105	0581 0000 87	1	BULKHEAD	(15/02/2012 - 23/09/2019)
1105	0570 7017 29	1	BULKHEAD	(24/09/2019 - ...)

30.11 - Phase Sequence Relay

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)



30.11 - Phase Sequence Relay

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 9476 01	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(21/04/2012 - 15/07/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (16/07/2012 - 03/06/2013)	K25
	0017 2016 15	AR	CABLE	(21/04/2012 - 15/07/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (16/07/2012 - 03/06/2013)	
	1900 2652 02	1	PHASE SEQUENCE RELAY	(04/06/2013 - ...)	
	• 1089 9476 01	1	RELAY		K25
	• 1089 9333 11	1	HOLDER FUSE		
	• 1089 9332 22	1	FUSE		
	0017 2016 99	AR	CABLE	(21/04/2012 - 15/07/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (16/07/2012 - 03/06/2013)	
	0694 5807 00	10	END SOCKET	(21/04/2012 - 15/07/2012) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V (16/07/2012 - 03/06/2013)	
	0694 5807 00	5	END SOCKET	(04/06/2013 - ...)	

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V


FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

MOVOL:230V - Supply voltage:230 V



30.12 - Tropical thermostat

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V



30.12 - Tropical thermostat

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	8092 4007 56	1	STANDARD OPTION - TROPICAL THERMOSTAT	
1005	 Service kits:	1	THERMOSTATIC VALVE 75°C	(15/02/2012 - ...)
			3001 1601 03 - THERMOSTATIC VALVE KIT-75DEG C	

Legend:


FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

30.13 - High efficiency pre-filter

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)



30.13 - High efficiency pre-filter

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	8092 4002 77	1	STANDARD OPTION - HIGH EFFICIENCY PRE-FILTER	
1010	0215 0006 14	8	SCREW	(15/05/2013 - ...)
	1631 0688 80	1	AIR PREFILTER	(15/05/2013 - ...)
2005 •	1631 0330 00	1	BAFFLE INLET SILENCER	(15/05/2013 - 21/10/2015) (22/10/2015 - 31/12/2040) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:460V , MOVOL:575V) (01/01/2041 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:460V
2010 •	1079 1472 05	4	SCREW	(15/05/2013 - 21/10/2015) (22/10/2015 - 31/12/2040) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:460V , MOVOL:575V) (01/01/2041 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:460V
2015 •	1631 1047 00	1	GRATING	(15/05/2013 - 21/10/2015) (22/10/2015 - 04/08/2019) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:460V , MOVOL:575V)
	↻ Substituted by:	1631 1047 01 - GRATING INLET AXIAL FAN (quantity: 1)		
2015 •	1631 1047 01	1	GRATING	(05/08/2019 - 31/12/2040) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:460V , MOVOL:575V) (01/01/2041 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:460V
2020 •	2200 7302 47	1	STRAP	(15/05/2013 - 21/10/2015) (22/10/2015 - 31/12/2040) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:460V , MOVOL:575V) (01/01/2041 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:460V
2030 •	1631 0693 00	1	FILTER	(15/05/2013 - 21/10/2015) (22/10/2015 - 31/12/2040) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:460V , MOVOL:575V) (01/01/2041 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:460V

Legend:FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MOVOL:400V - Supply voltage:400 VFREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:460V - Supply voltage:460 VMOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V



30.14 - Filter mats

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V



30.14 - Filter mats

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	8092 4008 30	1	STANDARD OPTION - FILTER MATS	
1005	1631 0301 48	1	BAFFLE INLET ASSEMBLY	(15/02/2012 - 22/04/2013)
	🔄 Substituted by: 1631 0761 48 - BAFFLE INLET ASSEMBLY (quantity: 1)			
1005	1631 0761 48	1	BAFFLE INLET ASSEMBLY	(23/04/2013 - 12/07/2016)
1005	1631 0761 46	1	BAFFLE INLET ASSEMBLY	(13/07/2016 - 31/12/2040)
				(01/01/2041 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:460V
1010		2	PRE FILTER	
	🛠 Service kits: 2901 9017 00 - FILTER MAT KIT FOR STANDARD INLET BAFFLE			
1015		2	PRE FILTER	
	🛠 Service kits: 2901 9017 00 - FILTER MAT KIT FOR STANDARD INLET BAFFLE			
1020		24	CLIP	(15/02/2012 - 31/12/2040)
				(01/01/2041 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:460V
	🛠 Service kits: 2901 9017 00 - FILTER MAT KIT FOR STANDARD INLET BAFFLE			

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V


FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



30.15 - Oil pre-heater (27/12/2012 - 06/08/2018)

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V



30.15 - Oil pre-heater (27/12/2012 - 06/08/2018)

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
1005	1631 0138 81	1	VESSEL	(21/12/2012 - 31/12/2040) FREQ:50HZ + MOVOL:400V	
1005	1631 0457 81	1	VESSEL	(21/12/2012 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:460V	
	1900 2651 01	1	PRE HEATER RAIL	(21/12/2012 - 31/12/2040) FREQ:50HZ + MOVOL:400V	
	1900 2651 02	1	PRE HEATER RAIL	(21/12/2012 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:460V	
1015	6211 5257 00	1	HEATER	(21/12/2012 - 31/12/2040) (01/01/2041 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:460V	
1020	1079 2263 02	2	SCREW	(21/12/2012 - 31/12/2040) (01/01/2041 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:460V	
1025	1089 9164 70	1	CONTACTOR	(21/12/2012 - 31/12/2040) (01/01/2041 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:460V	K16
1030	1631 0653 48	1	PANEL	(21/12/2012 - 21/05/2015) (31/05/2017 - 16/01/2018)	
1030	1631 9916 48	1	PANEL	(22/05/2015 - 30/05/2017)	
1030	1631 0653 42	1	PANEL	(17/01/2018 - 06/08/2018)	
1035	1631 0658 48	1	EXTRA OUTLET PANEL	(21/12/2012 - 06/08/2018)	
1040	1088 1001 01	1	WARNING MARK	(22/03/2013 - 31/12/2040) (01/01/2041 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:460V	

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V


FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



30.16 - Oil pre-heater (07/08/2018 - ...)

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V



30.16 - Oil pre-heater (07/08/2018 - ...)

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
1005	1631 0138 81	1	VESSEL	(21/12/2012 - 31/12/2040) FREQ:50HZ + MOVOL:400V	
1005	1631 0457 81	1	VESSEL	(21/12/2012 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:460V	
	1900 2651 01	1	PRE HEATER RAIL	(21/12/2012 - 31/12/2040) FREQ:50HZ + MOVOL:400V	
	1900 2651 02	1	PRE HEATER RAIL	(21/12/2012 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:460V	
1015	6211 5257 00	1	HEATER	(21/12/2012 - 31/12/2040) (01/01/2041 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:460V	
1025	1089 9164 70	1	CONTACTOR	(21/12/2012 - 31/12/2040) (01/01/2041 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:460V	K16
1031	1631 9903 42	1	OUTLET PANEL	(07/08/2018 - 31/12/2040) (01/01/2041 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:460V	
1040	1088 1001 01	1	WARNING MARK	(22/03/2013 - 31/12/2040) (01/01/2041 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:460V	

Legend:FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V


FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



30.17 - Silencing baffle

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V



30.17 - Silencing baffle

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	8092 4008 97	1	STANDARD OPTION - SILENCING BAFFLE	
1010	0215 0006 14	8	SCREW	(15/02/2012 - 31/12/2040) (01/01/2041 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:460V
	1631 0330 81	1	SILENCING BAFFLE ASSEMBLY	(06/12/2012 - 31/12/2040) (01/01/2041 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:460V
2005	• 1631 0510 00	1	NOISE BAFFLE	
2010	• 1631 0330 00	1	BAFFLE INLET SILENCER	
2015	• 0215 0010 27	10	SCREW	
2020	• 1631 1047 00	1	GRATING	(06/12/2012 - 04/08/2019)
	Substituted by: 1631 1047 01 - GRATING INLET AXIAL FAN (quantity: 1)			
2020	• 1631 1047 01	1	GRATING	(05/08/2019 - 31/12/2040) (01/01/2041 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:460V
2025	•	1	PRE FILTER	(06/12/2012 - ...)
	Service kits: 2901 9015 00 - FILTER MAT KIT FOR STANDARD OPTION SILENCING BAFFLE			
2030	• 2200 7302 47	4	STRAP	

Legend:


FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
1010		1	OIL FILTER	(01/12/2011 - ...)	
	Remarks: The oil filter is the same as for standard oil but the oil needs to be replaced. Check the chapter "Service kits" for the oil part numbers.				
	Service kits: 2901 9003 00 - 2000H MAINTENANCE KIT				
1015	1079 9931 25	1	DECAL	(19/06/2012 - 02/12/2015)	
1015	1631 0887 00	1	DECAL	(03/12/2015 - ...)	



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
1010		1	OIL FILTER	(15/02/2012 - ...)	
	Remarks: The oil filter is the same as for standard oil but the oil needs to be replaced. Check the chapter "Service kits" for the oil part numbers. Service kits: 2901 9003 00 - 2000H MAINTENANCE KIT				
1015	1079 9931 26	1	DECAL	(19/06/2012 - 07/07/2013) FREQ:50HZ + MODEL:QGS100_11 + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V + (MODEL:QGS100_11 , MODEL:QGS75_11) (08/07/2013 - 02/12/2015) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MODEL:QGS100_11 + MOVOL:460V , MODEL:QGS75_11 + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V))	
1015	1631 0887 10	1	DECAL	(03/12/2015 - 12/05/2017) FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MODEL:QGS100_11 + MOVOL:460V , MODEL:QGS75_11 + (MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V)) (13/05/2017 - 31/12/2040) MODEL:QGS75_11 + (FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + (MOVOL:230V , MOVOL:575V))	

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
 MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75
 MOVOL:460V - Supply voltage:460 V


FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
 MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
 MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100
 MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



30.20 - Oil - 8000Hrs

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V



30.20 - Oil - 8000Hrs

FREQ:50HZ + MOVOL:400V , FREQ:60HZ + MOVOL:460V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
1010		1	OIL FILTER	(15/02/2012 - ...)	
	Remarks: The oil filter is the same as for standard oil but the oil needs to be replaced. Check the chapter "Service kits" for the oil part numbers.				
	Service kits: 2901 9003 00 - 2000H MAINTENANCE KIT				
1015	1079 9931 27	1	DECAL	(19/06/2012 - 02/12/2015)	
1015	1631 0887 20	1	DECAL	(03/12/2015 - 31/12/2040) (01/01/2041 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:460V	

Legend:FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1080 4410 15	1	MOTOR	(13/02/2012 - 24/10/2015) FREQ:60HZ + MODEL:QGS75_11 + MOVOL:460V
1005	1080 4410 53	1	MOTOR	(21/06/2012 - 24/10/2015) FREQ:50HZ + MODEL:QGS75_11 + MOVOL:400V
1005	1080 4410 35	1	MOTOR 75KW/220-460V/60HZ	(22/12/2011 - 16/10/2016) FREQ:60HZ + MODEL:QGS100_11 + MOVOL:460V
1005	1080 4410 73	1	MOTOR	(22/12/2011 - 16/10/2016) FREQ:50HZ + MODEL:QGS100_11 + MOVOL:400V

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V



30.22 - Oil separator vessel

MAPPR:CE




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	1631 0339 80	1	MINIMUM PRESSURE VALVE	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)
	• 1625 7277 01	1	HOUSING VALVE	
	• 0335 3111 00	1	CIRCLIPS	
	• 1622 3664 00	1	SPRING	
	•• 1622 3664 01	0	SPRING CALCULATION	
	• 0663 2101 01	1	O-RING 40X2	
	• 1622 3663 00	1	PISTON	
	• 1622 3662 00	1	SPRING	
	• 1613 3221 00	1	PISTON VALVE	
	• 1613 3223 01	1	WASHER 30.5	
	• 1613 3222 00	1	WASHER 7	
	• 0147 1244 03	1	HEX. BOLT M6X12X8.8	
1010	0663 2104 78	1	O-RING	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)
1015	0211 1326 03	4	SCREW	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)
1020	0301 2335 00	4	WASHER	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)
2005	1622 2728 20	1	HOUSING	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)
2010	1625 7527 00	1	NIPPLE	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)
2015	0301 2335 00	2	WASHER	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)
2020	0147 1325 03	2	SCREW	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)
2025	0663 7132 00	1	O-RING	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)
2030	1614 6118 00	1	FLANGE	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)
2035	0301 2321 00	2	WASHER	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)
2040	0147 1246 03	2	SCREW	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)
3005	1631 1055 00	1	SEPARATOR	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)
	⚙ Substituted by:	1631 1055 90 - SEPARATOR (quantity: 1)		
3010	0663 2113 20	2	O-RING	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)
4005	1631 0832 00	1	PLUG	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)
4010	0663 2102 15	1	O-RING	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)
4015	1092 0000 72	1	SIGHT GLASS	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)
4016	0663 3130 00	1	O-RING	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)
4020	1503 2565 04	1	ELBOW	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)
4030	0852 0010 26	1	DRAIN VALVE	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)
4035	1631 0834 00	1	PLUG	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)
4040	0147 1326 03	3	SCREW	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)
4045	0300 0276 43	3	WASHER	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)
4055	0101 2359 00	1	DOWELL	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)
4060	1613 8967 12	1	GROUNDING WIRE	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)
4065	0333 3127 00	1	WASHER	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)
4070	0226 0301 00	1	TAPPING SCREW	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)
4100	1079 9923 72	1	LABEL ELECTRICAL EARTHING	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)

Legend:

MAPPR:CE - Pressure Vessel Approval:CE

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100

MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75



30.22 - Oil separator vessel

MAPPR:CE



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1631 0138 83	1	VESSEL	(13/02/2020 - 20/04/2021) MODEL:QGS75_11
	1631 0138 80			(20/02/2020 - 20/04/2021) MODEL:QGS100_11
5005 •		1	VESSEL	(13/02/2020 - 20/04/2021) MODEL:QGS75_11
5005 •		1	VESSEL	(20/02/2020 - 20/04/2021) MODEL:QGS100_11
5010 •	1631 0142 00	1	COVER	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)
5015 •	0301 2358 00	8	WASHER	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)
5020 •	0147 1406 03	8	SCREW	(13/02/2020 - 19/02/2020) MODEL:QGS75_11 (20/02/2020 - 20/04/2021)

Legend:

MAPPR:CE - Pressure Vessel Approval:CE

MODEL:QGS100_11 - Model:QGS100

MODEL:QGS75_11 - Model:QGS75

